

8

PC98-NX SERIES

VersaPro

(Windows® Millennium Edition インストール)

活用ガイド ソフトウェア編

添付アプリケーションについて 添付アプリケーションの追加と削除 パソコンのメンテナンスと管理 トラブル解決Q&A



このパソコンには、次のマニュアルが用意されています。



- 『はじめにお読みください』 このパソコンの接続方法やWindowsのセットアップ手順について説明しています。
- ・型番の確認
- ・添付品の接続
- ・Windowsのセットアップ
- ・マニュアル紹介



- 『活用ガイド 再セットアップ編』 このパソコンを再セットアップする場合の方法について説明しています。
- ・再セットアップの方法



- 『マニュアル CD-ROM』
 - 『活用ガイドハードウェア編』、『活用ガイドソフトウェア編』が PDF形式で収録されています。利用方法については『はじめにお読みください』をご覧ください。
- 『活用ガイド ハードウェア編』
- このパソコンの取り扱い方法などを説明しています。
- ・キーボード、ハードディスク、CD-ROMドライブなどの取り扱い
- ・周辺機器の接続と利用方法
- ・システム設定について
- 『活用ガイドソフトウェア編』

アプリケーションの利用方法、追加と削除の方法について説明しています。また、さまざまなトラブルへの対応方法をQ&A形式で説明しています。

- ・アプリケーションの利用方法
- ・トラブル解決Q&A



このマニュアルは、パソコンにインストールまたは添付されているアプリケーションについて説明しています。

また、パソコンを使用中にトラブルが起こったときの対応 や解決方法について説明しています。

2001年 2月 初版

対象機種

(Windows Meインストールモデル)

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明していま す。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータ の消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可 能性があります。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説 しています。

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



トラブルを解決するために確認の必要があることや、チェックポイン トなどを示しています。

このマニュアルで使用している表記の意味

コンパクトオールインワンノート

VA80J/WX、VA70J/WX、VA70J/WS、VA70H/WX、VA65H/WT、 VA65H/WS

ハイスペックノート

VA85J/AF, VA70J/AF

モバイルノート

VA70J/VH, VA60J/BH, VA50H/BS

モバイルノート (ベイ内蔵型) VA70J/VH

モバイルノート (ベイ内蔵型を除く)

VA60J/BH, VA50H/BS

CD-ROMモデル

CD-ROMドライブを内蔵または添付しているモデルのことです。

CD-R/RWモデル

CD-R/RWドライブを内蔵または添付しているモデルのことです。

CD-R/RW with DVD-ROMモデル CD-R/RW with DVD-ROMドライブを内蔵しているモデルのこと です。

FAXモデム内蔵モデル

FAXモデムを内蔵しているモデルのことです。

ワイヤレスモデル

本体にワイヤレス通信機能を内蔵し、別売のワイヤレスモデムステー ションやAtermIWシリーズと無線通信が可能なモデルのことです。

LAN内蔵モデル

LANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。

スーパーディスクモデル

スーパーディスクドライブが内蔵されているモデルのことです。

Office 2000 Personalモデル Office 2000 Personalがあらかじめインストールされているモデル のことです。

Office 2000

Office 2000 Professionalがあらかじめインストールされているモ Professionalモデル デルのことです。

暗証番号機能モデル 内蔵指紋センサモデル セキュリティ用の暗証番号入力機能を搭載したモデルのことです。 指紋センサを内蔵しているモデルのことです。

7

【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

「スタート」ボタン 「プログラム 」 「アクセサリ」 「スタート」ボタンをクリックし、現われたポップアップメニューから「プログラム」を選択し、横に現われたサブメニューから「アクセサリ」を選択する操作を指します。

「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックする操作 を指します。

「コントロールパネル」の画面に操作したいアイコンが表示されていない場合は、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてアイコンを表示させてください。

BIOSセットアップメニュー

BIOSセットアップメニューまたはBIOSセットアップユーティリティを指します。

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

_	_	_	_	-		
\mathbf{x}	∇	ш	m	╼	記	
~	×	т	\mathbf{v}	'1X		

正式名称

Windows、 Windows Me Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版

Windows 98

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版

またはMicrosoft® Windows® 98 operating system 日本語版

Windows 2000, Windows 2000 Professional Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

Windows NT 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 日本語版

Windows 3.1

Microsoft® Windows® operating system Version 3.1 日本語版

Windows 95

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版

インターネット エクスプローラ、 Internet Explorer、 Internet Explorer5.5 Microsoft® Internet Explorer 5.5

Outlook Express

Microsoft® Outlook® Express 5.5

Office 2000 Personal

Microsoft® Office 2000 Personal(Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000, Microsoft Outlook® 2000, Microsoft/Shogakukan Bookshelf® Basic)

Office 2000 Professional

Microsoft® Office 2000 Professional(Microsoft® Word 2000, Microsoft Excel 2000, Microsoft Outlook® 2000, Microsoft Power Point® 2000, Microsoft Access 2000, Microsoft Publisher 2000, Microsoft®/Shoqakukan Bookshelf® Basic)

本文中の表記 | 正式名称

MS-IME 2000 | Microsoft® IME 2000

Masty Data Backup | Masty Data Backup/F for Windows 95/NT

Easy CD Creator | Easy CD Creator™ 4 Standard

DirectCD DirectCD™ 3

Acrobat Reader Adobe® Acrobat™ Reader 4.05

スーパーディスク SuperDisk™

VirusScan VirusScan Ver5.0

このマニュアルで使用しているイラストと画面

- ・本書に記載のイラストや画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーケ、ロゴ、は参加各国の間で統一されています。

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

瞬時電圧低下について

「バッテリパックを取り付けていない場合]

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。

「バッテリパックを取り付けている場合1

本装置にバッテリバック実装時は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインを満足しますが、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

レーザ安全基準について

CD-ROMモデル、CD-R/RWモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデルには、レーザに関する安全 基準(JIS・C-6802、IEC825)クラス1適合のCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブのいずれかが内蔵または添付されています。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお 気づきのことがありましたら、ご購入元、最寄りのBIT-INN、またはNECパソコンインフォメーションセ ンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えします。ご購入元までご連絡ください。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらず いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外における保守・修理対応は、海外保証サービス NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。 http://www.ultracare.nec.co.jp/jon/
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているMicrosoft® Windows® Meは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません(詳細は、ソフトウェアのご使用条件」および、ソフトウェア使用条件適用一覧をお読みください。)
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NT、Active Movie、Outlook、Windows Media、PowerPoint、BookshelfおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

VirusScanは米国法人Network Associates, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。

Hayesは、米国Hayes Microcomputer Productsの登録商標です。

MNPは、Microcom, Inc.の登録商標です。

PS/2はIBM社が所有している商標です。

SuperDiskはImation社の商標です。

pcAnywhereは、Symantec Corporationの米国における登録商標です。

Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴはAdobe Systems Incorporated、アドビシステムズ社)の商標です。IntelおよびLANDeskは、Intel Corporationの米国およびその他の国々における登録商標です。

Intel® LANDesk® Client Manager の with NEC Extensions は、Intel® LANDesk® Client Managerのテクノロジを使用しています。

AdaptecおよびAdaptec社のロゴは、Adaptec, Inc.の登録商標です。

Easy CD Creator、DirectCDは、Adaptec, Inc.の商標です。

Virtual CDはFar Stone Tech.Inc.の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2001

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス NEC UltraCare^{SU} International Service 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

NEC will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

添付アプリケーションについて15
添付アプリケーションの紹介16
本機に添付のアプリケーション
アプリケーションを使う前に19
Office 2000 Personal
Office 2000 Professional
Internet Explorer5.5 21 Outlook Express 21
001100K EXPTESS 21 インターネット設定切替ツール 21
DirectCD
Easy CD Creator
Virtual CD 2
Acrobat Reader
マニュアルCD-ROM
VirusScan
CyberAccess24
Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions) 28
Masty Data Backup
pcAnywhere 9.2 EX
自動メール受信ユーティリティ31
ワンタッチスタートボタンの設定35
添付アプリケーションの追加と削除37
追加の前に
追加するときの注意
追加の準備
追加のしかた 40
Office 2000 Personal
Office 2000 Professional
インターネット設定切替ツール41
DirectCD/Easy CD Creator 41
Virtual CD 2
Acrobat Reader
VirusScan
CyberAccess
Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)47

Masty Data Backup	
pcAnywhere 9.2 EX	
削除の前に	
削除するときの注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
削除の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アイコン削除の準備	
削除のしかた	
Office 2000 Personal	
Office 2000 Professional	
インターネット設定切替ツール	
DirectCD/Easy CD Creator	
Virtual CD 2	
Acrobat Reader	
CyberAccess	
Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)	
Masty Data Backup	
,	
pcAnywhere 9.2 EX	60
pcAnywhere 9.2 EX	60
pcAnywhere 9.2 EX	
パソコンのメンテナンスと管理	61
パソコンのメンテナンスと管理パソコンをウイルスから守る	61 62
パソコンのメンテナンスと管理	61 62 62
パソコンのメンテナンスと管理パソコンをウイルスから守る	61 62 62 64
パソコンのメンテナンスと管理 パソコンをウイルスから守る コンピュータウイルスとは VirusScanを使ってウイルスを駆除する	61 62 62 64 66
パソコンのメンテナンスと管理パソコンをウイルスから守るソコンをウイルスとは	61 62 64 66
パソコンのメンテナンスと管理 パソコンをウイルスから守る コンピュータウイルスとは VirusScanを使ってウイルスを駆除する データのバックアップをとる バックアップとは	61 62 64 66 66
パソコンのメンテナンスと管理 パソコンをウイルスから守る コンピュータウイルスとは VirusScanを使ってウイルスを駆除する データのバックアップをとる バックアップとは バックアップが必要なデータ	61 62 64 66 66 66
パソコンのメンテナンスと管理 パソコンをウイルスから守る コンピュータウイルスとは VirusScanを使ってウイルスを駆除する データのバックアップをとる バックアップとは バックアップが必要なデータ バックアップをとるタイミング	61 62 64 66 66 67 67
パソコンのメンテナンスと管理 パソコンをウイルスから守る コンピュータウイルスとは VirusScanを使ってウイルスを駆除する データのバックアップをとる バックアップとは バックアップが必要なデータ バックアップをとるタイミング バックアップ先について	61 62 64 66 66 67 67 68
パソコンのメンテナンスと管理 パソコンをウイルスから守る コンピュータウイルスとは VirusScanを使ってウイルスを駆除する データのバックアップをとる バックアップとは バックアップが必要なデータ バックアップをとるタイミング バックアップの手順	61 62 62 64 66 66 67 67 68 69
パソコンのメンテナンスと管理 パソコンをウイルスから守る コンピュータウイルスとは VirusScanを使ってウイルスを駆除する データのバックアップをとる バックアップとは バックアップが必要なデータ バックアップをとるタイミング バックアップ先について バックアップの手順 ハードディスクのメンテナンス	61 62 62 64 66 66 67 67 68 69

PARI

PART



トラブル解決 Q&A	73
はじめて電源を入れたとき	. 74
電源を入れたとき	. 77
電源を切るとき	. 87
省電力機能	. 90
バッテリ	. 94
表示	. 96
NXパッド	104
文字入力	107
ファイル保存	114
インターネット / パソコン通信	115
ネットワーク(LAN)	127
赤外線通信(赤外線通信ポートのあるモデルの場合)	129
光デジタル出力機能(ハイスペックノート、モバイルノートの場合)	130
印刷	131
フロッピーディスク / スーパーディスク	134
ハードディスク	138
CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD-ROM	143
周辺機器	149
アプリケーション	155
その他	161
付録	165
他のOSを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	166
Windows 2000 Professionalを使う	
Windows NT 4.0を使う	168

PART



索引	175
トラブル解決 Q&A内容一覧	. 176
索引	. 181
トラブルチェックシート	. 183

1

添付アプリケーションについて

添付アプリケーションの用途、使用上の注意事項、必要な設定などを説明します。

添付アプリケーションの紹介

本機に添付のアプリケーション

本機には、次のようなアプリケーションが添付されています。

アプリケーションCD-ROMや専用CD-ROMに格納されているアプリケー ションを使うときは、PART2の「追加のしかた」の手順にしたがってアプリ ケーションをハードディスクにインストールしてください。

コンパクトオールインワンノート、ハイスペックノートの場合

: プリインストール

1:アプリケーションCD-ROMに格納

2:専用CD-ROMに格納

3:マニュアルCD-ROMに格納

・ ・非添付

おもな機能	アプリケーションの名称	コンパクト オールインワン ハイスペック ノート
ワープロ、表計算、スケジュール 管理など	Office 2000 Personal(Office 2000 Personalモデルのみ)	
	Office 2000 Professional(Office 2000 Professionalモデルのみ)	
インターネット閲覧ソフト	Internet Explorer5.5	
電子メールの送受信ソフト	Outlook Express	
インターネット環境切り替えツール	インターネット設定切替ツール	1
CD-R、CD-RWへのRead/Write 用ユーティリティ	DirectCD(CD-R/RWモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデルのみ)	2
CD-R、CD-RWへのRead/Write 用ユーティリティ	Easy CD Creator(CD-R/RWモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデルのみ)	2
PDFファイルの表示 / 印刷	Acrobat Reader	1
VersaPro用電子マニュアル	マニュアルCD-ROM	3
ウイルスチェック / 駆除	VirusScan	1
システム設定ツールへのアクセス制限	CyberAccess	1
パソコンの保守	Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)	1

おもな機能	アプリケーションの名称	コンパクト オールインワン ノート	ハイスペック ノ ー ト
ファイルバックアップ	Masty Data Backup		1
リモートメンテナンスツール	pcAnywhere 9.2 EX		1
メール受信ユーティリティ	自動メール受信ユーティリティ		-
ワンタッチスタートボタンの設定 ツール	ワンタッチスタートボタンの設定		-

モバイルノートの場合

: プリインストール 1:アプリケーションCD-ROMに格納 2:専用CD-ROMに格納 3:マニュアルCD-ROMに格納 : 非添付

おもな機能	アプリケーションの名称	モバイルノート (ベイ内蔵型) を除く)
ワープロ、表計算、スケジュール 管理など	Office 2000 Personal(Office 2000 Personalモデルのみ)	
	Office 2000 Professional(Office 2000 Professionalモデルのみ)	
インターネット閲覧ソフト	Internet Explorer5.5	
電子メールの送受信ソフト	Outlook Express	
インターネット環境切り替えツール	インターネット設定切替ツール	1
CD-R、CD-RWへのRead/Write 用ユーティリティ	DirectCCCCD-R/RWモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデルのみ)	2
CD-R、CD-RWへのRead/Write 用ユーティリティ	Easy CD Creator(CD-R/RWモデル、 CD-R/RW with DVD-ROMモデルのみ)	2
仮想CDソフト	Virtual CD 2	1
PDFファイルの表示 / 印刷	Acrobat Reader	1
VersaPro用電子マニュアル	マニュアルCD-ROM	3
ウイルスチェック / 駆除	VirusScan	1
システム設定ツールへのアクセス 制限	CyberAccess	1
パソコンの保守	Intel® LANDesk® Client Manager (with NEC Extensions)	1
ファイルバックアップ	Masty Data Backup	1

おもな機能	アプリケーションの名称	モバイルノート (ベイ内蔵型)	モバイルノート (ベイ内蔵型 を除く)
リモートメンテナンスツール	pcAnywhere 9.2 EX		1
メール受信ユーティリティ	自動メール受信ユーティリティ	-	
ワンタッチスタートボタンの設定 ツール	ワンタッチスタートボタンの設定		



アプリケーションを使う前に知っておいていただきたいこと、使用上の注意 事項、機能の概要、必要な設定などについて説明します。

Office 2000 Personal

Office 2000 Personalは、Office 2000 Personalモデルのみにプリインストールされています。

Office 2000 Personalは、次のアプリケーションで構成されています。

- ·Excel 2000(表計算ソフト)
- ・Word 2000(ワープロソフト)
- ・Outlook 2000(メール/スケジュール管理ソフト)

初回起動時の設定

ユーザー情報の登録

Excel 2000、Word 2000、Outlook 2000のいずれかを初めて起動すると、 ユーザー情報を登録する画面が表示されます。

- 必要な情報を入力してください。
- ・「ユーザー名」には、Windowsのユーザー情報が表示されています。
- ・CDキーは「Office 2000 Personal添付品」に記載されています。

オフィシャルユーザ登録

Excel 2000、Word 2000、Outlook 2000のいずれかを初めて起動すると「Microsoft Office 2000 PersonalをMicrosoftにオフィシャルユーザ登録しますか?」と表示されます。オフィシャルユーザ登録をしたい場合は、画面の指示にしたがって登録してください。

Outlook 2000の設定

Out look 2000を初めて起動したときには、「Out look 2000スタートアップ」の画面が表示されます。次の手順で設定してください。

1「Out look 2000スタートアップ」の画面で「次へ」ボタンをクリックする

「メール サービス オプション」の画面が表示されます。

2 「企業 / ワークグループ」を選び「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Outlookセットアップウィザード または「インターネット接 続ウィザード」の画面が表示されます。必要に応じ、画面の指示にした がってOut Look 2000のセットアップを行ってください。

Office 2000 Professional

Office 2000 Professionalは、Office 2000 Professionalモデルのみにプ リインストールされています。

Office 2000 Professionalは、次のアプリケーションで構成されています。

- Excel 2000(表計算ソフト)
- ・Word 2000(ワープロソフト)
- ・Out look 2000 メール / スケジュール管理ソフト)
- ・PowerPoint 2000(プレゼンテーション資料作成ソフト)
- ・Access 2000(データベース管理ソフト)
- ・Publisher 2000(DTPソフト)
- ・顧客データマネージャ 2000(顧客情報管理ソフト)
- ・Business Planner(ビジネス情報検索ソフト)

初回起動時の設定

Out look 2000の設定

Out look 2000をはじめて起動したときには、次の手順で設定が必要です。

- **1** 「Out look 2000スタートアップ」の画面で「次へ」ボタンをクリッ クする
 - 「メール サービス オプション」の画面が表示されます。
- **2** 「企業 / ワークグループ」を選び「次へ」ボタンをクリックする 「Microsoft Outlookセットアップウィザード または「インターネット接 続ウィザード」の画面が表示されます。必要に応じ、画面の指示にした がってOutlook 2000のセットアップを行ってください。

ユーザー情報の登録

Excel 2000, Word 2000, PowerPoint 2000, Access 2000, Publisher 2000のいずれかを初めて起動する場合、または「Out Look 2000スタートアッ プ の設定後にはじめてOut look 2000を起動する場合、ユーザー情報を登 録する画面が表示されます。

必要な情報を入力してください。

- ・「ユーザー名」には、Windowsのユーザー情報が表示されています。
- ・CDキーは「Office 2000 Professional添付品」に記載されています。

オフィシャルユーザ登録

ユーザ情報の登録後、Excel 2000、Word 2000、Outlook 2000、PowerPoint 2000、Access 2000、Publisher 2000のいずれかを初めて起動すると、「Microsoft Office 2000 ProfessionalをMicrosoftにオフィシャルユーザ登録しますか?」と表示されます。オフィシャルユーザ登録をしたい場合は、画面の指示にしたがって登録してください。

Internet Explorer5.5

Internet Explorerは、インターネット閲覧用のソフトです。

Outlook Express

Out look Expressは、広く利用されている多機能な電子メールソフトです。 アドレス帳機能や署名機能を使い、メールアドレスの管理や、送付メールへの署名追加なども簡単に行えます。

インターネット設定切替ツール

インターネット設定切替ツールを使うと、複数のダイヤルアップ接続を使い分けたり、ダイヤルアップ接続からLAN接続へ切り替えたりと、利用シーンに応じて通信環境を切り替えることができます。パソコンを携帯して、外出先でインターネットを利用するときなどに便利な機能です。

参照 インターネット設定切替ツールについて 『活用ガイド ハードウェア編』PART1 の「内蔵モデム」

DirectCD

DirectCDは、CD-R/RWモデルとCD-R/RW with DVD-ROMモデルに添付されています。

DirectCDを使うと、フロッピーディスクやハードディスクと同じような感覚でCD-RやCD-RWにデータを保存したり移動したりすることができます。簡単にデータを保存することができるので、データのバックアップなどに適しています。

参照 / DirectCDの使いかたについて 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブ また は「CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ」

Easy CD Creator

Easy CD Creatorは、CD-R/RWモデルとCD-R/RW with DVD-ROMモ デルに添付されています。

Easy CD Creatorは、CD-RやCD-RWにデータを書き込むことができるア プリケーションです。

■ Easy CD Creatorで書き込んだCD-RWは、マルチリード対応のCD-ROMドライブで読み出すことができます。

参照 Zeasy CD Creatorの使いかたについて 『活用ガイド ハードウェア編』PART1 の「CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライ ブ または「CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ」

Virtual CD 2

Virtual CD 2は、モバイルノートに添付されています。

Virtual CD 2は、パソコンに仮想CD-ROMドライブを追加して、そのドライ ブで使用できる仮想CDを作成し、利用するためのアプリケーションです。作 成した仮想CD-ROMドライブは、Windows上で通常のCD-ROMドライブを 扱うような感覚で利用できます。

参照 / Virtual CD 2の使いかたについて 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の 「CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブ」 または「CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ」

Acrobat Reader

PDF形式のファイルを表示したり印刷したりすることができます。

このパソコンに添付のアプリケーションの中には、ヘルプなどを参照すると きにAcrobat Readerが必要なものがあります。

マニュアルCD-ROM

添付の「マニュアルCD-ROM」をセットすると『活用ガイド ハードウェア編』 『活用ガイド ソフトウェア編』環境ガイド ハイスペックノート モバイルノード ベ イ内蔵型を除く)のみ)』などのマニュアルを画面上で見ることができます。

「マニュアルCD-ROM」を見るには、あらかじめAcrobat Readerをインス トールしておく必要があります。

VirusScan

♥ チェック!/ フロッピーディスクドライブが外付けのモデルでフロッピーディスクドライブを 接続していない場合は、「システムスキャンプロパティ」を表示して「スキャン」 タブをクリックし、「フロッピーのスキャン」の「シャットダウン」のチェックをはず してください。フロッピーディスクドライブを接続していないときにフロッピー ディスクのスキャンを行うと、シャットダウンに時間がかかり、正常にシャットダ ウンしない場合があります。

エマージェンシーディスクの作り方

ウイルスに感染してパソコンが起動できなくなったときに、エマージェンシー ディスクを使って起動することができます。エマージェンシーディスクは、次の 手順で作成します。

用意するもの

エマージェンシーディスクの作成には、フォーマット済みのフロッピーディスク が2枚必要です。

エマージェンシーディスクの作成

- **1**「スタート」ボタン 「プログラム」「McAfee VirusScan」の 「McAfee VirusScan セントラル をクリックする 「McAfee VirusScan セントラル」が起動します。
- **夕**「オプション」「ツール」「エマージェンシーディスク」をクリッ クする

以降は、画面に表示されるメッセージに従って、エマージェンシーディスク を作成します。

詳しくは、VirusScanのヘルプをご覧ください。

VShieldを有効にする

VirusScanには、Windowsで操作するファイルがウイルスに汚染されていな いか監視する機能もあります。この機能を使うには、次の手順を行います。

▼ チェック! VShieldの機能を有効にすると、ディスクアクセス時にウイルス検査を実行す るため、アプリケーションなどの実行が遅くなります。

- **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」「McAfee VirusScan」 「McAfee VirusScan セントラル」をクリックする
- **2**「VirusScanセントラル」が表示されたら、「オプション」、「Vshield プロパティ をクリックする
- .3 「システムスキャンプロパティ」が表示されたら、「システムスキャ ンを有効、「システムスキャンのサスペンド可能、「タスクバー にアイコンを表示 のチェックボックスにチェックを入れる
- **4** 「∩K 」ボタンをクリックする
- **5** 「VShieldコンフィグレーション マネジャ の画面が表示されたら 「はい」ボタンをクリックする
- 6 「VirusScanセントラル」を閉じる

これでVShieldの設定は完了です。次回起動時からは、自動的にVShield が常駐します。

🍑 チェックク VShieldが常駐している状態では VShieldが常にファイルへのアクセスを監視 するため、アプリケーションの動作が多少遅くなります。VShieldの常駐を解除 する方法については、「VirusScanセントラル」のヘルプをご覧ください。

> 「VShield」の設定の他に「E-mailスキャン」「ダウンロードスキャン」「イ ンターネットフィルター」の設定ができます。詳しくは、「VirusScanセントラ ル」のヘルプをご覧ください。

CyberAccess

CyberAccessの機能

CyberAccessは、個人または会社の管理者が「モード を作成してシステム 設定ツールへのアクセスを限定し、ドライブやフォルダ、ファイルを隠し、デス クトップを単純化および、操作可能なアプリケーションを限定することができ るアプリケーションです。使用者のレベルに合わせて機能を制限できるので、 システムへ影響を与えてしまうような操作を未然に防ぐことができます。また、 ログインするユーザ別にモードを対応付けることができるので、複数のモード を使い分けることができます。

モード CyberAccessをインストールすると、次のモードを利用することができます。

モード	機能
エキスパートモード	CyberAccessのすべての機能を利用することができます。
アドバンストモード	コンピュータのシステムのすべてを利用することができます。 モードの作成、編集など、CyberAccessの設定を変更することはできません。
ベーシックモード	システムへ影響を与える機能の動作を制限し、コンピュータ のハードウェアやソフトウェアへの予期しないダメージを防 ぎます。
セキュリティモード	CyberAccessで設定することができるすべての機能制限が設定されます。
新規作成モード	CyberAccessインストール後、新規に作成するモードです。新規にモードを作成するためには、エキスパートモードで起動する必要があります。

CyberAccessをインストールするときに「カスタム」セットアップを行うことで、このモードを利用するかどうかを選択することができます。「標準」セットアップを行った場合は、このモードを利用することはできません。セットアップについて詳しくは、PART2の「追加のしかた」の「CyberAccess (P.45)をご覧ください。

新規モードの作成

使用環境や使用ユーザに合わせてモードを作成します。ここで作成したモードはローカルPCに保存されます。

- **ジチェック!** ネットワークを利用した集中管理を行うには、別売の「CyberAccess Ver3.0」が 必要です。
 - **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」「CyberAccess」で「モードの変更」をクリックする 次の画面が表示されます。



- **2** 「エキスパートモード」をクリックし、「OK」ボタンをクリックする システムからログオフし、エキスパートモードに切り替わります。
- **3**「スタート」ボタン 「プログラム」「CyberAccess」で「利用環 境の設定 をクリックする 「CyberAccess ローカルのプロパティ」が表示されます。
- **4** 「モード ⊿ブをクリックする
- **5** 「新規作成 ボタンをクリックする モード作成ウィザードが起動します。
- 6 新規作成するモード名を入力する
- 7 「モードアクセスをパスワードで確認」にチェックし、パスワードを 入力して「次へ」ボタンをクリックする
- **8** モードに設定する制限項目を選択して次へ、ボタンをクリックす る
- 9 モードに設定する単純化項目を選択して「次へ」ボタンをクリック する
- 10 ドライブを隠す場合は、隠すドライブの□をクリックして□にする すべてのドライブを隠す場合は 全てのドライブを隠す を**▽**にします。
- **11** ファイル / フォルダを隠す場合は、「追加」ボタンをクリックする フォルダとファイルのどちらを隠すかというドロップダウンメニューが表 示されたら、「フォルダ」が「ファイル」のどちらかを選んでください。
- **12** ドライブ / ファイルを隠す設定が終了したら「次へ」ボタンをク リックする
- 13 アプリケーションの利用制限を行う場合は、下記のプログラムの み使用可能」にチェックし、「追加」ボタンをクリックして利用させ るアプリケーションを設定する
- アプリケーションの利用制限を行わない場合はこの操作は不要です。

14 設定が完了したら「完了」ボタンをクリックする

モードの編集作成したモードを編集します。

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「CyberAccess」で「モードの変更」をクリックする 次の画面が表示されます。



- **2** 「エキスパートモード」をクリックし、「OK」ボタンをクリックする システムからログオフし、エキスパートモードに切り替わります。
- **3** 「スタート」ボタン 「プログラム」「CyberAccess」で「利用環境の設定」をクリックする「CyberAccessローカルのプロパティ」が表示されます。
- 4 「モード」タブをクリックする
- **5**「CyberAccess モード」一覧から、編集するモードをクリックし、 「編集」ボタンをクリックする 「ローカルモードのプロパティ」が表示されます。
- 6 編集内容にしたがって各タブをクリックし、項目を変更する

各設定項目については、「新規モードの作成」の手順6~13(p.26)を参照してください。

7「OK」ボタンをクリックする

モードの切り替え

使用環境や使用ユーザに合わせてモードを切り替えます。

- **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」「CyberAccess」で「モードの 変更 をクリックする
- **2** 「モードー覧」をクリックする
- 3 ■をクリックし、切り替えるモードをクリックする
- ▲ 「OK ボタンをクリックする システムがログオフし、モードが切り替わります。

CyberAccessには、任意のドライブやフォルダ、ファイルを隠す機能や、エ キスパートモードへのアクセスを制限するセキュリティ機能や、起動時の モードを指定できる機能などもあります。詳しくは、「スタート ボタン 「プロ グラム」「CyberAccess」の「CyberAccess ヘルプ」をご覧ください。

Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)

- ・Intel® LANDesk® Client Manager & with NEC Extensions)は、管 理方法として、標準化団体DMTF Desktop Management Task Force) が規定したDMI(Desktop Management Interface を採用しています。
- ・使用しているコンピュータがネットワークに接続されている場合は、定期的 にパケットが送信されることがあります。パケットを送信したくない場合は、 注意が必要です。詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。
- ・Intel® LANDesk® Client Manager & with NEC Extensions は、起 動に3分程度かかります。各種機能(「このコンピュータを管理する」。 「DMITOOL互換」など、を使用する場合は、OS起動後しばらく待ってか らこれらの機能をご使用ください。Intel® LANDesk® Client Manager 6 (with NEC Extensions を削除する場合も、OS起動後しばらく待って から行ってください。

Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)の機能

Intel® LANDesk® Client Manager & with NEC Extensions)は、以下 の機能により構成されています。

- ・Webブラウザによる情報表示
- ・システムビューワによる情報表示

操作方法や表示画面については、オンラインヘルプ、ユーザーズガイド、リリースノートおよび「ご使用になる前に (Readme.txt)をご覧ください。

NEC拡張機能とは

Intel® LANDesk® Client Manager & with NEC Extensions)に対して、NEC独自に拡張した機能です。

拡張した機能には、次のようなものがあります。

- *1 標準状態でインストールされます。
- *2 標準状態でインストールされません。
- *3 「DMITOOL互換画面」を選択すると、自動的にインストールされます。インストールした くない場合は、「DMITOOL互換画面」のチェックボックスのチェックを外してください。

インストールする機能を追加 / 削除するためには、「NEC拡張機能」を選んで「変更」ボタンをクリックしてください。

DMITOOL互換画面 *1

DMITOOL互換のユーザインターフェイス(システムビューワ、MIFブラウザ、SMBIOSブラウザ、資産管理ブラウザ を使用可能にします。

USB接続デバイス一覧 *1 *3

USBに接続されているデバイスの一覧を表示可能にします。

モデムー

警 *1 *3

Windowsにセットアップされているモデムの一覧を表示可能にします。

プリンター覧 / プリンタ監視 *1 *3

接続されているプリンタの一覧表示と、プリンタの状態監視を可能にします。

拡張資産管理 *1 *3

Intel® LANDesk® Client Manager & with NEC Extensions)の資産管理機能に、リース情報 / 棚卸し管理を追加し、リース / 棚卸し管理を可能にします。

H/W変更監視 *2

HDD/CPU/メモリが変更された場合に、警告を表示する機能を提供します。

T00L連携 *2

コンピュータの異常を検出したときに、バックアップツールなどの起動やシステムのシャットダウンを行う機能を提供します。

連携するツールは、インストールするOSに合わせて標準で設定されていますが、標準の設定から変更する場合は、インストール後、「NEC Extensionsリリースノート」の「TOOL連携について」を参照してください。

SMBIOS情報 *2

SMBIOS情報を管理者などの他のコンピュータから参照可能にする場合 は、このコンポーネントをインストールしてください。

Masty Data Backup

"ハードディスクが突然クラッシュ"このときの損害は計り知れないものがあり ます。そのため、データのバックアップは不可欠です。Masty Data Backup は、このような万が一の事態にもデータを保全し、お客様の損害を未然に防 ぐツールです。

Masty Data Backupには次のような機能があります。

- ・OSがサポートしている装置(MO、PD、ハードディスクなど)にデータをバッ クアップできます。
- ・日付/曜日/時間を指定すれば、好きな時に自動実行するスケジューリ ングができます。
- ・データの圧縮を行いながらバックアップができます。
- ・複数枚の媒体に分けてバックアップができます。
- 世代管理ができます。
- ・S.M.A.R.T機能を利用したバックアップができます。

pcAnywhere 9.2 EX

- ・本機に添付されているpcAnywhere 9.2 EXを使用して、他のパソコンを 操作することはできません。
- ・接続デバイスは、IPX(Windows NTを除く)、SPX、NetBIOS、Banyan VINES、TCP/IPが設定できます。
- ・他のパソコンから本機を操作するには、相手側のパソコンに別売の 「DMITOOL Ver8.1(pcAnywhere™ 9.0 EXコンプリート版付)」または 「pcAnywhere (Symantec社製)がインストールされている必要があります。 機能説明や使用方法についても、別売の「DMITOOL Ver8.1 (pcAnywhere™ 9.0 EXコンプリート版付)」などのマニュアルをご覧く ださい。

自動メール受信ユーティリティ

自動メール受信ユーティリティは、コンパクトオールインワンノートとモバイル ノードベイ内蔵型を除くとプリインストールされています。

メールの受信方法を自動受信に設定すると、パソコンから離れて何か別な ことをしている間に自動的にメールを受信することができます。

自動受信の設定を行う

ここでは、おもにOut Look Expressを使用してメールを自動受信するための 手順を説明します。その他のメールソフトを使用したい場合は、メールソフト が次の機能に対応しているか確認し、設定をしておいてください。

- ・メールソフト起動時に自動受信できる
- ・接続設定が行える
- ・受信後に回線切断できる



- 🍑 チェックク・Outlook Expressでメールの自動受信を行うには、あらかじめOutlook Express でメールの送受信が行えるように設定しておく必要があります。この時、ユー ザーの管理」機能を使用するとメールの自動受信は行えません。
 - ・Out look Expressの場合、初回および2回目起動時と、はじめてメールを送受 信したときにキー入力を必要とするため、自動受信がうまく行えない場合があ ります。必ず2回以上、送受信テストを行ってから利用してください。
 - ・自動メール受信ユーティリティをお使いになる場合には、ご使用になるプロバ イダのメールサーバがPOP3プロトコルに対応している必要があります。

メール着信ランプについて

自動受信の設定をしていると「メール着信ランプ (∑ を見るだけで、自 分宛のメールが届いているかどうかを確認することができます。この機能を 利用すると、メール着信の確認のためだけにインターネットに接続する必要が なくなります。

メールが届いていると、メール着信ランプが緑色に点灯します。

自動メール受信ユーティリティの設定をする

自動メール受信ユーティリティを始める

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「自動メール受信ユーティリ ティ」「自動メール受信ユーティリティ」をクリックする 「自動メール受信ユーティリティ」の画面が表示されます。

- 2 「メールの自動受信を行う」の左のでをクリックする ○が緑色に変わり、メッセージの画面が表示されます。
- **3**「OK」ボタンをクリックして、メッセージの画面を閉じる これで、自動メール受信ユーティリティの設定を始めることができます。 次の手順で、メールパスワードを設定してください。

メールパスワードを設定する

- 1 「自動メール受信ユーティリティ」の画面で「受信設定」ボタンを クリックする 「受信設定」の画面が表示されます。
- 2 「パスワード入力」の入力欄をクリックし、「メールパスワード」を入 力する
- ✔ チェック!! ・ここで入力するパスワードは、メールサーバに接続するときに使うパスワード
 - ・パスワードの入力では、入力した文字がすべて「*」で表示されるので、画面上 では確認できませんが、必ず半角で、大文字と小文字を区別して入力してくだ さい。
 - 3 「入力確認用」の入力欄をクリックし、手順2と同じメールパスワー ドを入力する
 - **4** 「∩K 」ボタンをクリックする これでメールパスワードの設定ができました。 続けて、自動受信する日時を設定してください。

白動受信する日時を設定する

- 1 「自動メール受信ユーティリティ」の画面で「毎日」平日」カスタ △ ・のいずれかの

 ○をクリックする

 ・ ○が緑色に変わります。
- 2 「設定時間1」で受信したい時刻を選ぶ
- **3**「OK ボタンをクリックする

- **4** 「設定が変更されています。保存して終了しますか?」と表示されたら、「はい」ボタンをクリックするこれで、自動受信の設定は終了です。
- - ・パスワードには、大文字 / 小文字 / 全角 / 半角の区別がありますので、間違 えないように入力してください。

Microsoft Outlook 2000で自動受信を行う

- **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」「自動メール受信ユーティリティ」「自動メール受信ユーティリティ」をクリックする 「自動メール受信ユーティリティ」の画面が表示されます。
- **2** 「メールの自動受信を行う」の左の○をクリックする ○ が緑色に変わり、メッセージの画面が表示されます。

すでに

が緑色になっている場合は、設定ができる状態になっているので、上記の操作は不要です。

- **3**「OK」ボタンをクリックしてメッセージの画面を閉じる
- **4**「受信設定」ボタンをクリックし、「受信ソフト」の「メールソフトに Out look Express以外を用いる」の左の○をクリックする
- **5**「参照 ボタンをクリック U C: ¥Program Files ¥Microsoft Office ¥Office ¥Outlook.exe を指定する

メールを自動受信する前に

メールを自動受信するときには、設定した時刻に本機の電源が入っている 状態にしておく必要があります。しばらくパソコンから離れている間に受信す る場合などは、本機をスタンバイ状態、サスペンド)にしておくことをおすすめ します。また、Outlook Expressなど自動受信するためのメールソフトは終 了しておいてください。

参照 スタンバイ状態 サスペンド)にする 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の 「省電力機能 (Windows Meの場合)」

メールを自動受信する

メールを自動受信している間は、画面が自動的に表示されて、次々に画面が 切り替わります。すべて自動的に行われるので、操作の必要はありません。

★チェック! 自動受信するためのメールソフトが起動している状態では自動受信は行えません。

「自動メール受信の実行中にエラーが発生しました。」と表示された場合 自動受信が正しく行われなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。 この場合は、次のような原因が考えられますので、エラーメッセージの画面を 閉じて、設定を確認してください。

- ・メールパスワードの入力に誤りがあった
- ・インターネット接続用のパスワードが保存されていなかった
- ・メールの自動受信を行う前に、メールソフトを終了していなかった
- ・メールソフトにメールパスワードが保存されていなかった
- ・メールソフトに複数のアカウントが登録されていた

メールが受信されたら

Out look Expressを自動受信するメールソフトに設定している場合は、メー ルを受信するとメール着信ランプが点灯します。また、Outlook Express以 外のメールソフトをご利用の場合には、「新しいメールが到着しています。と いうメッセージが表示されます。受信したメールは、メールソフトを起動して読 みます。

メールの自動受信の設定を解除するには

- **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」「自動メール受信ユーティリ ティ」「自動メール受信ユーティリティ」をクリックする 「自動メール受信ユーティリティ」の画面が表示されます。
- 2 「メールの自動受信を行う」の左の◯ 緑色 をクリックする ●が灰色に変わります。
- 了「OK」ボタンをクリックする
- ▲ 「設定が変更されています。保存して終了しますか?」という画面 で「はい」ボタンをクリックする

これで自動受信の設定が解除されました。

ワンタッチスタートボタンの設定

ワンタッチスタートボタンの設定は、ハイスペックノート以外の各機種にプリイ ンストールされています。

ワンタッチスタートボタンを使うと、ボタンを押すだけでアプリケーションを起動 することができます。

★チェック! アプリケーションを起動するには、あらかじめ設定が必要です。詳しくは『活用ガ イド ハードウェア編』PART1の「ワンタッチスタートボタン」をご覧ください。

2

添付アプリケーションの 追加と削除

添付アプリケーションを追加したり削除したりする方法を説明しています。

追加の前に

次のような場合に、アプリケーションを追加する方法を説明しています。

- ・添付のCD-ROMに入っているアプリケーションを追加する場合
- ・標準でインストールされているアプリケーション、または添付のCD-ROM から追加したアプリケーションを削除した後、再追加する場合

追加するときの注意

- ・CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドラ イブのいずれも内蔵または添付されていないモデルの場合、アプリケー ションを追加するには、CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブのいずれかが必要です。
- ・ここでは、CD-ROMドライブを使用した場合の説明が記載されています。 お使いの機種により「CD-ROMドライブ を「CD-R/RWドライブ 「CD-R/ RW with DVD-ROMドライブ」に読み替えてください。
- ・「C:\Program Files の直下や「C:\Windows などのシステムが使用 しているフォルダには、アプリケーションのファイルを直接インストールしな いでください。
- ・CD-ROMを使用して追加した場合は、終了後にCD-ROMをCD-ROMド ライブから取り出してください。

追加の準備

添付の「アプリケーションCD-ROM」を使用してアプリケーションを追加する 場合は、次の手順を行ってください。

なお、一部の添付アプリケーションでは次の手順は必要ありません。

- 1 CD-ROMドライブに、添付の「アプリケーションCD-ROM」をセッ トする
- 2 「コントロールパネル」を開き、「アプリケーションの追加と削除」 アイコンをダブルクリックする 「アプリケーションの追加と削除のプロパティが表示されます。
- **3** 「インストールと削除」タブを選ぶ

- **4** 「インストール」ボタンをクリックし、「フロッピーディスクまたは CD-ROMからのインストール」を起動する
- 5 「次へ」ボタンをクリックする
- 6 「インストールプログラムの実行」がインストールプログラムのコマンドライン」に「<CD-ROMドライブ名>:¥NSETUP.EXE」と入力する

例 CD-ROMドライブ名がEの場合 E:¥NSETUP.EXE

7 「完了」ボタンをクリックする 「プロダクトの選択」が表示されます。

追加の作業中に、メッセージのウィンドウが他のウィンドウに隠れてしまった場合は、タスクバーにあるそのメッセージウィンドウのボタンをクリックして、最前面に表示してください。

ここから先は、アプリケーションによって手順が異なります。次のページからの「追加のしかた」の各アプリケーションでの操作手順をご覧ください。



アプリケーションを追加する手順を各添付アプリケーションごとに説明し ています。

Office 2000 Personal

この説明は、Office 2000 Personal モデルのみを対象としています。 Office 2000 Personalは次のアプリケーションで構成されています。

- Excel 2000(表計算ソフト)
- ・Word 2000(ワープロソフト)
- ・Out look 2000 メール / スケジュール管理ソフト)

Office 2000 Personalをまとめて追加することも、各アプリケーションごとに 追加することもできます。

追加のしかたについては、『活用ガイド 再セットアップ編』の「Office 2000 Personalの再セットアップ(Office 2000 Personalモデルのみ)をご覧く ださい。

また、Bookshelf Basicの追加は、「Office 2000 Personal」に添付の 「Microsoft/Shogakukan Bookshelf Basic」CD-ROMを使って行ってく ださい。詳しくは、CD-ROMに添付のマニュアルをご覧ください。

Office 2000 Professional

この説明はOffice 2000 Professionalモデルのみを対象としています。 Office 2000 Professionalは次のアプリケーションで構成されています。

- Excel 2000(表計算ソフト)
- ・Word 2000(ワープロソフト)
- ・Out look 2000 メール / スケジュール管理ソフト)
- ・PowerPoint 2000(プレゼンテーション資料作成ソフト)
- Access 2000(データベース管理ソフト)
- ・Publisher 2000(DTPソフト)
- ・顧客データマネージャ(顧客情報管理ソフト)
- ・Business Planner(ビジネス情報検索ソフト)

Office 2000 Professionalをまとめて追加することも、各アプリケーションご とに追加することもできます。

追加のしかたについては、『活用ガイド 再セットアップ編』の「Office 2000 Professional の再セットアップ(Office 2000 Professional モデルのみ)」をご覧ください。

インターネット設定切替ツール

- 1 「追加の準備 (p.38)の手順1~7を行う
- **2** 「プロダクトの選択」で「インターネット設定切替ツール」を選び、「OK」ボタンをクリックする
- **3** 「ようこそ」画面で「次へ」ボタンをクリックする
- **4** 「インストール先の選択」画面で「次へ」ボタンをクリックするファイルのコピーが始まります。
- 「セットアップの完了」画面が表示されたら、Readmeを読む場合はそのまま「完了」ボタンを、読まない場合は「Readmeファイルを読む。」のチェックを外してから「完了」ボタンをクリックする
 Readmeファイルを読む場合は、読み終わったら画面右上の▼をクリックしてください。
 本機が再起動します。

DirectCD/Easy CD Creator

この説明は、DirectCDとEasy CD Creatorが添付されているモデルのみを対象としています。

- **ぐチェック!** CD-RW書き込みソフトを追加するときは、「Easy CD Creator」と「DirectCD」を両方とも追加してください。
 - **1** 「Easy CD Creator™ 4 Standard/DirectCD™ 3 CD-ROM」をCD-R/RWドライブにセットする
 「Master Setup の画面が表示されます。表示されない場合はデス

「Master Setup」の画面が表示されます。表示されない場合は、デスクトップの「マイコンピュータ」をダブルクリックし、表示された画面でCD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

- **2** 一覧から「Easy CD Creator」をクリックする
- 3 「ようこそ」画面で「次へ」ボタンをクリックする
- ▲ 「製品ライセンス契約 画面で契約内容をよく読み、同意する場 合ば はい ボタンをクリックする
- 5 「インストール先の選択」画面で「次へ」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まります。
- 6 「ヤットアップの完了 画面で「完了」ボタンをクリックする
- ▼チェック! Acrobat Readerをインストールしていない場合、続けてAcrobat Readerのインス トールを行うかたずねる画面が表示されます。ここでは「いいえ」ボタンをクリック してください。
 - 7 一覧から「DirectCD」をクリックする
 - **8**「DirectCD」画面ではい、ボタンをクリックする
 - 9 「ようこそ 画面で 次へ ボタンをクリックする
 - 10 「製品ライセンス契約」画面で契約内容をよく読み、同意する場 合ば はい ボタンをクリックする
 - 11 「インストール先の選択、画面で「次へ」ボタンをクリックする
 - 12 「プログラムフォルダの選択」画面で「次へ」ボタンをクリックする セットアップが始まります。 セットアップ終了後、最初に表示された「Master Setup」の画面が表
 - 示されます。
 - **1.3** 「終了」ボタンをクリックする
 - 14 「セットアップの完了」画面で「はい、直ちにコンピュータを再起動 します。」が選択されていることを確認し、「終了」ボタンをクリック する

本機が再起動します。

▼チェック! 本機が再起動するまでCD-ROMを取り出さないでください。

- **15** インジケータ領域 タスクトレイ)の「Adaptec CreateCD」を右クリックし、「CreateCDを無効にする」をクリックする
- **16**「Adaptec CreateCD」画面で「はい」ボタンをクリックする

Virtual CD 2

この説明は、Virtual CD 2が添付されているモデルのみを対象としています。

- 1 「追加の準備(p.38)の手順1~7を行う
- **2** 「プロダクトの選択」で「Virtual CD 2」を選び、「OK」ボタンをクリックする
- **3**「Virtual CD」画面で、次へ」ボタンをクリックする
- **4** 「インストール先の設定」画面で「次へ」ボタンをクリックするファイルのコピーが始まります。
- **5** 「セットアップは正常に完了しました。」と表示されたら、「再起動する」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

Acrobat Reader

- **1** 「追加の準備 (p.38)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「Acrobat Reader」をクリックして「OK」ボタンをクリックする
- 3 「Acrobat Reader 4.05のセットアップ」画面で「次へ」ボタンを クリックする
- **4** 「インストール先の選択」の画面で「次へ」ボタンをクリックするファイルのコピーが始まります。
- 5 「情報」の画面で「OK」ボタンをクリックする

VirusScan

- 1 「追加の準備 (p.38)の手順1~7を行う
- **2** 「プロダクトの選択」で「VirusScan」をクリックして、「OK」ボタン をクリックする セットアッププログラムが起動します。
- 🤰 「VirusScan 5.02J セットアップ」の画面で「次へ」ボタンをクリッ クする
- ▲ 「使用許諾契約」の契約内容をよく読み、同意する場合は「使用許 諾契約の条項に同意します」を優にして「次へ」ボタンをクリック する
- 5 「セットアップ方法」で「カスタム」を選び、「次へ」ボタンをクリッ クする
- 6 「カスタム セットアップ」で「次へ」ボタンをクリックする インストール先を変更する場合は、「変更 ボタンをクリックしてフォルダ を変更してください。 「設定のセットアップが表示されます。
- 7 ウィークリースキャンを行わない場合ば ウィークリーのスキャン を設定します」を□にする 「スタートアップ時にスキャンします」が 🔽 になっている場合は 🦳 にし てください。
- **8** 「次へ」ボタンをクリックする
- 9 「プログラムのインストール準備ができました」と表示されたら「イ ンストール」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まります。
- 1**り**「設定のセットアップ と表示されたら「VirusScanアップデートを 実行します と「レスキューディスクセットを作成します を厂にす る

- 11 「次へ」ボタンをクリックする
- **12**「Readmeの表示」と表示されたら「セットアップ完了時に VirusScanのReadmeファイルを表示します」を □ にして「次へ」 ボタンをクリックする

Readmeファイルはあとで読むことができます。Readmeファイルを読むと きには、「スタート」ボタン 「プログラム」「McAfee VirusScan」 「Readme.txt」をクリックします。

- **13**「VirusScan 5.02J セットアップ ウィザード完了」と表示されたら 「完了」ボタンをクリックする
- **14** 再起動を促すメッセージが表示されたら「はい」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

次回起動時からは、自動的にVShieldが常駐します。

CyberAccess

- ★チェック!「C: ¥Program Files」の直下や「C: ¥Windows」などのシステムが使用しているフォルダには、アプリケーションのファイルを直接インストールしないでください。
 - **1**「追加の準備(p.38)の手順1~7を行う
 - **2** 「プロダクトの選択」で「CyberAccess」をクリックし、「OK」ボタン をクリックする
 - **3**「CyberAccess セットアッププログラムへようこそ」画面で「次へ」ボタンをクリックする
 - **4** 「インストール先ディレクトリを選択」画面で「次へ」ボタンをクリックする
 - **5**「CyberAccess」画面でセットアップ方法を選択し、「次へ」ボタンをクリックする
 - 「標準」または「カスタム」のどちらかにチェックを付けてください。

CyberAccessをセットアップするときには、次の項目を設定します。「標 準」に設定すると自動的にセットアップが行われます。

・利用できるモード

新規に作成しなくても、あらかじめ準備されているモードのことです。 インストール後、「利用環境の設定 から登録することによって利用す ることができます。

セットアップ方法	設定値
標準	エキスパートモード、セキュリティモード
カスタム	エキスパートモード、セキュリティモード (上記のほかに、アドバンストモード、ベーシックモード を追加選択可能)

・標準起動モード

特定のモードに対応付けられていないユーザ名でログインしたときな どに起動するモードです。モードはセットアップ後に変更することもで きます。

セットアップ方法	設定値	
標準	エキスパートモード	
カスタム	任意のモードを設定可能	

下記の手順6で選択したモードの中から選択できます。

・エキスパートパスワードの設定

エキスパートモード(CyberAccessを設定可能な管理者モード)のパス ワードです。設定することにより、不正なアクセスやCyberAccessの設 定変更などを防ぐことができます。パスワードはセットアップ後に変更 することもできます。

セットアップ方法	設定値
標準	manager
カスタム	任意の文字列に変更可能 (初期値はmanager)

以降、手順6~9は「カスタム を選択した時の手順です。「標準 を選択 すると、自動的に設定が行われますので、手順10に進んでください。

6 セットアップ時に自動的に作成するモードを選択して「次へ」ボタ ンをクリックする

- 7 「標準起動モード を選択して「次へ」ボタンをクリックする
- **Я** 「エキスパートパスワードの設定」を設定して「次へ」ボタンをク リックする
- **夕**「CvberAccess サーバ名の入力」欄には何も入力せず、「ネット ワークモードをダウンロードしない にチェックをつけて「次へ ボ タンをクリックする
 - この項目は、ネットワークを利用した集中管理を行うためのものです。集 中管理を行うためには、別売の「CyberAccess Ver3.0」が必要です。
- **10** 「セットアップ開始 画面で「次へ」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まります。
- **11**「Cyber Access のセットアップに成功しました。」と表示された ら 完了 ボタンをクリックする

Intel® LANDesk® Client Manager 6 with NEC Extensions)



- 🌠 チェック!・Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)を動作させ るためには、ネットワークの設定が行われており、TCP/IPプロトコルがインス トールされている必要があります。
 - ・Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)をインストール する前にTCP/IPプロトコルのインストールを行ってください。TCP/IPの設定 を行わずにIntel® LANDesk® Client Manager & with NEC Extensions をイ ンストールした場合、本機起動時にエラーメッセージが表示される場合があり ますが、問題はありません。TCP/IPをインストールすることにより、正常に動作 するようになります。
 - ・Intel® LANDesk® Client Manager & with NEC Extensions をインストール するには、システムリソース / Userリソースが多く必要です。

インストールする前に「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「シス テムツール」の「リソースメーター」で50%以上のシステムリソース / Userリ ソースが残っていることを確認してください。

また、インストール時に選択するコンポーネントにより、より多くのシステムリ ソース / Userリソースが必要になりますので、複数のアプリケーションを同時 に動作させたり、インジケータ領域、タスクトレイ)に登録されているものなど、 多くのシステムリソース / Userリソースを使用するアプリケーションと一緒に ご使用になるときは、不要なコンポーネントを省いてインストールすることを お勧めします。

- 1 他のアプリケーションをすべて終了させる
- **2**「追加の準備 (p.38)の手順1~7を行う
- **3**「プロダクトの選択」で「Intel(R) LANDesk(R) Client Manager 6 (NEC Extension)をクリックして「OK ボタンをクリックする
- 4 「ようこそ」画面で、次へ」ボタンをクリックする
- 5 「製品ライセンス契約」画面で契約内容を確認して、同意する場 合ば はい ボタンをクリックする
- 6 「インストール先の選択」画面で「次へ」ボタンをクリックする
- 7 「コンポーネントの選択 画面が表示されたら、インストールするコ ンポーネントを選択し、「次へ」ボタンをクリックする
- **Я** 「プログラムフォルダの選択」画面で「次へ」ボタンをクリックする
- 9 「ユーザの追加」画面で、ユーザ名」と「パスワード」を入力して「次 へ」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まります。
- ★チェック! Acrobat Readerがインストールされていないと、「警告」が表示されることがあ ります。「警告」が表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてください。
 - 10 「セットアップの完了」画面で「はい、直ちにコンピュータを再起動 します。」がチェックされていることを確認して、「完了 ボタンをク リックする 本機が再起動します。

Masty Data Backup

- **1** 「追加の準備(p.38)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「Masty Data Backup/F」を選び、「OK」ボ タンをクリックする

- 3 「ようこそ」画面で「次へ」ボタンをクリックする
- **4** 「インストール先の選択」画面で「次へ」ボタンをクリックするファイルのコピーが始まります。

ほかのアプリケーションが起動している場合、インストールの途中でそれらのアプリケーションのウィンドウが前面に表示されることがあります。このような場合は、それらのウィンドウを最小化すると「セットアップ完了」ウィンドウが表示されます。

5 「完了」ボタンをクリックする Readmeファイルを読む場合は、「Readmeファイルを読みます。」に チェックを入れてください。読み終わったら、ウインドウ右上の 図 をク リックして閉じてください。

pcAnywhere 9.2 EX

- **1**「追加の準備(p.38)の手順1~7を行う
- **2** 「プロダクトの選択」で「pcAnywhere 9.2 EX」をクリックして「OK」ボタンをクリックする
- **3** 「pcAnywhere 9.2 EXセットアップウィザードへようこそ」と表示されたら、「次へ」ボタンをクリックする「使用許諾契約」が表示されます。
- 4 内容をよく読み、同意のうえ、「使用許諾契約の条項に同意します」を●にして「次へ」ボタンをクリックする「ユーザ情報」が表示されます。
- **5** ユーザ名と所属を入力して「次へ」ボタンをクリックする 「プログラムをインストールする準備ができました」と表示されます。
- **6** 「インストール」ボタンをクリックするファイルのコピーが始まります。

- $m{7}$ 「pcAnywhere 9.2 EXセットアップウィザードを完了しています」 と表示されたら「完了」ボタンをクリックする 「pcAnywhere 9.2 EXのインストーラ情報」のメッセージが表示され ます。
- **8** 「はい」ボタンをクリックする 本機が再起動します。



添付のアプリケーションの削除に関する注意事項を説明しています。

削除するときの注意

- ・アプリケーションを削除する場合は、ご利用にならないことをよくご確認の うえ、削除してください。
- ・インターネットエクスプローラを削除することはできません。
- ・CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブのいずれも内蔵または添付されていないモデルの場合、削除したアプリケーションを再度追加するためには、CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブのいずれかが必要です。
- ・ここではCD-ROMドライブを使用した場合の説明が記載されています。「CD-ROMドライブ」はお使いの機種により「CD-R/RWドライブ」「CD-R/RW with DVD-ROMドライブ」に読み替えてください。
- ・ご自分でインストールされたアプリケーションの削除については、そのアプリケーションに添付されたマニュアルをご覧ください。
- ・ハードディスクの空き領域を増やしたい場合は、不要なアプリケーションを 削除することによって空き領域を増やすことができます。
- ・アイコンを削除する場合は、次のページの「アイコン削除の準備」を行って から削除します。
- ・CD ROMを使用して削除した場合は、終了後にCD ROMをCD ROMドライブから取り出してください。

削除の準備

コントロールパネルを使ってアプリケーションを削除する場合は、次の手順を 行ってください。

CD-ROMを使用する場合と、アプリケーションのアンインストール機能を使う場合は必要ありません。

なお、一部のアプリケーションでは以下の手順は必要ありません。

1 「コントロールパネル」を開き「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックする

「アプリケーションの追加と削除のプロパティが表示されます。

2 「インストールと削除」タブを選択する

削除の作業中に、メッセージのウインドウが他のウインドウに隠れてしまった 場合は、タスクバーにあるそのメッヤージウィンドウのボタンをクリックして、 最前面に表示してください。

- ★チェック!・削除したとき、アプリケーションによってはフォルダやデスクトップ、「スタート」 メニューにショートカットが残る場合があります。その状態でも、操作上は支障 ありません。
 - ・アイコンを削除するには、各アプリケーションの削除方法に従って操作してく
 - ・アプリケーションによっては、削除中に「共有ファイルを削除しますか?」、「共 有コンポーネント などの画面が表示される場合があります。このような画面 は、インストールされているアプリケーションが共通で使用していると思われ るファイルを削除しようとしたときに表示されます。このような画面が表示され た場合は、「すべていいえ」や「すべて残す を選んで、ファイルを削除しない ようにしてください。
 - ・「 コントロールパネル」の「 アプリケーションの追加と削除」でアプリケーション を選んで「追加と削除」ボタンをクリックした後は、途中で中断しても、そのま まではアプリケーションを使用できないことがあります。その場合は、本機を 再起動して、アプリケーションを再度インストールしてください。

アイコン削除の準備

アプリケーションを削除した後、デスクトップに残ったアイコンを削除する場合 は、アイコンを削除する前に、次の手順を行ってください。

- **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「エクスプロー ラ をクリックする
- **2** エクスプローラの「ツール メニューから「フォルダ オプション を クリックする
- 🤰 「表示 タブの「詳細設定」の「ファイルとフォルダの表示」で「すべ てのファイルとフォルダを表示する を選択する
- **4** 「OK 」ボタンをクリックする この後、各アプリケーションの削除方法でアイコンを削除します。



アプリケーションを削除する手順を各添付アプリケーションごとに説明しています。

Office 2000 Personal

この説明は、Office 2000 Personal モデルのみを対象としています。

✓ チェック! MS-IME2000を削除することはできません。

Office 2000 Personalの削除

- **1** 「削除の準備 (p.51)の手順1~2を行う
- **2** 「インストールと削除」の一覧から「Microsoft Office 2000 SR-1 Personal」をクリックして「追加と削除」ボタンをクリックする
- **3**「Microsoft Office 2000 メンテナンス モード」が表示されたら、 ☞(Officeの削除 をクリックする
- **4**「Microsoft Office 2000を削除してもよろしいですか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする
- **5**「Microsoft Office 2000 SR-1 Personalのセットアップが正常に終了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- **6** 「インストーラ情報」画面が表示されたら、「はい」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

アイコンの削除

Office 2000 Personalを削除した後、クイック起動バー上にOutlookの起動アイコンが残る場合があります。

アイコンは、次の手順で削除することができます。

1 クイック起動バーにあるOut lookの起動アイコンを右クリックする メニューが表示されます。

- **2** 「削除」をクリックする 「ファイルの削除の確認」が表示されます。
- **3** 「はい ボタンをクリックする

また、Bookshelf Basicの削除は、「Office 2000 Personal」に添付の 「Microsoft/Shogakukan Bookshelf Basic CD-ROMを使って行ってく ださい。詳しくは、CD-ROMに添付のマニュアルをご覧ください。

Office 2000 Professional

この説明は、Office 2000 Professionalモデルのみを対象としています。

★チェック! MS-IME2000を削除することはできません。

Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000、PowerPoint 2000、Access 2000の削除

- **1** 「削除の準備 (p.51)の手順1~2を行う
- **2**「インストールと削除」の一覧から「Microsoft Office 2000 SR-1 Professional をクリックして「追加と削除」ボタンをクリックする
- .3 「Microsoft Office 2000 メンテナンス モード」が表示されたら 「機能の追加/削除」ボタンをクリックする
- チェック! Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000、PowerPoint 2000、Access 2000全 部を削除する場合は「Officeの削除」ボタンをクリックして、「Microsoft Office 2000 を削除してもよろしいですか?」と表示されたら「はい ボタンをクリックし、 手順6に進んでください。
 - 4 削除したいアプリケーションの □・をクリックし、「インストール しない をクリックする
 - 5 「完了」ボタンをクリックする
 - **6**「Microsoft Office 2000 SR-1 Professional のセットアップが正 常に終了しました」と表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
 - 7 「インストーラ情報」画面が表示されたら「はい」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

- 1 「削除の準備(p.51)の手順1~2を行う
- **2** 「インストールと削除」の一覧から「Microsoft Office 2000 SR-1 Disc 2」をクリックし、「追加と削除」ボタンをクリックする
- **3**「Microsoft Office 2000 メンテナンス モード」が表示されたら 「機能の追加/削除」ボタンをクリックする
- デェック! Publisher 2000、顧客データマネージャ 2000、Business Planner全部を削除する場合は、「Officeの削除」ボタンをクリックして、「Microsoft Office 2000 を削除してもよろしいですか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックし、手順6に進んでください。
 - **4** 削除したハアプリケーションの をクリックし、「インストール しない をクリックする
 - 5 「完了」ボタンをクリックする
 - **6**「Microsoft Office 2000 SR-1 Disc 2のセットアップが正常に終了しました」と表示されたら「OK」ボタンをクリックする
 - 7 本機を再起動する

アイコンの削除

Office 2000 Professionalを削除したあと、クイック起動バー上にOutlookの起動アイコンが残る場合があります。

アイコンは次の手順で削除することができます。

- **1** クイック起動バーにあるOut lookの起動アイコンを右クリックする メニューが表示されます。
- 2 「削除」をクリックする
 「ファイルの削除の確認」が表示されます。
- **3** 「はい」ボタンをクリックする

インターネット設定切替ツール

- ★チェック!! インターネット設定切替ツールを起動している場合は、終了させてから削除を 行ってください。
 - 1 「削除の準備 (p.51)の手順1~2を行う
 - **2**「インストールと削除」の一覧から「インターネット設定切替ツー ル」を選び、「追加と削除」ボタンをクリックする
 - 3 「 インターネット設定切替ツール とそのすべてのコンポーネン トを削除しますか? と表示されたら、「はい ボタンをクリックする 削除が始まります。
 - 4 「コンピュータからプログラムを削除 画面で「OK ボタンをクリッ クする
 - 5 本機を再起動する

DirectCD/Easy CD Creator

この説明は、DirectCDとEasy CD Creatorが添付されているモデルのみ を対象としています。

- ▼ チェック! CD-RW書き込みソフトを削除するときは、「DirectCD」と「Easy CD Creator」 の両方を削除してください。
 - **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」「Adaptec DirectCD」「ア ンインストール」をクリックする
 - **2**「'Adaptec DirectCD 'とそのすべてのコンポーネントを削除しま すか? と表示されたら「はい」ボタンをクリックする 「共有ファイルを削除しますか? 画面が表示された場合は、「すべ ていいえ」ボタンをクリックする DirectCDの削除が始まります。
 - **3**「アンインストールが完了しました。」と表示されたら「OK」ボタン をクリックする

- **4** 「スタート」ボタン 「プログラム」「Adaptec Easy CD Creator 4」「アンインストール」をクリックする
- **5**「Easy CD Creator 4およびコンポーネントすべてを削除してよるしいですか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする Easy CD Creatorの削除が始まります。
- **❤️チェック!**! 「共有ファイルを削除しますか?」画面が表示された場合は、「すべていいえ」を クリックしてください。
 - **6** 「アンインストールが完了しました!」と表示されたら「OK」ボタンをクリックする
 - 7 本機を再起動する

Virtual CD 2

この説明は、Virtural CD 2が添付されているモデルのみを対象としています。

- **1** 「削除の準備 (p.51)の手順1~2を行う
- **2**「インストールと削除」の一覧から「Virtual CD」を選び、「追加と削除」ボタンをクリックする
- **3**「Virtual CDのアンインストール」画面で「はい」ボタンをクリック する
- **4**「Virtual CDをシステム上からアンインストールしてもよろしいですか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする削除が始まります。
- 「スタートアップ」画面が表示された場合は、画面を閉じるか最小化すると、 再起動を促すメッセージが表示されます。
 - **5**「Virtual CDを完全にアンインストールしました。アンインストールを完了するには、コンピュータを再起動する必要があります。今すぐに再起動しますか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする本機が再起動します。

Acrobat Reader

- ¶ 「削除の準備 (p.51)の手順1~2を行う
- **2**「インストールと削除」の一覧から「Adobe Acrobat 4.0」をクリッ クして「追加と削除」ボタンをクリックする
- **3**「 'Adobe Acrobat 4.0 'とそのすべてのコンポーネントを削除し ますか? と表示されたら はい ボタンをクリックする 削除が始まります。
 - 「共有ファイルを削除しますか?」と表示されたときば「すべていいえ」 をクリックしてください。
- ▲「コンピュータからプログラムを削除」画面が表示されたら「OK」 ボタンをクリックする

「アンインストールが完了しましたが、いくつかの項目は削除できませんで した。と表示された場合は「詳細...ボタンをクリックし、画面に表示され ているフォルダをエクスプローラなどを使って削除してから「OK ボタンを クリックしてください。

VirusScan

- **1** 「削除の準備 (p.51)の手順1~2を行う
- **2** 「インストールと削除」の一覧から「VirusScan 5.02」をクリック して「追加と削除」ボタンをクリックする 「VirusScan 5.02」セットアップ」の画面が表示されます。
- 3 「次へ」ボタンをクリックする 「プログラムの削除」と表示されます。
- 4 「削除」ボタンをクリックする 削除が始まります。
 - 「更新する必要のあるファイルが使用中です。と表示された場合は、 「無視」ボタンをクリックしてください。
 - しばらくすると「VirusScan 5.02」セットアップ ウィザード完了 と表 示されます。

- **5** 「完了」ボタンをクリックする 再起動を促すメッセージが表示されます。
- **6** 「はい」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

CyberAccess

- **1** 「エキスパートモード」以外のモードでお使いの場合は、「エキスパートモード」にする
- **2**「削除の準備(p.51)の手順1~2を行う
- **3**「インストールと削除」の一覧から「CyberAccess」をクリックして、 「追加と削除」ボタンをクリックする
- **4**「CyberAccess アプリケーションとその全てのコンポーネントを 削除しますか。」と表示されたら、「はい」ボタンをクリックする

Intel® LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)

- **1** 「削除の準備 (p.51)の手順1~2を行う
- **2**「インストールと削除」の一覧から「Intel LANDesk Client Manager 6(with NEC Extensions)をクリックして、「追加と削除」ボタンをクリックする
- **3**「'Intel LANDesk Client Manager & with NEC Extensions)'と そのすべてのコンポーネントを削除しますか?」で「はい」ボタンを クリックする 削除が始まります。
- **4** 「共有ファイルを削除しますか?」と表示されたら「すべていいえ」 ボタンをクリックする
- **5**「LDCMのアンインストール」画面で「はい」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

Masty Data Backup

- 1 「削除の準備 (p.51)の手順1~2を行う
- **2**「インストールと削除」の一覧から「Masty Data Backup/F」を選 び、「追加と削除」ボタンをクリックする
- 🦪 「 Mastv Data Backup/F とそのすべてのコンポーネントを削除 しますか? と表示されるので、「はい ボタンをクリックする 削除が始まります。
- ▲「アンインストールが完了しました。」と表示されるので、「OK」ボ タンをクリックする
- 5 本機を再起動する
- ★チェック!・アンインストーラ(アンインストールをするプログラム)は、Windowsの登録情 報とプログラムファイルを削除します。お客様が作成されたログファイル等は 削除しません。このため、アンインストーラがディレクトリの削除に失敗するこ とがあります。この場合には、エクスプローラ、またはファイルマネージャなど を使用して削除してください。
 - ・再セットアップ時以外にMasty Data Backupにて作成されるファイルはログ ファイル以外にもいくつかあります。ログファイル以外は全て隠しファイルと なっています。

pcAnywhere 9.2 EX

- **1** 「削除の準備 (p.51)の手順1~2を行う
- **2**「インストールと削除」の一覧から「pcAnywhere 9.2 EX」をクリッ クレで「追加と削除」ボタンをクリックする
- 3 ファイル削除の確認メッセージが表示されたら「はい」ボタンをク リックする

pcAnywhere 9.2 EXの削除画面が表示されます。画面が消えたら、 pcAnywhere 9.2 EXの削除は終了です。

「pcAnvwhere 9.2 EXに行った設定変更を有効にするには、システ ムを再起動する必要があります。」と表示された場合は、「はい」ボタン をクリックしてください。

3

パソコンのメンテナンスと管理

パソコンのメンテナンスのしかたやトラブルからパソコンを守るための方法などを説明しています。

パソコンをウイルスから守る

コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとはプログラムの一種です。ユーザ(使用者)が気づか ないうちにシステムに入り込み、異常なメッセージを表示するものや、プログ ラムやデータの一部を破壊するものなど、さまざまなものがあります。

コンピュータウイルスの種類

コンピュータウイルスは、その感染方法によって次の三種類に分けられます。

ファイル感染型ウイルス

一般に、実行ファイル 拡張子が、EXEや、COM)に感染するタイプのウイル スです。ウイルスに感染したファイルを実行すると、他の実行型ファイルにウ イルスプログラムの本体であるウイルスコードを付着させます。

マクロ感染型ウイルス

アプリケーションのマクロ機能を使って作られたウイルスのことです。マクロ 機能とは、ワープロや表計算ソフトなどでいくつかの操作をまとめて、データ を一括して処理する機能のことです。マクロ感染型ウイルスは、マクロ機能 が実行されることで他のデータファイルに感染します。

ブートセクタ型ウイルス

パソコンの起動時に最初に読み込まれるハードディスクやフロッピーディスク の領域をブートセクタ(IPL)といいます。ブートセクタ型ウイルスは、この領域 に感染するタイプのウイルスです。本来のブートセクタの内容をウイルス自体 と置き換えることにより、コンピュータ起動時にメモリの中に常駐して感染活 動を行います。

コンピュータウイルスの感染を防ぐために

ウイルスの感染を少しでも防止するために、次の方法を参考にしてください。

- ・フロッピーディスクのマスター(オリジナル)は、ライトプロテクド 書き込み防 止 をして保管する
- ・出所が不明なフロッピーディスクやプログラムは使用しない
- ・マクロ感染型ウイルスのおそれがあるので、出所が不明なワープロや表計 算のファイルを開かない

- ・インターネットからプログラムをダウンロードするときは、直接実行せずいったんディスクに保存し、チェックしてから使用する
- ・入手したプログラムはウイルス検査を済ませてから使用する
- ・ウイルスチェックを定期的に行う

本機にはウイルスチェック用プログラムとして「VirusScan」が添付されています。

また、定期的にデータのバックアップを作成しておくことをおすすめします。 万一ウイルスに感染してしまった場合にも、ドライブを初期化し、バックアップ からデータを復元することで復旧できます。

参照 > バックアップの取り方 このPARTの「データのバックアップをとる (p.66)

ウイルスを発見したら

ウイルスを駆除するには、該当ファイルを削除して、アプリケーションを再インストールすることが一番安全で確実な方法です。ただし、発見されたウイルスがブートセクタ型の場合、ブートセクタがウイルスに感染した可能性のある段階ではこの方法は使えません。

また、二次感染を防ぐため、ウイルスが発見されたパソコンで使用した媒体(フロッピーディスクやハードディスクなどをすべて検査する必要があります。

ウイルスの被害届について

日本では、ウイルスを発見した場合、所定の機関への届出が義務付けられています。届出をしなくても罰則の規定はありませんが、今後の対策や被害状況の把握のためにも積極的な報告をお願いします。

届け出先:情報処理振興事業協会(通称 IPA)

本部 〒113-6591

東京都文京区本駒込2-28-8

文京グリーンコート センターオフィス16階

IPAセキュリティセンターウイルス対策室

電話 03-5978-7509

FAX 03-5978-7518

ホームページアドレス http://www.ipa.go.jp/

VirusScanを使ってウイルスを駆除する

VirusScanは、パソコンがウイルスに感染していないかを検査し、万一感染 していたときには、それを駆除することができます。

VirusScanは購入時の状態ではインストールされていません。添付の「アプ リケーションCD-ROM を使ってインストールしてください。

参照 / 「VirusScan」のインストール PART2の「追加のしかた」の「VirusScan (p.44) ウイルスの検査には以下の方法があります。

- VShield 常にファイルのアクセスを監視し、ウイルスに感染しないように検査します。
- ・VirusScanスケジューラ あらかじめ設定した時間に自動的にウイルスに感染していないかをチェッ クします。
- VirusScan その場でウイルスに感染していないかを検査します。

★チェック# ・ワクチンソフトのウイルス検索エンジンとウイルスのデータベースファイルは 順次更新されます。新種のウイルスが出現することがありますので、これらの ファイルは定期的に更新してください。

詳しくば 新種のウイルスに備える (p.65)をご覧ください。

・「VirusScan」でエマージェンシーディスクを作成する場合、フォーマット済み のフロッピーディスクが2枚必要です。

常に検査する

「VShield を使うことで、ファイルのアクセス、コピー、実行などを常に監視し、 リアルタイムでウイルスの感染を検査することができます。

「VShield」の使いかたについては、VirusScanセントラルのヘルプをご覧く ださい。

定期的に検査する

「VirusScanスケジューラ」で1回、毎時、毎日、毎週、毎月と期間を指定して、 自動的にウイルス感染の検査を実行することができます。

「VirusScanスケジューラ」の使い方については、VirusScanセントラルのへ ルプをご覧ください。

すぐに検査する

「VirusScan」は、その場でファイルがウイルスに感染していないかを検査す ることができます。

外部からファイルを受け取ったときには「VirusScan」を実行して、受け取っ たファイルがウイルスに感染していないことを確認してください。

「VirusScan」の使い方については、VirusScanセントラルのヘルプをご覧 ください。

ウイルスを駆除する

ウイルスが発見されたときは、「駆除」をクリックしてウイルスを駆除してくださ 61

詳しい説明は、VirusScanセントラルのヘルプをご覧ください。

新種のウイルスに備える

本機に添付されているVirusScanでは新種のウイルスを検出できない場合 があります。新種のウイルスに対応するため、DATファイルを更新する必要が あります。



- **♥ チェック!** ・インターネットに接続できる環境(プロバイダに入会済みの場合)では、 「VirusScanセントラル」で「アップデート」ボタンを押すことにより最新版の DATファイルをダウンロードすることができます。
 - ・DATファイルの更新だけでは検出できないウイルスが発生する場合がありま す。その場合は、VirusScanを別途ご購入し、バージョンアップしてください。

データのバックアップをとる

バックアップとは

ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場 合や、ハードディスクの故障など、万一の事態に備えて、フロッピーディスクや 外付けハードディスクなどに複製を作ることを「バックアップをとる」といいま す。大切なデータを保護するには、定期的なバックアップが有効です。

バックアップが必要なデータ

本機のシステムが故障した場合には、添付の「バックアップ CD-ROM を利 用して購入時の状態に戻すことができます。この作業を「再セットアップ とい います。

再セットアップを行うと、購入後にインストールしたアプリケーションや、作成し た文書やデータ、保存してある電子メールなどはすべて失われます(パス ワードを除く)。

再セットアップを行うと失われるデータと元に戻せるデータには、以下のよう なものがあります。

	_		
	データの一例		
再セットアップを行うと	・ワープロの文書		
失われるデータ	・入力した伝票のデータ		
	・購入後にインストールしたアプリケーション		
	・送受信したメール		
	・メールのアドレス帳		
	・インターネットの設定		
	・BIOSセットアップメニューの設定		
再セットアップを行うと	·Windows(OS)		
元に戻せるデータ	・添付の「アプリケーションCD-ROM」に入っているアプリケーション(ただし、再セットアップ完了後に再追加が必要)		

インストールに必要なCD-ROMなどをお持ちの場合には、再セットアップ完了後に再追加する と元の状態に戻ります。

参照 / 再セットアップ 『活用ガイド 再セットアップ編』

バックアップをとるタイミング

誤ってデータを消してしまったり、システムが故障するなどの事態は、いつ起こるかわからないので、特に大切なデータは、作成したり更新したりするたびに、バックアップをとってください。

また、日時や曜日を決めて、定期的に必要なデータのバックアップをとることも有効です。

バックアップ先について

データをバックアップするには、データを保存するための記憶媒体(バックアップ先)が必要です。

次の表を参考にバックアップ先となる記憶媒体を選択してください。

バックアップ先	メリット	デメリット
内蔵ハードディスク のDドライブ	・記録スピードが速い・追加の機器が必要ない・容量が非常に大きい(数Gバイト程度)	・ハードディスク自体が故障 した場合には、データが失 われる
外付けハードディスク	・記録スピードが速い・容量が非常に大きい(数Gバイト程度)・内蔵ハードディスクが故障しても影響がない	・別売の外付けハードディス クやPCカードが必要
CD - R †> CD - R W	・持ち運びが可能・記録スピードが比較的速い・容量が大きい(数百Mバイト程度)・内蔵ハードディスクが故障して七影響がない	・別売のCD-RやCD-RWと、お使いの機種によってはディスクを扱えるドライブやPCカードが必要
フロッピーディスク	・持ち運びが可能・他の媒体に比べて安い・内蔵ハードディスクが故障しても影響がない	 ・容量が小さい (約1.4Mバイト) ・記録スピードが遅い ・別売のフロッピーディスクが必要

上記の一覧以外にもスーパーディスクなどさまざまな市販の記憶媒体があります。

バックアップの手順

内蔵ハードディスクのDドライブにバックアップをとる

内蔵のハードディスクは購入時の状態では、Windowsなどのシステムが保 存されている「Cドライブ」と、何もデータが入っていない「Dドライブ」に分け られています。

このDドライブにバックアップをとります。

ハードディスク自体は故障していなくても、誤って重要なシステムファイルを 削除してしまったり、本機では正常に動作しないアプリケーションをインストー ルすると、Windowsが起動しなくなる場合があります。

このような場合に「Cドライブのみを再セットアップする」方法で再セットアップ を行うと、トラブルを解決できます。この方法では、Cドライブのデータはすべ て失われますが、パスワードを除く) Dドライブのデータは残ります。

そのため、システムの調子がおかしくなった場合には、プライブへのバック アップが有効です。また、新しい機器を購入する必要がないため、購入直後 からバックアップを取ることができます。

参照 / Cドライブのみを再セットアップする 『活用ガイド 再セットアップ編』の「カス タム再セットアップ~Cドライブのみを再セットアップする」

フロッピーディスクなどにバックアップをとる

Dドライブにバックアップを取った後、フロッピーディスクや外付けハードディ スク、CD-R、CD-RWなど、Dドライブとは別の記憶媒体にもバックアップを とっておくと安全です。

万一ハードディスクが故障しても、これらの記憶媒体にバックアップをとって いると、ハードディスクを修理した後で、データを復旧することができます。

お使いのモデルによっては、これらの記憶媒体にバックアップをとるため に、別売の機器を購入する必要があります。

ハードディスクのメンテナンス

ハードディスクのメンテナンスをする

メンテナンスとは、ハードディスクやハードディスクに記録されているデータの障害の防止や発見、効率的な利用のために、検査や整備をすることです。 このパソコンにはこれらのメンテナンスのためのツールがあらかじめインストールされています。

ハードディスクを検査 / 修復する

「スキャンディスク を使うことで、ハードディスクやハードディスクに記録されているデータに障害がないかどうかを検査することができます。

「スキャンディスク」は、ハードディスクドライブ上のFAT(ファイルアロケーションテーブル)や、クラスタ、ディレクトリソリー構造、ドライブの物理表面の不良セクタなどをチェックします。定期的にスキャンディスクを行って、ハードディスクに障害がないか検査してください。もし障害があった場合は、修復するようにしてください。

参照/「スキャンディスク」の使い方 Windowsの「ヘルプとサポート」

ハードディスクのデータを整理する

「デフラグ」を使うことで、ハードディスク上のデータのフラグメンテーション(断片化)を解消し、データの並びを連続した状態に最適化することができます。

フラグメンテーション(断片化)とは、データがディスクの空いている場所に、バラバラに保存されている状態をいいます。この状態になると、データが連続していないため、データの読み書きに時間がかかるようになります。

参照〉「デフラグ」の使い方 Windowsの「ヘルプとサポート」

使用していないファイルを削除する

「ディスククリーンアップを使うことで、知らないうちにハードディスクにたまっ た不必要なファイルを削除して、ディスクの空き容量を増やすことができま す。


不必要なファイルには、インターネットを利用したときやソフトウェアのインス トール時、ソフトウェアを使用したときにソフトウェアが作成する一時ファイ ルなどがあります。

参照 > 「ディスククリーンアップ」の使い方 Windowsの「ヘルプとサポート」

メンテナンスを定期的に行う

ハードディスクのトラブルを予防するためには、定期的にメンテナンスをする ことが重要です。「メンテナンスウィザードを使うことで、ハードディスクのメン テナンスを決められた時間に自動的に実行するように設定することができま す。

参照 / 「メンテナンスウィザード」の使い方 Windowsの「ヘルプとサポート」



_____ システムを復元する


本機の動作が不安定になるなど、システムにトラブルが起きてしまった場合には、Windowsの「システムの復元」を実行すると、もとの安定した状態に戻すことができます。

- 参照 システムの復元 Windowsの「ヘルプとサポート」の「問題を解決する」の「システムの復元を利用する」
- **❤ チェック!** システムの復元を行うときは、あらかじめ起動中のアプリケーションを終了させておいてください。
 - **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「システムツール」「システムの復元」をクリックする「システムの復元」の画面が表示されます。



2 「コンピュータを以前の状態に復元します」が ○になっていることを確認する

3 「次へ」ボタンをクリックする 「復元ポイントの選択」の画面が表示されます。



- 4 復元ポイントを選択する
- **5** 「次へ」ボタンをクリックする
- **♥ チェック**!「コンピュータを復元する前に、開いているファイルをすべて保存、または閉じ てください。起動しているプログラムがある場合は、すべて終了してください。復 元が完了するまで、ファイルまたはプログラムを変更したり、開いたり、削除しな いでください。というメッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックしてくだ さい。

「復元ポイントの選択の確認」の画面が表示されます。

- 6 「次へ」ボタンをクリックする 復元終了後、本機が再起動します。 再起動後に「復元が完了しました」の画面が表示されたら「OK」ボタ ンをクリックしてください。
- **❤️チェック**∲ お客様が作成したファイル(データファイル)は、「システムの復元」では復元す ることはできません。

4

トラブル解決 Q&A

トラブルの解決方法を具体的に説明しています。

はじめて電源を入れたとき

セットアップの画面が表示されない

モバイルノード ベイ内蔵型)の場合

はじめて本機の電源を入れたときに、「Press <F1> to resume. <F2> to Setup」というメッセージが表示されたときは、次の手順に従ってください。

1 【F2】を押します。

BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。

- 参照 / BIOSセットアップメニュー 『活用ガイド ハードウェア編』のPART3「システムの 設定」
 - **2**【F9】を押します。 セットアップ確認の画面が表示されます。
 - **3**「はい Yes)」を選び、【Enter 】を押します。 BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。
 - **4**【F10】を押します。 セットアップ確認の画面が表示されます。
 - **5**「はい(Yes)」を選び、【Enter】を押します。 BIOSセットアップメニューが終了し、本機が自動的に再起動します。 この後は『はじめにお読みください』をご覧になり、セットアップを続けて ください。

その他のモデルの場合

はじめて本機の電源を入れたときに、「Press F1 to Run SETUP」という メッセージが表示されたときは、次の手順に従ってください。

1 【F1】を押します。

BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。

- 参照 > BIOSセットアップメニュー 『活用ガイド ハードウェア編』のPART3「システムの 設定」
 - **2**「デフォルト値をロード Auto Configuration with Defaults)」を選び、 【Enter を押します。

セットアップ確認の画面が表示されます。

- **3**「はい(Yes)」を選び、【Enter】を押します。 BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。
- **4**【F10】を押します。 セットアップ確認の画面が表示されます。
- **5**「はい Yes)」を選び、【Enter 】を押します。 BIOSセットアップメニューが終了し、本機が自動的に再起動します。 このあとは『はじめにお読みください』をご覧になり、セットアップを続け てください。

Windows起動時に Your hibernation file is either missing or corrupt...」と表示された

機種によっては、電源を入れたときに上記のメッセージが表示されますが、 動作上問題はありません。

このメッセージが表示されないようにするには、以下のように設定してくださ L1

- 本機の電源を入れます。
- $oldsymbol{2}$ 「NEC」のロゴが表示されたら、すぐにキーボードの $oldsymbol{\mathsf{C}}$ F2 $oldsymbol{\mathsf{J}}$ を押し続けま す。

BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。

- ★チェック! BIOSセットアップメニューが表示されない場合は、いったん電源を切り、【F2】 を押しながら電源を入れ直してください。
 - 3「省電力セットアップ」を選び、【Enter 】を押します。 省電力セットアップの画面が表示されます。
 - 4「自動ハイバネーション」を「使用しない」にします。

- **5** 【Esc 】を押して【F10 】を押します。 セットアップ確認の画面が表示されます。
- **6**「はい を選び【Fnter】を押します。

セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

(※) ▶ (ご) 5秒以上たってから、もう一度電源を入れて、表示される画面をチェックして ください

電源を切る前に表示されていた画面が表示されたとき

『はじめにお読みください』をご覧になりセットアップを続けてください。

自動的にスキャンディスクがはじまったとき

スキャンディスクは、ハードディスクの表面やハードディスクに保存されている データに障害がないか調べるためのWindowsのツールです。もし障害が あった場合は、可能な範囲で修復することができます。

スキャンディスクで異常が発見されなかったときは、そのままセットアップを続 けてください。

何か異常が発見されたときは、画面の指示に従ってください。問題が解決し たら、そのままセットアップを続けてください。

スキャンディスクの結果、システムに重大な問題が発見されたことを伝える メッセージが表示された場合は、再セットアップが必要になります。

参照 / 再セットアップをするときには 『活用ガイド 再セットアップ編』

ハードウェアの検出中にパソコンが動かなくなった(フリーズした)

(ス) ⇒(**) 本当にフリーズしていますか?

Windowsのセットアップは、さまざまな情報を入力したり、設定をしたりしま す。この際、正常に処理が行われていても、数分~十数分画面が止まったよ うになることがあります。あわてて電源を切らないように注意してください。

電源を入れたとき

「Invalid system disk Replace the disk,...」と表示された

Windows Me/Windows 98/Windows 95のいずれかでフォーマットしただけでシステムの入っていないフロッピーディスクやスーパーディスクがセットされていたり、フォーマットされただけのハードディスクが接続されているとこのようなメッセージが表示されます。

⇒ ひ フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされていないか確認してください

フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされているとき

システムの入ったディスクをセットしなおすか、またはディスクを取り出して、何かキーを押してください。

メモ

フロッピーディスクやスーパーディスクから起動したいときは、PC98-NXシリーズ用のWindows Me/Windows 98/Windows 95のいずれかでフォーマットされ、Windows Me/Windows 98/Windows 95のいずれかのシステムが入ったディスクを使用してください。PC-9800シリーズで作られたシステムディスクは使用できません。

フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされていなかったとき

Windows Me起動ディスクから本機を起動して、ハードディスクにスキャンディスクを実行し、ハードディスクの状態を調べてください。

問題が発見されたときは画面の指示に従ってください。スキャンディスクの結果、システムに重大な問題が発見されたときは再セットアップしてください。また、ハードディスクがフォーマットされただけでWindowsがインストールされていないときも、再セットアップしてください。

参照 / 再セットアップをするときには 『活用ガイド 再セットアップ編』

「Non-system disk or disk error と表示された

MS-DOSでフォーマットしたフロッピーディスクやスーパーディスクがセットさ れているとこのようなメッセージが表示されます。

ディスクを取り出して何かキーを押すか、一度電源を切り、約5秒以上待って からもう一度電源を入れ直してください。

メモ

フロッピーディスクやスーパーディスクから起動したいときは、Windows Me/ Windows 98/Windows 95のいずれかでフォーマットされ、Windows Me/ Windows 98/Windows 95のいずれかのシステムが入ったディスクを使用 してください。

カーソル以外、画面に何も表示されない

⇒ ○ フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされていませんか?

システムの入ったフロッピーディスクやスーパーディスクをセットし直して何か キーを押すか、またはフロッピーディスクやスーパーディスクを取り出して、一 度電源を切り、約5秒以上待ってから電源を入れ直してください。

メモ

フロッピーディスクやスーパーディスクから起動したいときは、Windows Me/ Windows 98/Windows 95のいずれかでフォーマットされ、Windows Me/ Windows 98/Windows 95のいずれかのシステムが入ったディスクを使用 してください。

「Operating System not found」またば Please Insert Another Disk... と表示された

⇒ フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされているか確認してくだ さい

フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされているとき

本機で使用できないフロッピーディスクやスーパーディスクがセットされてい るとこのようなメッセージが表示されます。フロッピーディスクやスーパーディ スクを取り出して、一度電源を切り、約5秒以上待ってからもう一度電源を入 れ直してください。ハードディスクからWindowsが起動します。

メモ

フロッピーディスクやスーパーディスクから起動したいときは、Windows Me/Windows 98/Windows 95のしずれかでフォーマットされ、Windows Me/ Windows 98/Windows 95のいずれかのシステムが入ったディスクを使用 してください。

フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされていないとき

Windows Me起動ディスクから本機を起動して、FDISKコマンドを実行し、 Cドライブの状態を調べてください。

- 参照 / Windows Me起動ディスクから本機を起動するには 「Windows Me起動ディ スクからパソコンを起動したい (p.162)
 - Cドライブの「状態」のところに「A」が付いていないとき

FDISKオプションの「4. 領域情報を表示」で「領域C」の「状態」の所に「A」が ついているか確認してください。ついていないときは、Cドライブがアクティブ でない状態であることを表しています。

FDISKオプションの「2.アクティブな領域を設定」を選び、Cドライブをアク ティブな状態にしてください。

「領域」のところに何も表示されていない。または、Cドライブの「シス テム のところが「FAT32」以外になっているとき

ハードディスクがフォーマットされていません。『活用ガイド 再セットアップ編』 をご覧になり、再セットアップしてください。

参照 / 再セットアップをするときには 『活用ガイド 再セットアップ編』

ここに書かれていないその他のメッセージが表示された。または ピーッというエラー音がした

フロッピーディスクやスーパーディスクによっては、このマニュアルに書かれ ていないメッセージが表示されたり、ピーッというエラー音がしたりします。 起動時に「何かおかしいな」と思ったら、フロッピーディスクドライブにフロッ ピーディスクやスーパーディスクがセットされていないか確認してください。

フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされているとき

システムの入ったフロッピーディスクやスーパーディスクをセットし直して、何 かキーを押すか再起動してください。またはフロッピーディスクやスーパー ディスクを取り出して、一度電源を切り、約5秒以上待ってからもう一度電源 を入れ直してください。

フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされていないとき、ま たは上記の手段でも問題が解決しなかったとき

メッセージや症状を書きとめて、『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧の うえ、ご購入元、NECフィールディングの各支店、営業所などにご相談ください。

ディスプレイに何も表示されない

電源ランプが点灯していないとき

☆ → C ACアダプタは正しく接続されていますか? バッテリパックは取り付けられ ていますか? バッテリは充電されていますか?

> 『はじめにお読みください』をご覧になり、バッテリパックやACアダプタを接 続しなおしてください。

> ACアダプタを接続しないで、バッテリパックを取り付けているときは、バッテ リの残量がなくなっていることが考えられます。ACアダプタを接続して充電 してください。

★チェック! ACアダプタを正しく接続して電源を入れても電源ランプが点灯しないときは、 本機の故障が考えられます。『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧のうえ、 ご購入元、NECフィールディングの各支店、営業所などにご相談ください。

電源ランプが点灯しているとき

- (☆) ⇒(*) ディスプレイの輝度(明るさ)は適切ですか? 以下の方法で、ディスプレイの輝度を調整してください。
 - ・モバイルノート ベイ内蔵型を除く)の場合 【Fn 】を押したまま【F7 】または【F8 】を押す
 - ・その他の機種の場合 【Fn 】を押したまま【F8 】または【F9 】を押す

外付けのディスプレイを接続した状態で、画面の出力先が「外部モニタ」に なっているときは、液晶ディスプレイには画面が表示されません。キーボード の【Fn】を押したまま【F3】を押すことで、画面の出力先を切り替えることがで きます。詳しくは『活用ガイド ハードウェア編』PART2の「外部ディスプレイ」 をご覧ください。

※ → (ご) 液晶ディスプレイで表示できない解像度に設定されていませんか?

強制的に本機の電源を切った後、セーフモードでWindowsを起動して、解 像度を設定し直してください。

- 参照 / ・強制的に電源を切る方法 「強制的に終了させたい (p.88)
 - ・セーフモードでWindowsを起動する方法 「セーフモードでWindowsを起動 する(p.153)
- ★チェック! これらのチェックを行ってもディスプレイに何も表示されないときは、故障が考 えられます。『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧のうえ、ご購入元、NEC フィールディングの各支店、営業所などにご相談ください。

Windowsが起動しない

BIOSセットアップメニューの設定が正しくない可能性があります。次の方法 でBIOSセットアップメニューの設定をご購入時の状態に戻して、もう一度電 源を入れ直してください。

- ★チェック!! ・本機にPCカードを接続しているときは、取り外してください。
 - ・BIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻しても、スーパバイザパスワー ドとユーザパスワードは解除されません。

モバイルノード ベイ内蔵型)の場合

- 本機の雷源を入れます。
- **2**「NEC のロゴが表示されたらすぐにキーボードの【F2 】を押し続けます。 BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。
- ★チェック!【F2】を押し続けてもBIOSセットアップメニューが表示されないことがあります。 この場合、再度【F2】を押しながら電源を入れてください。

- 3 キーボードの【F9】を押します。 セットアップ確認のダイアログボックスが表示されます。
- **4**「はい(Yes)」を選び、【Enter】を押します。
- 5 キーボードの【F10】を押します。 セットアップ確認のダイアログボックスが表示されます。
- 6 「はいYes)」を選び、【Enter】を押します。 これでBIOSセットアップメニューの設定が初期値に戻りました。 その他のモデルの場合
- 本機の雷源を入れます。
- 2「NEC のロゴが表示されたらすぐにキーボードの[F2]を押し続けます。 BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。
- ▼チェック!! 【F2】を押し続けてもBIOSセットアップメニューが表示されないことがあります。 この場合、再度【F2】を押しながら電源を入れてください。
 - **3**「デフォルト値をロード Auto Configuration with Defaults)」を選び、 【Enter 】を押します。 セットアップ確認のダイアログボックスが表示されます。
 - **4**「はい(Yes)」を選び、【Enter】を押します。 BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。
 - **5** キーボードの【F10】を押します。 セットアップ確認のダイアログボックスが表示されます。
 - **6**「はい(Yes)」を選び、【Enter】を押します。 これでBLOSセットアップメニューの設定が初期値に戻りました。

「Microsoft Windows Millennium Startup Menu が表示された



- (ご) 「3. Safe mode」を選ぶような画面が表示されているか確認してください
 - 「3. Safe mode」を選ぶような画面(「Enter a choice:」が「3」になっている 状態」が表示されたときは、そのまま【Enter】を押します。

「ヘルプとサポート」の「セーフモードに関するトラブルシューティング」が表示 されます。

- ★チェック!! ・セーフモードでは画面の配色や解像度が通常とは異なりますが、異常やトラ ブルではありません。Windows Millennium Startup Menuは、起動時に問題 があってWindowsが正常に起動できなかったときに表示されます。セーフ モードを選ぶような画面が表示されたときば 1. Normal」を選ばずに、セーフ モードで起動してください。セーフモードで問題が解決すると、次に起動したと きは、元の状態に戻ります。
 - ・問題が解決しなかったときは、システムに障害が発生している可能性がありま す。再セットアップを行ってください。

参照 / 再セットアップするときには 『活用ガイド 再セットアップ編』

「Windowsが正しく終了されなかったため、ディスクドライブにエ ラーがある可能性があります と表示され、自動的にスキャンディ スクがはじまった

Windowsが不正に終了した後は、次回Windowsを起動したとき、起動の途 中で自動的にスキャンディスクが実行され、ハードディスクに異常がないか チェックが行われます。ハードディスクに異常がなければ、Windowsがその まま起動します。

正常に起動しなかったときは、画面の指示に従ってください。

❤ チェック! 再セットアップの必要があるとき

- ・スキャンディスクでシステムファイルに異常が発見されたとき
- ・異常は発見されなかったが、Windowsが起動しないとき
- ・動作が不安定なとき
- ・画面が正しく表示されないとき

メモ

正しく電源を切らなかったときや、スタンバイ状態(サスペンド)にした内容が 何らかの原因で失われてしまうと、このメッセージが表示されます。

参照 / 再セットアップするときには 『活用ガイド 再セットアップ編』

パスワードを入力すると「入力されたパスワードが間違っています」と表示される

- 設定したパスワードを正しく入力しましたか?
 パスワードをもう一度確認して、正しく入力し直してください。
- ⇒ ⇒ ⇒ キャップスロックキーランプ(A) またはニューメリックロックキーランプ (1) が点灯していませんか?

キャップスロックキーランプ (A) が点灯しているときは、【Shift 】を押したまま 【Caps Lock】を押してキャップスロックを解除してから、パスワードを入力してく ださい。

ニューメリックロックキーランプ(1) が点灯しているときは、ニューメリックロックを解除してから、パスワードを入力してください。

ニューメリックロックの解除のしかた

- ・モバイルノートの場合 【Fn】+【F12】を押す
- ・その他のモデルの場合 【Num Lock】を押す

パスワードを忘れてしまった

Windowsのパスワードを忘れたとき

Windowsのパスワードを忘れてしまったときは、「Windowsログオン」の画面で、新しいユーザー名でログオンを行うか、Windowsを再セットアップしてください。

「Windowsログオン」でパスワードの入力をせずに「キャンセル」ボタンをクリックすると、ネットワーク上の「パスワードの保存」などの機能が使えなくなります。

メモ

本機の購入時の設定では、「Windowsログオン」の画面は表示されません。 ネットワークの設定などを行うと表示されるようになります。

スーパバイザパスワードや暗証番号ボタンのパスワード(暗証番号機能モデルのみ)を忘れてしまったとき

スーパバイザパスワードや暗証番号ボタンのパスワード 暗証番号機能モデルのみ を忘れてしまったときには、解除処置が必要です。『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧のうえ、NECフィールディングの各支店、営業所などにご連絡ください。

- ・パスワード解除処置は保証期限内でも有償です。
- ・パスワード解除処置は原則としてお客様のお持ち込みによる対応となります。 機密保持のため、お客様ご本人からのご依頼に限り、処置をお受けいたしま す。
- ・パスワード解除処置を依頼されるときには、次のものをすべてご用意ください。
 - 1. 本機の購入を証明するもの(保証書など)
 - 2. 身分証明書(お客様ご自身を証明できるもの)
 - 3. 印鑑
- ・パスワード解除処置をご依頼の際、受付にてお客様ご自身により専用の用紙に必要事項を記入・捺印していただくことが必要です。専用用紙の記載事項にご同意いただけない場合には、処置のご依頼に対応しかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ハードディスクのパスワードを忘れてしまったとき

ハードディスクに保存したパスワードを忘れてしまうと、ハードディスクの利用ができなくなります。この場合は、ハードディスクの有償交換となります。また、ハードディスクに保存したデータを見られなくなります。

★チェック! お客様ご自身で作成されたデータも利用できなくなります。ハードディスクは有償で交換することになりますので、ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

Windows起動時に Your hibernation file is either missing or corrupt... と表示された

機種によっては、電源を入れたときに毎回上記のメッセージが表示されます が、動作上問題はありません。

このメッセージが表示されないようにするには、以下のように設定してください。

- 本機の雷源を入れます。
- 2 「NFC」のロゴが表示されたら、すぐにキーボードの【F2】を押し続けま す。

BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。

- ★チェック! BIOSセットアップメニューが表示されない場合は、いったん電源を切り、【F2】 を押しながら電源を入れ直してください。
 - 3「省雷力セットアップ」を選び、【Enter】を押します。 省電力セットアップの画面が表示されます。
 - 4 「自動ハイバネーション」を「使用しない」にします。
 - **5** 【Esc 】を押して【F10 】を押します。 セットアップ確認の画面が表示されます。
 - **6**「はい を選び、【Fnter 】を押します。

電源を切るとき

正しい電源の切りかたを知りたい

- **1**「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックします。 「Windowsの終了」ウィンドウが表示されます。
- **2**「終了」が選択されていることを確認して「OK」ボタンをクリックします。

しばらくすると、自動的に電源が切れ、電源ランプが消えます。

メモ

「コントロールパネル」の「電源の管理」で、電源スイッチでスリープ状態になる設定にしている場合は、電源スイッチを操作したときにスリープ状態になりますので、ご注意ください。

Windowsが終了できない

Windowsのデバイスマネージャで「標準フロッピーディスクコントローラのプロパティ」の「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」が

「なっている場合は、下記の手順で設定を変更してください。

- **1**「コントロールパネル」を開き、「システム」アイコンをダブルクリックします。
 - 「システムのプロパティ」の画面が表示されます。
- **2**「デバイスマネージャ」タブをクリックして「フロッピーディスクコントローラ」の左の±をクリックし、「標準フロッピーディスクコントローラ」をダブルクリックします。
 - 「標準フロッピーディスクコントローラのプロパティ」の画面が表示されます。
- **3**「全般」タブで「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」が ▼ オン)になっている場合は、クリックして ↑ オフ)にします。
- **4**「OK」ボタンをクリックします。

強制的に終了させたい

p.87の手順で電源が切れないときは、アプリケーションがフリーズ ハング アップ)するなどの異常を起こしていることが考えられます。

次の方法で異常を起こしているアプリケーションを強制的に終了してから、 本機の電源を切ってください。

★チャック/ この方法でアプリケーションを終了させると、保存していないデータは消えてし まいます。

強制的にアプリケーションを終了させる

1 【Ctrl】と【Alt】を押したまま【Del】を押します。

「プログラムの強制終了」ウィンドウが表示されます。



- ★チェック!「プログラムの強制終了」の画面のウィンドウタイトル(キャプション)をクリック すると、キーボードやNXパッドの操作ができなくなる場合があります。 「プログラムの強制終了」の画面を閉じる場合は、必ず「キャンセル」ボタンをク リックするか、または【Esc 】を押してください。
 - 2 右側に「応答なし」と表示されているアプリケーションがあるときはア プリケーション名をクリックし、「終了」ボタンをクリックします。 異常を起こしているアプリケーションが強制的に終了します。

この方法でも正常に電源を切ることができないときは、次のようにして本機 を強制的に終了させてください。

強制的に電源を切る

1 電源スイッチを約4秒以上操作し続けます。

★チェック! 「コントロールパネル」の「電源の管理」で、電源スイッチでスリープ状態になる 設定にしている場合、この操作をするとスリープ状態になってしまうことがあり ます。このようなときには、いったん電源スイッチから手を離し、もう一度電源ス イッチを約4秒以上操作し続けて本機を強制的に終了させてください。

電源を強制OFFできないとき

約4秒以上電源スイッチを操作し続けても電源を切れないときには、もう一度 約4秒以上電源スイッチを操作し続けてください。それでも電源が切れない 場合は、ご購入元、NECフィールディングの各支店、営業所などにご相談く ださい。

省雷力機能

自動的にスタンバイ状態(サスペンド)にならない

- (→) →(・) 一定間隔でパソコンにアクセスする周辺機器を接続していませんか? 双方向通信するプリンタなど、一定間隔でパソコンにアクセスする周辺機器 を接続しているときは、自動的にスタンバイ状態(サスペンド)になりません。
- (ご) 実行中のプログラムをすべて終了してから、もう一度設定し直してください 電話回線を使用中のときは、回線を切ってからスタンバイ状態(サスペンド) にしてください。
- いますか?

アプリケーションによっては、周辺機器でこの機能を使おうとすると、正常に 動作しなくなることがあります。一度本機の電源を切って、もう一度電源を入 れ直してください。電源を切ることができない場合は、電源を約4秒以上操作 し続けて本機を強制的に終了させてください。また、このようなアプリケーショ ンや周辺機器を使うときは、スタンバイ状態、サスペンド)にしないでください。

スタンバイ状態(サスペンド)または休止状態(ハイバネーショ ン からの復帰 レジューム)時、画面が表示されない

(ス) →(い) キャップスロックキーランプ((Δ))とスクロールロックキーランプ((位))が交 互に点灯していませんか?

> スリープ状態から復帰(レジューム)したときに、画面に何も表示されずに キャップスロックキーランプ(🙆)とスクロールロックキーランプ(🛍)が交互に 点灯しているときには、パスワードが設定されています。

> 電源を入れたときに入力したパスワードをもう一度入力し直してから、 【Enter 】を押してください。

★チェック! スタンバイ状態(サスペンド)から復属 レジューム)したときに入力するパス ワードは、前回電源を入れたときのパスワードと同じものを入力する必要があ ります。

NXパッドなどのポインティングデバイスやキーボードを操作してください 操作すると画面が正常に復帰(レジューム)します。

> 休止状態(ハイバネーション)にしようとするとスタンバイ状態 (サスペンド)になってしまう

『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「省電力機能(Windows Meの場 合)を見て設定してください。

参照 / 休止状態(ハイバネーション)について 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の 「省電力機能 Windows Meの場合)」

Windows起動時に Your hibernation file is either missing or corrupt...」と表示された

機種によっては、電源を入れたときに毎回上記のメッセージが表示されます が、動作上問題はありません。

このメッセージが表示されないようにするには、以下のように設定してくださ L1

- 本機の電源を入れます。
- 2「NEC」のロゴが表示されたら、すぐにキーボードの[F2]を押し続けま す。

BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。

- ★ チェック! BIOS セットアップメニューが表示されない場合は、いったん電源を切り、【F2】 を押しながら電源を入れ直してください。
 - 3 「省電力セットアップ」を選び、【Enter 】を押します。 省電力セットアップの画面が表示されます。
 - 4「白動ハイバネーション」を「使用しない」にします。
 - **5** 【Esc 】を押して【F10 】を押します。 セットアップ確認の画面が表示されます。
 - **6**「はい」を選び、【Enter】を押します。

休止状態(ハイバネーション)からの復帰(レジューム)に失敗した

Windowsが起動する場合

Windowsのヘルプをご覧のうえ、対処してください。

- 参照 「スタート」ボタン 「ヘルプ」「トラブルシューティング」「ハードウェアとシステムデバイスに関する問題」「システムデバイスと電源の管理に関するトラブルシューティング」
- ★チェック! 休止状態(ハイバネーション)からの復帰(レジューム)に失敗している場合は、Windowsが起動しても、休止状態(ハイバネーション)にする前の作業内容が復元されない場合があります。保存していないデータは失われてしまいますので、休止状態(ハイバネーション)にする前に、必要なデータは必ず保存するようにしてください。

Windowsが起動しない場合

★チェック! 次の操作を行ったあとWindowsが正常に起動しても、休止状態(ハイバネーション)にする前の状態は復元されません。保存していないデータは失われてしまいますので、休止状態(ハイバネーション)にする前に、必要なデータは必ず保存するようにしてください。

休止状態(ハイバネーション)のときに本機の設定を変更したり、周辺機器などの機器構成を変更すると、Windowsが起動しなくなることがあります。このような場合は、設定や機器構成を元の状態に戻してから電源スイッチを操作してください。

また、電源を入れたときに「Previous resume from hibernate failed. Would you like to try agair[Enter=Y, Esc=N]?」というメッセージが表示された場合は、【N】を押すと通常どおり本機を起動できます。

上記の手順でもWindowsが起動しない場合には、次の手順でハイバネートファイルを削除してください。

- 1 Windows Me起動ディスクをセットして、本機を再起動します。
- **2**「Microsoft Windows Millennium Startup Menu」が表示されたら、
 【 】と【 】を使って Start computer with CD-ROM support を選択し、【Enter】を押します。

3 コマンド プロンプトが表示されたら、次のように入力します。

cd windows

attrib -r -a -s -h vmmhiber.w9x

del vmmhiber.w9x

- **4** フロッピーディスクドライブからWindows Me起動ディスクを取り出 します。
- 5 本機を再起動します。

スリープ状態から復帰 レジューム したが、スリープ状態にする 前の状態の画面が表示されない

(※) →(:) バッテリの残量はありますか?

ACアダプタを接続し、液晶ディスプレイを開いた状態で本機の電源を入れ ると、データが復帰(レジューム)できる場合があります。

(ス) →(い) アプリケーションや周辺機器は、スリープ状態に対応していますか?

アプリケーションや周辺機器によっては、この機能を使おうとすると、正常に 動作しなくなることがあります。一度本機の電源を切って、もう一度電源を入 れ直してください。電源を切ることができない場合は、電源を約4秒以上操作 し続けて本機を強制的に終了させてください。また、このようなアプリケーショ ンや周辺機器を使うときは、スタンバイ状態(サスペンド)にしないでください。

スリープ状態にしておいたデータを復帰 レジューム させようと したら、画面が乱れて電源が切れた

- ☆ → び パソコンがスリープ状態への移行処理中、またはスリープ状態から復帰 レ ジューム)中に次の操作を行いませんでしたか?
 - ・ディスプレイのフタを閉めた
 - ・雷源を切った

これらの操作を行うと、復帰(レジューム)できなくなることがあります。このよ うな場合は、電源スイッチで電源を入れてください。エラーメッセージが表示 されたときは、メッセージに従ってください。

バッテリ

ACアダプタを接続してもバッテリの充電が始まらない

- (☆) → (・) バッテリがフル充電されていませんか? バッテリがフル充電されている場合はバッテリ充電ランプが消灯しています。 既にバッテリがフル充電されていたり、フル充電に近いと充電されないことが あります。
- (**) → (**) バッテリパックが接触不良を起こしていませんか? バッテリパックが接触不良のときには、バッテリ充電ランプが点滅します。バッ テリパックを取り外し、もう一度取り付け直してください。

インジケータ領域 タスクトレイ)に電源アイコンが表示されない

- バッテリパックが取り付けられていないと電源アイコン()は表示されませ h_{\circ}
- バッテリパックから本機を駆動している場合は、電源アイコン()。 が表示 されません。
- → 「コントロールパネル」の「電源の管理」で、「アイコンをタスクバーに常に表 示する はオンになっていますか?
 - 1「コントロールパネル を開き、「電源の管理」アイコンをダブルクリック します。
 - 「電源の管理のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2 「詳細設定 」タブの「アイコンをタスクバーに常に表示する 」が □(オ フ)になっているときは、クリックして ▼(オン) にします。
 - **3**「0K」ボタンをクリックします。 「電源の管理のプロパティ・ウィンドウが閉じ、インジケータ領域、タスク トレイ)に電源アイコンが表示されます。

フル充電したのに、バッテリ充電ランプが点灯する

バッテリは少しずつ自然放電しているので、それを補充するため、ACアダプ タが接続されているときは自動的に充電が始まります。故障ではありません。

バッテリ充電ランプが点滅する

(ス) → (ご) バッテリが正しく取り付けられていますか?

電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取り外してからもう一度正しく取 り付け直してください。

バッテリパックを取り付け直しても直らないときは、『活用ガイド ハードウェア 編』PART1の「バッテリ」の「バッテリリフレッシュ」をご覧になり、バッテリリフ レッシュを行ってください。バッテリリフレッシュを行っても直らないときはバッ テリパックの寿命ですので、別売のバッテリパックと交換してください。

表示

電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗になる

☆ → ○ 「コントロールパネル」の「電源の管理」で「モニタの電源を切る」を設定して いませんか?

> NXパッドなどのポインティングデバイスを操作するか、またはキーボードのい ずれかのキー(【Shift 】などを押してください。元に戻らないときは、スタンバ イ状態(サスペンド)になっていることが考えられます。『活用ガイド ハードウェ ア編』PART1の「省電力機能(Windows Meの場合)」をご覧になり、スタン バイ状態(サスペンド)から復帰(レジューム)させてください。

MS-DOSプロンプト画面がフルスクリーンになってしまった

【Alt 】を押したまま【Enter 】を押してください。

MS-DOSプロンプト画面で、Windowsのスクリーンセーバーが 起動した

Windowsのスクリーンセーバーを設定している場合、フルスクリーン表示の MS-DOSプロンプトで別売のマウス操作のみ行っていると、Windowsのス クリーンセーバーが起動することがあります。

次の手順で、スクリーンセーバーが動作しないように設定してください。

- **1** 【Alt 】を押したまま【Enter 】を押します。 MS-DOSプロンプトが、フルスクリーン表示からウィンドウ表示に変わり ます。
- 2 【Alt 】を押したまま【スペース】を押します。 MS-DOSプロンプトのメニューが表示されます。
- 3 メニューから「プロパティ」を選択します。 「MS-DOSプロンプトのプロパティ」画面が表示されます。

- **4**「その他」タブをクリックし、「ウィンドウがアクティブな場合」の「スクリーンセーバーを使う」の **②** (オン)をクリックして □ (オフ)にします。
- **5**「0K」ボタンをクリックします。
- **6**【Alt】を押したまま【Enter】を押します。 ウィンドウ表示からフルスクリーン表示に切り替わります。

MS-DOSプロンプトがアクティブのときにスタンバイ状態(サスペンド)から復帰(レジューム)させても、画面が表示されない

【Alt】+【Tab】を押してタスクを切り替えると正常に動作するようになります。

ディスプレイの省電力機能を設定できない

メモ

ディスプレイの省電力機能は、「コントロールパネル」の「画面」で設定します。

→ ディスプレイは省電力機能に対応していますか?

省電力機能は、パソコン本体やパソコンに接続されている周辺機器の電源を詳細に設定し、電力消費を節減することができる機能です。なお、省電力機能に対応していないディスプレイでは、この機能は設定できません。ディスプレイが省電力機能に対応しているか、ディスプレイに添付されているマニュアルをご覧になり、確認してください。

- - **1**「コントロールパネル」を開いて画面」アイコンをダブルクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - **2**「設定」タブで「詳細」ボタンをクリックし、「モニタ」タブをクリックします。 「モニタ」タブに、「モニタ不明」と表示されているときは、省電力機能が 使えません。使っているディスプレイの種類を指定してください。
 - 3 「省電力モニタ」をクリックして▼(オン)にします。
 - **参照** ディスプレイの種類を指定するときには 『活用ガイド ハードウェア編』PART2 の「外部ディスプレイ」

実行中のプログラムをすべて終了してから、もう一度設定をやり直してください

ディスプレイの種類が表示されているときは、実行中のプログラムをすべて終了してから、もう一度設定をやり直してください。 電話回線を使用中のときは、回線を切ってください。

「ディスプレイの種類が指定されていません...」というメッセージ が表示される

- - 1 「コントロールパネル」を開いて「画面」アイコンをダブルクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - **2**「設定」タブで「詳細」ボタンをクリックし、「モニタ」タブをクリックします。 「モニタ」タブに、「モニタ不明」と表示されているときは、省電力機能が 使えません。使っているディスプレイの種類を指定してください。
 - 参照 ディスプレイの種類を指定するには 『活用ガイド ハードウェア編』PART2の「外部ディスプレイ」

表示できるはずの高解像度を選べない

別売のディスプレイでは、プラグアンドプレイ(DDC)対応ディスプレイでも、ディスプレイの種類によっては、高解像度など、サポートしている表示モードの一部を選べないことがあります。

次の操作を行ってください。

- **1** ディスプレイを接続し、Windowsを起動します。 起動時にディスプレイが検出されたことを表すメッセージが表示されます。
- **2**「コントロールパネル」を開いて「画面」アイコンをダブルクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **3**「設定」タブの「詳細」ボタンをクリックして「モニタ」タブをクリックします。

- 4 「オプション」の「プラグ アンド プレイ モニタを自動的に検出する」 チェックボックスをクリックして □(オフ)にします。
- **5**「OK」ボタンをクリックし、もう一度「OK」ボタンをクリックします。
- 6「スタート」ボタンをクリックし、「Windowsの終了」をクリックします。 「Windowsの終了」ウィンドウが表示されます。
- **7**「再起動」を選び「OK」ボタンをクリックします。 Windowsが再起動します。
- **8** 「コントロールパネル」を開き「画面」アイコンをダブルクリックします。 「画面のプロパティ」ウインドウが表示されます。
- **9**「設定」タブをクリックします。
- 10 「詳細」ボタンをクリックし、「モニタ」タブをクリックして「変更」ボタン をクリックします。

ここから先は、表示された画面により手順が異なります。

「デバイスの選択」の画面が表示された場合

11 「製告元」でディスプレイの製造元を選び、「モデル」でディスプレイの 種類を選びます。

接続したディスプレイの種類がディスプレイ一覧に表示されないときは、 「製造元」で「(標準モニタの種類)」を選び、「モデル」で接続したディ スプレイがサポートしている解像度を選びます。

- 12「OK」ボタンをクリックします。
- 13 「閉じる」ボタンをクリックします。
- ❤️チェック!「リフレッシュレート」の画面が表示された場合は「OK」ボタンをクリックしてくだ さい。再度「リフレッシュレート」の画面が表示されますので、「はい」ボタンをク リックしてください。
 - **14**「画面のプロパティ」の「OK」ボタンをクリックします。

「デバイスドライバの更新ウィザード」の画面が表示された場合

11 「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選び「次 へ、ボタンをクリックします。

- **12** 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する」を選び、次へ」ボタンをクリックします。
- 13 「すべてのハードウェアを表示」を選びます。
- **14**「製造元」でディスプレイの製造元を選び、「モデル」でディスプレイの 種類を選びます。

接続したディスプレイの種類がディスプレイ一覧に表示されないときは、「製造元」で「(標準モニタの種類)」を選び、「モデル」で接続したディスプレイがサポートしている解像度を選びます。

- 15 「次へ」ボタンをクリックします。
- 16 「次へ」ボタンをクリックします。
- 17 「完了」ボタンをクリックします。
- 18 「閉じる」ボタンをクリックします。
- **デェック**「リフレッシュレート」の画面が表示された場合は「OK」ボタンをクリックしてください。再度「リフレッシュレート」の画面が表示されますので、「はい」ボタンをクリックしてください。
 - 19 「画面のプロパティ」の「OK」ボタンをクリックします。

ディスプレイに何も表示されない

- ディスプレイの輝度(明るさ)は適切ですか?
 ディスプレイの輝度を調整してください。
 - ・モバイルノート(ベイ内蔵型を除く)の場合 【Fn 】を押したまま【F7 】または【F8 】を押す
 - ・その他の機種の場合【Fn 】を押したまま【F8 】または【F9 】を押す
- ※ 液晶ディスプレイで表示できない解像度に設定されていませんか?
 強制的に本機の電源を切ったあと、セーフモードでWindowsを起動して、解像度を設定しなおしてください。
 - 参照 ・強制的に電源を切る方法 「強制的に終了させたい(p.88)

- ・セーフモードでWindowsを起動する方法 「セーフモードでWindowsを起動 する(p.153)
- ・解像度を設定する方法 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「液晶ディ スプレイェ
- (ご) 別売のディスプレイが接続されていませんか?

別売のディスプレイを接続し、画面の出力先が「CRT になっているときは、 液晶ディスプレイには画面が表示されません。接続しているディスプレイの電 源が入っていることを確認してください。

メモ

【Fn】+【F3】で画面の出力先を切り替えることができます。

(ス) → (C) DirectXに対応したアプリケーションを実行しませんでしたか?

DirectXに対応した一部のゲームなどのアプリケーションを実行すると、画面 が表示されなくなることがあります。アプリケーションの添付マニュアルを参 照し、表示解像度を320×200ドット、640×400ドット以外に変更すると、 障害 を回避できることがあります。

メモ

320×200ドット、640×400ドットの解像度でしか使えないアプリケーションは、 本機では正常に動作しない場合があります。

これらのチェックを行っても画面に何も表示されないときは、故障が考えられ ます。『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧のうえ、ご購入元、NECフィー ルディングの各支店、営業所などにご相談ください。

画面が真っ暗になった

(ご)「コントロールパネル」の「電源の管理」で「モニタの電源を切る」を設定して いませんか?

> NXパッドかキーボードを操作すると元の画面が表示されます。元に戻らない 場合は、スタンバイ状態(サスペンド)になっていることが考えられます。スタ ンバイ状態(サスペンド)から復帰(レジューム)させてください。

表示や色がおかしい

(ス) → (ご) Windowsの表示色を256色にしていませんか?

アプリケーションによっては、表示色を256色に設定していると、画面の色が正しく表示されない場合があります。次の操作をすると正しく表示されるようになることがあります。

- **1** デスクトップ上のウィンドウやアイコン、タスクバー以外の部分を右クリックします。
- 2 表示されたメニューから「アクティブ デスクトップ」をポイントします。
- **3**「Webコンテンツの表示」をクリックして、「Web コンテンツの表示」 の左のチェックを外してください。

解像度や表示色を変更できない

(ス) → (ご) 「互換性の警告」の画面から本機を再起動しようとしませんでしたか?

「コントロールパネル」の「画面」アイコンをダブルクリックして解像度や表示色の設定を変えたときに、「互換性の警告」ウィンドウが表示されませんでしたか?「互換性の警告」ウィンドウで「新しい設定でコンピュータを再起動する」を選んで「OK」ボタンをクリックすると、本機を正常に再起動できない場合があります。一度強制的に本機の電源を切った後、もう一度電源を入れてください。

「互換性の警告」の画面が表示されている場合は次のように対処してください。

- **1**「再起動せずに設定を適用する」を選んで「OK」ボタンをクリックします。
- **2**「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックします。
- **3**「再起動」を選び「OK」ボタンをクリックします。 本機が再起動します。

スクリーンセーバー復帰時に保護エラーが表示された

以下の操作を行ってください。

- 1 エラーメッセージ中の「閉じる」ボタンをクリックする
- 2「アクティブ デスクトップの修復」メッセージが表示された場合は、「ア クティブ デスクトップの復元」ボタンをクリックする

画面が復元されます。

操作後、画面上のアプリケーションが一部消失したら、「画面のプロパ ティ」の「Web」タブでアプリケーションを再設定してください。

「システムのプロパティ」の「全般」タブに、使用しているCPUと 違う名前が表示される

表示だけの問題であり、動作上は問題ありません。

NXパッド

画面反転時にNXパッドの操作と画面のポインタの動作が合わ ない(モバイルノードベイ内蔵型を除く)の場合)

NXパッドドライバをインストールしてください。

参照 > NXパッドドライバのインストールについて 『活用ガイド ハードウェア編』PART1 の「NXパッド」

NXパッドの拡張機能を使用したい

NX パッドの拡張機能を使用したい場合は、NX パッドのドライバをインストー ルしてください。

参照 NXパッドドライバのインストールについて 『活用ガイド ハードウェア編』PART1 の「NXパッド」

何も反応しない。または反応が鈍い

キーボードのキーを押すと反応する

スクロール領域で操作していませんか?

NXパッドドライバをインストールした場合は、NXパッドのスクロール機能が有 効になります。パッドのスクロール領域(右端、下)でポインタの移動やドラッ グなどの操作をすることができません。スクロール機能のオン / オフは「コン トロールパネル を開き「マウス アイコンをダブルクリックして表示される「マ ウスのプロパティ・ウィンドウの「ジェスチャー・タブで設定できます。

- (☆) ★(*) 指先やNXパッドが汚れていませんか?
 - 指先やNXパッドに水分や油分がついていると、正常に動作しません。汚れ を拭き取ってから操作してください。
- NXパッドの2カ所以上に同時に触れていると、正常に動作しません。

モバイルノード ベイ内蔵型)の場合

BIOSセットアップメニューの「詳細(Advanced)」の「NXパッド(Internal Mouse)」を「使用する(Enabled)」に設定してください。

その他のモデルの場合

BIOSセットアップメニューの「拡張セットアップ(Advanced CMOS Setup)」の「NXパッド Internal Mouse)を「使用する(Enabled)」に設定してください。

- 参照 BIOSセットアップメニューの設定 『活用ガイド ハードウェア編』のPART3「システムの設定」
- - **1**「コントロールパネル」を開き、「マウス」アイコンをダブルクリックします。 「マウスのプロパティ・ウィンドウが表示されます。
 - **2**「ボタン」タブの「ボタン設定」で「左ボタン」右ボタン」左右ボタン」 の設定を使いやすいように設定してください。 必ずどれか1つに「クリック」を設定してください。
 - **3**「OK」ボタンをクリックします。

反応が鈍い

(※) ⇒(*) ポインタの速度が遅くなっていませんか?

「コントロールパネル」を開き、「マウス」アイコンをダブルクリックして表示される「マウスのプロパティ」ウィンドウの「動作」タブで「速度」を調整してください。

キーボードのキーを押しても反応しない

(ス) → (ご) マウスポインタが砂時計の形器に変わっていませんか?

マウスポインタが砂時計の形になっているときは、パソコンがプログラムの処理をしているので、NXパッドの操作は受け付けられません。処理が終わるまで待ってください。

しばらく待ってもNXパッドの操作ができないときは、プログラムに異常が発生して動かなくなった(フリーズした)と思われます。アプリケーションを強制終了してください。このとき、保存していなかったデータは消去されます。

参照/ 強制終了をするときには 「強制的に終了させたい(p.88)

> 「プログラムの強制終了」の画面のウィンドウのタイトル(キャプション)をクリックすると、キーボードやNXパッドの操作ができなくなる場合があります。 操作を中断する場合は、必ず「キャンセル」ボタンをクリックするか、または 【Esc 】を押してください。

> もしも操作ができなくなってしまった場合は、電源スイッチを約4秒以上操作 し続けて本機を強制終了してください。

⇒ コントロールパネルのキーボードの設定は適切ですか?
下記のようにして設定を確認してください。

1「コントロールパネル」を開き、「システム」アイコンをダブルクリックします。

「システムのプロパティ」の画面が表示されます。

- **2**「デバイスマネージャ」タブをクリックして「Mitsumi USB Quick Scroll Mouse」をダブルクリックします。
- 3 「全般」タブの「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」が □ オフ)になっていることを確認してください。
- **❤ チェック**! 「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」を **▼** オン)にすると、キーボードやNXパッドなどのポインティングデバイスの操作ができなくなる場合があります。

NXパッドが動作しない

NXパッドドライバをインストールした場合は、誤動作防止のため、キー入力時にはNXパッドからの操作が無効になるように設定されます。 この設定を解除するには、次の手順で設定を変更してください。

- **1**「コントロールパネル」を開き「マウス」アイコンをダブルクリックします。 「マウスのプロパティ・ウィンドウが表示されます。
- **2**「タッピング」タブをクリックし、「タイピング」の「キー入力時タップ・ポインタ移動しない」の**▽**(オン)をクリックして「(オフ)にします。
- **3**「OK」ボタンをクリックします。

文字入力

キーボードのキーを押しても、何も反応しない

※ マウスポインタが砂時計の形

※ に変わっていませんか?

マウスポインタが砂時計の形になっているときは、パソコンがプログラムの処 理をしているので、キーボードからの操作は受け付けられません。処理が終 わるまで待ってください。

しばらく待ってもキーボードの操作ができないときは、プログラムに異常が発 生して動かなくなった(フリーズした)と思われます。アプリケーションを強制 終了してください。このとき、保存していなかったデータは消去されます。

参照/ 強制終了をするときには 「強制的に終了させたい(p.88)

(ご) 【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押して表示される「プログラムの強制終了」の画面 で、ウィンドウのタイトル キャプション をクリックしませんでしたか?

> 「プログラムの強制終了」の画面のウィンドウのタイトル(キャプション)をクリッ クすると、キーボードやNXパッドの操作ができなくなる場合があります。 操作を中断する場合は、必ず「キャンセル」ボタンをクリックするか、または 【Esc 】を押してください。

> もしも操作ができなくなってしまった場合は、電源スイッチを約4秒以上操作 し続けて本機を強制終了してください。

> 別売のキーボードを接続したが、キーを押しても反応しない。使 えないキーがある

設定していないときは、次の方法でキーボードの設定を行ってください。

(ス) ⇒(い) キーボードの設定は行いましたか?

★チェック!! この方法で設定すると別売のキーボードも使えますが、キーによっては使えな

くなることがあります。

1「コントロールパネル」を開き「システム」アイコンをダブルクリックし ます。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **2**「デバイスマネージャ 'タブをクリックして「キーボード」の左の 〒をク リックし、表示されたキーボード名をダブルクリックします。
- 3 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリックします。 デバイスドライバの更新ウィザードが表示されます。
- 4 「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)の◎を◎に し、「次へ」ボタンをクリックします。
- **5** 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールす るドライバを選択する」の◎(オフ)をクリックして◎(オン)にし、「次 へ、ボタンをクリックします。
- 6「ディスク使用」ボタンをクリックし、キーボードのマニュアルなどに記 載されているフォルダを指定して「OK」ボタンをクリックします。
- 7「次へ ボタンをクリックします。 これ以降は画面の指示に従って設定してください。
- (☆) → (**) コントロールパネルのキーボードの設定は適切ですか?

Mitsumi USB Quick Scroll Mouseを接続している場合は、下記のように 設定を確認してください。

- 1「コントロールパネル を開き、「システム」アイコンをダブルクリックし ます。
 - 「システムのプロパティ」の画面が表示されます。
- **2**「デバイスマネージャ」タブをクリックして「Mitsumi USB Quick Scroll Mouse」をダブルクリックします。
- 3「全般 |タブの「このハードウェアプロファイルで使用不可にする |が □ オフ)になっていることを確認してください。

キーボードで押したキーと違う文字が表示される

(ス) →(ご) キャップスロックキーランプ((Δ))が点灯していませんか?

キャップスロックキーランプ 🛕 が点灯している状態で【Shift】を押していな いときは大文字、押しているときは小文字が入力されます。

【Shift を押したまま Caps Lock を押してランプを消すと 【Shift を押して いないときは小文字、押しているときは大文字が入力される状態になります。

(ス) ⇒(ご) ニューメリックロックキーランプ(①)が点灯していませんか?

ニューメリックロックキーランプ(①)が点灯しているときには、モバイルノー トの場合は、キート段に青または黄色で表示されている数字や記号が入力 され、その他のモデルの場合は、キー前面に印字されている数字や記号が 入力されます。ニューメリックロックを解除すると、通常の文字が入力される 状態になります。

ニューメリックロックの解除のしかた

- ・モバイル ノートの場合 【Fn】+【F12】を押す
- ・上記以外のモデルの場合 【Num Lock 】を押す
- ☆ → 入力したいモードになっていますか?

日本語入力と英字入力を切り替えたいときは、【Alt 】を押したまま【半角/全 角を押します。

日本語入力モードでかな入力とローマ字入力を切り替えたいときは【Ctrl】 を押したまま【Caps Lock 】を押します。

(※) ▶ (ご) 別売の98配列USBキーボード(バスパワードハブ付き を使っていません **か?**

> 別売の98配列USBキーボード バスパワードハブ付き (PK-KB011)を使っ ているときは、本機内蔵のキーボードは使用できません。

記号などで入力できない文字がある

日本語入力システムを使っても入力できないような文字は、文字コード表を 使って入力します。

1「スタート ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「システムツール」 の「文字コード表」をクリックします。

「文字コード表」ウィンドウが表示されます。



2 文字コード表の文字をダブルクリックして、「コピー をクリックし、文書を 開いているアプリケーションの「編集、メニューの「貼り付け、を選びます。

メモ

貼り付け先でフォントの再指定が必要なものもあります。

参照 / 文字コード表を使うとき 文字コード表のヘルプ

MS-DOSプロンプトのとき、バックスラッシュ(\)が入力できない

\の代わりに¥を入力して代用することができます。

例) 英語モード >\cd 日本語モード .. >¥cd

バックスラッシュ(\)は、MS-DOSプロンプトが日本語モードの場合はキーを 押しても入力できません。入力したい場合は次の手順で一度英語モードに してください。

1「スタートボタン 「プログラム」「アクセサリ」「MS-DOSプロンプ トをクリックします。

「MS-DOSプロンプト」の画面が表示されます。

2「US と入力して【Enter 】を押します。 これで英語モードになります。日本語モードにもどす場合は、手順2で 「JP」と入力してから【Enter】を押してください。

98配列キーボードを使いたい

(ス) →(ご) 下記の手順で設定してください

このパソコンでは、別売の98配列USBキーボード(バスパワードハブ付き) (PK-KB011)を使うことができます。このキーボードを使用する場合は、以下 の手順にしたがって設定を行ってください。

1「コントロールパネル」を開き「システム」アイコンをダブルクリックし ます。

「システムのプロパティ」の画面が表示されます。

- **2**「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- **3**「キーボード」の左の〒をクリックし、「NEC 98配列 USBキーボード (バス パワード ハブ付き)をクリックしてから プロパティ ボタンを クリックします。

「NEC 98配列 USBキーボード バス パワード ハブ付き)が表示され ていない場合は「ヒューマンインターフェイス デバイス」の左の十をク リックし、「NEC 98配列 USBキーボード バス パワード ハブ付き)を クリックしてください。

- **4**「ドライバ」タブをクリックします。
- 5 「ドライバの更新 ボタンをクリックし、「ドライバの場所を指定する 詳 しい知識のある方向け)」を選択してから「次へ」ボタンをクリックしま す。
- **6** 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールす るドライバを選択する。を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
- **7**「NEC 98配列 USBキーボード(バス パワード ハブ付き (NEC)」を 選び、「次へ」ボタンをクリックします。
- 8 「次へ ボタンをクリックします。
- 9「次へ ボタンをクリックします。
- **10** 「完了 ボタンをクリックします。
- **11** 再起動を促すメッセージが表示されたら「はい」ボタンをクリックしま す。

本機が再起動します。

▼チェック! メッセージが表示されない場合ば スタート」ボタン 「Windowsの終了」をク リックし、「再起動」を選んで本機を再起動してください。

以上で設定は終了です。

日本語入力のON/OFFの切り替えは、【CTRL】+【XFFR】で行うことがで きます。

日本語入力のON/OFFの切り替えを【XFER】で行いたい場合は、以下の 「日本語入力のON/OFF切り替えキーの設定 をご覧ください。

日本語入力のON/OFF切り替えキーの設定

98配列USBキーボード バス パワード ハブ付き)で、日本語入力のON/OFF の切り替えキーを設定する場合は、次のように操作してください。

- 1「スタート」ボタン「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- **2**「名前」に次のように入力します。

【XFER】でON/OFFを切り替えたい場合

C: ¥98kbd ¥xfer.REG

【CTRL】+【XFER】でON/OFFを切り替えたい場合

C: ¥98kbd¥ctrl.REG

- **3**「0K」ボタンをクリックします。
- **4**「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックし、「再起動」を選ん で本機を再起動します。

使用するキーボードを98配列USBキーボードから本機内蔵のキー ボードに変更する方法

p.111からの手順で98配列USBキーボード バスパワードハブ付き を使う設 定にすると、本機から98配列USBキーボード、バスパワードハブ付きを取り 外しても、本機内蔵のキーボードを使うことはできません。本機内蔵のキー ボードを使う場合には下記のように設定してください。

- **1** 98配列USBキーボード(バスパワードハブ付き)を本機から取り外しま
- $oldsymbol{2}$ 「コントロールパネル」を開き「システム」アイコンをダブルクリックし ます。
- 3「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

- 4 「キーボード」の左の一をクリックします。
- **5**「NEC Note Keyboard with One-touch start buttons」あるいは 「106日本語(A01)キーボード(Ctrl+英数)」をクリックします。
- **6**「削除」ボタンをクリックします。
- 7「デバイス削除の確認」画面で「OK」ボタンをクリックします。
- 8 再起動を促すメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリックしま す。

メモ

メッセージが表示されない場合は、「スタート」ボタン 「Windowsの終了」を クリックし、「再起動 を選択して本機を再起動してください。

本機が再起動します。

9「スタート ボタン 「Windowsの終了 をクリックして 再起動 」を選択 し、再度本機を再起動します。

これで、本機内蔵のキーボードを使えるようになります。

ファイル保存

ハードディスクに保存できない

「ハードディスクの空き領域が足りない(p.138)に従って空き領域を増やしてください。ディスクの空き領域よりもサイズが大きいファイルは保存できません。

フロッピーディスクやスーパーディスクに保存できない

⇒ ○ フロッピーディスクやスーパーディスクがライトプロテクトされていませんか?

ディスクがライトプロテクトされているときは、ライトプロテクトを解除してください。

- 参照 ライトプロテクトを解除するには 「読み込みはできるが、書き込みができない」 (p.135)
- (ス) ⇒(ご) ディスクの空き領域を確認してください

ディスクの空き領域が足りないときは、いらないファイルを削除するか、別のディスクを使ってください。ディスクの空き領域よりもサイズが大きいファイルは保存できません。

MOドライブやハードディスクなどを接続すると、より大容量のデータを扱うことができます。本機では、市販のMOドライブやハードディスクなどを接続することができます。

長いファイル名をつけられない。表示できない

※ → ○ MS-DOS用やWindows 3.1用のソフトを使っていませんか?

Windows Me/Windows 98またはWindows 95用のソフトウェアを使っているときは、ドライブ名、フォルダ名、ファイル名を合わせて、半角で255文字までの長い名前を使えますが、MS-DOS用やWindows 3.1用のソフトウェアを使っているときは、フォルダやファイルに長い名前をつけることはできません。半角で8文字以内の名前にしてください。



インターネット / パソコン通信

接続できない

(ス) → (ご) URLが正しく入力されていますか?

入力したアドレスが間違っていると、「ページが見つかりません」などのメッセージが表示されて接続できません。

URL(http://...ではじまるアドレス)には、大文字、小文字の区別があります。 すべて半角で入力し、コロン(:)、スラッシュ(/)、ピリオド(.)、チルダ(~)など が抜けないようにしてください。

⇒ ⊕ モデムがきちんとセットアップされていますか?


別売のモデムを新しく接続したときは、モデムのセットアップを行う必要があります。モデムのマニュアルをご覧になり、セットアップしてください。

- 接続は正しくできていますか?モジュラーケーブルが正しく接続されているかを確かめてください。
- (☆) ⇒ ② 電話回線の設定は正しいですか?

ご利用の電話回線がトーン式(プッシュ回線)かパルス式(ダイヤル回線)かをご確認ください。電話会社のご利用料金の明細書に、「プッシュ回線使用料」が記載されていたら、プッシュ(トーン)回線です。詳しくはNTTの116番にお問い合わせください。

また、ご利用の電話回線が外線発信の必要な場合は、外線発信番号が設定されているかをご確認ください。パソコンの回線の設定を「ダイヤルのプロパティ・ウィンドウで確認し、ご利用の電話回線に合わせます。

電話回線の設定は、「コントロールパネル」を開き「テレフォニー」アイコンをダブルクリックして表示される「ダイヤルのプロパティウィンドウで行ってください。



☆ ⇒ び ダイヤルアップの設定は正しいですか?

プロバイダに接続するための正しい情報を設定する必要があります。ダイヤ ルアップの画面で、正しく設定できているかを確かめてください。

- (ス) →(い) インターネットエクスプローラの接続設定は正しいですか?
 - **1** 「コントロールパネル」の「インターネットオプション」アイコンをダブル クリックします。
 - 「インターネットのプロパティ・ウィンドウが表示されます。
 - 2 「接続」タブをクリックし、「ダイヤルアップの設定」で「通常の接続で ダイヤルする」が⊙(オン)になっているか確認します。
- 接続先の電話番号をもう一度確かめてください。
- (☆) → (**) 回線が混雑していませんか?

時間帯によっては回線が混んでいて接続できないことがあります。何度か接 続し直してみるか、少し待ってから接続し直してください。また、何度接続し 直しても接続できない場合には、アクセスポイントを変更してみてください。

(☆) ⇒(**) 電話を使っていませんか? 電話と同じ回線に接続しているとき、電話を使っている間はインターネットに 接続できません。電話を切ってから接続の操作を行ってください。

⇒ ・ キャッチホンサービスを受けていませんか?

キャッチホンサービスを受けている場合、モデムで通信中に電話がかかってくると、モデムによる通信が切れる場合があります。この場合は、もう一度接続し直してください。通話中にかかってきた電話を転送・録音する、キャッチホン川というサービスを利用すると通信が切れることはありません。

(☆) ⇒(ご) 電話回線を使うアプリケーションが他に起動していませんか?

電話回線を使うアプリケーションが他にも起動していると、インターネットに接続できないことがあります。そのアプリケーションを終了させたあと、接続の操作を行ってください。

(ス) → (ご) FAXモデムは動作していますか?

デバイス マネージャの画面を表示して(p.152) FAXモデムが正しく認識されているかを確認してください。

FAXモデムのアイコンが表示されていなかったり、アイコンに赤い「×」や黄色い「!」や緑の「?」がついているときは、正しく認識されていません。Windowsのヘルプを参照して、「×」や「!」や「?」がついていない状態にしてください。

⇒ 就機の通信圏外でダイヤルしようとしていませんかで、ワイヤレスモデルの場合)

別売の親機との有効通信圏は最大約100m以内です。有効通信圏内でダイヤルしなおしてください。

BIOSセットアップメニューで設定すると、圏内 / 圏外の状況をランプで表示させることができます。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「表示ランプ」をご覧ください。

(☆) → (ご) 親機の設定が間違っていませんか?(ワイヤレスモデルの場合)

購入時の状態では、別売の親機のダイヤル方法は「パルス(20pps)に設定されています。ご利用の電話回線のダイヤル方法が「トーン(プッシュ信号)や「パルス(10pps)の場合、別売の親機の設定を変更する必要があります。

参照〉 別売の親機に添付のマニュアル

「モデムが正しく応答していません。モデムが電話およびコン ピュータに正しく装着されているか確認してください。と表示さ れる

- (ス) →(ご) ポート(COM値)は接続されていますか?
 - 1 「コントロールパネル を開き「モデム アイコンをダブルクリックします。 「モデムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2 使っているモデムをクリックして「プロパティ」でポートの欄に接続し ているポートが表示されているか確認してください。 通信ソフトの設定とCOMの値を確認してください。

モデムが外付けのとき

モデムの電源と接続を確認してください。

- 参照 / 周辺機器のマニュアル
- (☆) ★(ご) 他にも電話回線を使うアプリケーションを起動していませんか? 他にも電話回線を使うアプリケーションを起動している場合は、そのアプリ ケーションを終了してからインターネットに接続してください。

文字がおかしくなったり、データの送受信にエラーが発生する

- (ス) →(ご) 通信相手との通信条件は正しいですか? 通信相手の通信条件(最大通信速度、エラー訂正手順などを確かめて、通 信速度を下げるなどの設定をしてください。詳しくは、通信ソフトウェアのマ ニュアルをご覧ください。
- 本機の近くにテレビやラジオなどがありませんか? テレビやラジオなどは、本機から遠ざけて使ってください。 本機の近くにテレビやラジオなどがあると、本機とモジュラーコンセントを接 続するモジュラーケーブルがノイズの影響を受けて、正しく通信ができない ことがあります。

Outlook Expressで送ったメールが文字化けしていたとき

メールの送信形式をテキスト形式にしてください。

ご購入時の状態では、HTMLメールを送るように設定されています。送信先の相手の電子メールソフトがHTMLメールに対応していない場合、HTML形式の読みにくいメールになってしまいます。メールの送信形式を単純なテキスト形式にするには次のように設定してください。

- **1** Out look Expressの「ツール」メニューから「オプション」をクリックします。
- 2 「オプション」ウィンドウの「送信」タブをクリックします。
- 3 「メール送信の形式 の「テキスト形式 をクリックします。
- 4「ニュース送信の形式」の「テキスト形式」をクリックします。
- **5**「OK」ボタンをクリックします。 これで送信形式が変更されました。

メモ

メールの返信を、送り先の電子メールソフトやニュースリーダーで表示できる 形式で送るには「受信したメッセージと同じ形式で返信する」をクリックして ▼(オン)にします。

→ ⇒ 半角のカタカナや特殊記号を使っていませんか?

半角のカタカナや特殊記号(丸付き数字や罫線文字など)は使わないでください。

☆ ◆ ② 件名(サブジェクト)に漢字やひらがなを使っていませんか?

件名(サブジェクト)には、漢字やひらがななどの全角文字を使わないでください。文字化けの原因になることがあります。使うときは、18文字以内にしてください。

ファイルを添付したメールをうまく送れない

⇒ ⇒ メールに添付したファイルサイズが、加入しているインターネットプロバイダが許容するサイズより大きくありませんか?

インターネットサービスプロバイダによっては、送信できる添付ファイルのサイズを制限していることがあります。

このようなときは、メールに添付するファイルを圧縮ツールなどを使って圧縮 してから送ってください。また、複数のファイルを一度に送るときは、分割して 送ってください。メールサイズの上限については、加入しているインターネッ トプロバイダのサポート窓口で確かめてください。

メモ

圧縮ツールは、ファイルのサイズを小さく圧縮するアプリケーションです。イン ターネットのホームページや雑誌の付録などで配布されているものもあります。

(ス) → (ご) Out look Expressで電子メール 添付ファイルを含む を分割して送信する 設定を行っていますか?

> 相手もOut Look Expressを使っている場合、次の手順を行うと、サイズが制 限されているプロバイダのサーバーに、制限を超えるサイズの電子メール 添 付ファイルを含む)を分割して送信できます。分割して送信された電子メー ルは受信先で結合され、1つの電子メールになります。

- **1** Out look Expressの「ツール」メニューから「アカウントをクリックします。
- 2「メール タブまたば ニュース タブをクリックし、アカウントを選択し、 「プロパティ をクリックします。
- **3**「詳細設定 タブをクリックし、「次のサイズよりメッセージが大きい場 合は分割する」をチェックしてオンにします。
- 4 プロバイダが許可している最大のサイズを入力します。 メールのサイズの上限については、加入しているプロバイダにご確認 ください。
- Outlook Expressでサーバーのタイムアウトまでの時間が短く設定されて いませんか?
 - 1 Out look Expressの「ツール メニューから「アカウント」をクリックしま す。
 - **2** アカウントを選択し、「プロパティ」をクリックします。
 - **3** 「詳細設定 'タブで「サーバーのタイムアウト のつまみを右にドラッグ して、時間を調節します。

「発信音がありません。」と表示された

(☆) ⇒(ご) 電話回線は正しく接続されていますか?

モジュラーケーブルが抜けていたり浮いていたりしませんか? 電話回線が正しく接続されていないときは、正しく接続し直してください。

(☆) → (ご) 内線 / 外線の区別がある電話回線を使っていませんか?

受話器を取ったときに発信音が聞こえるかどうか確認してください。発信音が聞こえない、または通常の発信音(「ツー」という長い音)以外の音が聞こえる場合は、次の手順に従って設定してください。

- **1**「コントロールパネル」を開き、「ダイヤルアップネットワーク」アイコン をダブルクリックします。
- **2** 使用する接続先のアイコンを右クリックし、表示されたメニューの「プロパティ」をクリックします。
- **3**「全般」タブの「接続方法」の「設定」ボタンをクリックします。 使用しているモデムのプロパティウィンドウが表示されます。
- **4**「接続」タブの「接続オプション」の「トーンを待ってからダイヤルする」の**▽** (オン)をクリックして「(オフ)にします。
- **5**「OK」ボタンをクリックします。
- **6**「OK」ボタンをクリックします。
- 7 アクセスポイントのアイコンをダブルクリックします。
- **8**「ダイヤルのプロパティ」をクリックして、「外線発信番号」を入力します。 たとえば、0発信が必要な場合は、「外線発信番号」の「市内通話」と「市 外通話」にそれぞれ「0」を入力します。
- **9**「OK」ボタンをクリックし、「キャンセル」ボタンをクリックします。

アプリケーションによっては独自に設定を保存している場合があります。このようなアプリケーションをお使いの場合は、各アプリケーションのマニュアルに従って設定を変更してください。

▼チェック!! ワイヤレスモデルで別売の親機をご利用の場合、構内変換機によっては外線 発信番号のダイヤル間隔に対応できない場合があります。その場合は、外線発 信番号が必要のない電話回線をご利用ください。 (→) →(・) 加入電話回線以外の回線と接続していませんか?

加入電話回線以外と接続すると、本機が正しく動作しない場合があります。 また、本機を破損するおそれがあります。

「接続ケーブルまたは回線がモデムに正しく接続されていない」 か、モデムの電源が入っていません。と表示された

(ス) ⇒(ご) 電話回線は正しく接続されていますか?

モジュラージャックが抜けていたり浮いていたりしませんか?電話回線が正 しく接続されていないときは、正しく接続し直してください。

(ス) →(い) トーンまたはパルスの設定は正しいですか?

電話回線にはトーン式 プッシュ回線 とパルス式 ダイヤル回線 か2通りが あります。次の手順に従ってお使いの電話回線にあった方を設定してくださ 61.

電話会社のご利用料金の明細書に「プッシュ回線使用料」が記載されてい たら、プッシュ(トーン)回線です。詳しくはNTTの116番にお問い合わせくだ さい。

1 「コントロールパネル」を開き「テレフォニー」アイコンをダブルクリック します。

「ダイヤルのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2「ダイヤル方法 ,欄で「トーン」が「パルス」のいずれかを選択します。

3「OK ボタンをクリックします。

「回線が使用中です。しばらくしてからやり直してください。」と表 示された

(☆) ⇒(**) 電話回線が混み合っていませんか? しばらく待ってからもう一度接続し直してください。

電話回線にはトーン式 プッシュ回線 とパルス式 ダイヤル回線 か2通りが あります。上記の「「接続ケーブルまたは回線がモデムに正しく接続されてい ないか、モデムの電源が入っていません、と表示された。の手順に従って、お 使いの電話回線にあった方を設定してください。

「ダイヤル先のコンピュータが応答しません。」と表示された

電話回線にはトーン式(プッシュ回線)とパルス式(ダイヤル回線)の2通りがあります。p.122の「「接続ケーブルまたは回線がモデムに正しく接続されていないか、モデムの電源が入っていません」と表示された」の手順に従って、お使いの電話回線にあった方を設定してください。

「回線が混雑しているか、電話回線使用のお客様は、トーン / パルス、外線発信番号("0")の設定、ISDN回線使用のお客様は、同期 / 非同期設定に誤りがあります よ表示された

次の手順に従って回線の確認と設定を行ってください。

1「コントロールパネル」を開き「テレフォニー」アイコンをダブルクリックします。

「ダイヤルのプロパティ」ウィンドウが表示されます。必要な項目を確認して設定してください。



2「OK ボタンをクリックします。

(ス) → (ご) ISDN回線の同期 / 非同期の設定は正しいですか?

「コントロールパネル」を開き、「ダイヤルアップネットワーク」アイコンをダブルクリックし、アクセスポイントのアイコンを右クリックして、表示されるメニューの「プロパティ」をクリックすると「接続方法」欄にドライバが表示されます。

一般に、「SYNC」という部分があれば同期、「ASYNC」という部分があれば 非同期です。また「128」という部分があれば128kbps接続です。これらがプ ロバイダが公開しているアクセスポイントの設定と同じか確認し、間違ってい るときは設定しなおしてください。

ダイヤラでダイヤルできない

「ダイヤラ」で正常にダイヤルできない場合は、「ダイヤル中 ダイアログボック スの「オプションの変更、ボタンをクリックし、「ダイヤルする番号」の先頭に表 示されている「T またば P の文字を削除してからダイヤルし直してください。

モデムで雷話できるか確認したい

正しく電話されているかどうか、モデムが電話している音で確認することが できます。モデムから音がしなかったり、音が小さいときは次の手順で調整し てください。

モバイルノード ベイ内蔵型 の場合


【Fn】を押したまま【F6】を押して音量を調整します。キーを押すたびに音量 がなし、「あり」と変化します。

モバイルノート ベイ内蔵型を除く の場合

【Fn】を押したまま【F6】を押して、音量を調整します。キーを押すたびに音量 がなし、「小、「中、「大心変化します。

上記以外のモデルの場合

- **1** 「コントロールパネル を開き「モデム アイコンをダブルクリックします。 「モデムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2「プロパティ」ボタンをクリックし、「全般」タブの「音量」を調整します。



画面はモデルによって多少異なります

3 「OK ボタンをクリックし、「閉じる ボタンをクリックします。

- ▼チェック!! ・モデムの音量設定が「オフ」になっていないのに電話をしてもモデムから音が しないときは、何らかの原因でモデムが動いていないことが考えられます。「接 続できない(p.115)をご覧になり、対処してください。
 - ・上記の方法でも解決しないときは、モデムの故障が考えられますので、『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧のうえ、モデムの製造元、NECフィール ディングの各支店、営業所などにご相談ください。

「要求されたWebページは、オフラインで使用できません。」と表 示される

「オフライン作業」をオン(チェックマークがついた状態)にしているときに、イ ンターネットにアクセスしないと得られない情報を得ようとするとこのメッセー ジが表示されます。ダイヤルアップ接続をして最新のインターネット情報を表 示したいときは、「接続」をクリックしてください。そうでないときは、「オフライ ン継続をクリックしてください。

「接続」をクリックすると、「オフライン作業」は解除されます。

インターネットエクスプローラや関連製品に関するサポート技術 情報について知りたい

インターネットエクスプローラやその関連製品に関するサポート技術情報は、 次の方法で調べることができます。

インターネットに接続し、インターネットエクスプローラやその関連製品の「ヘル プ」メニューをクリックし、オンラインサポートをクリックします。しばらくすると、 Microsoft社のサポートページが表示されます。このあとは、そのページの説 明にしたがって操作してください。

白動発着機能が作動しない

- ☆ ⇒ ② 接続は正しくできていますか? モジュラーケーブルが正しく接続されているかを確かめてください。
- (ス) ⇒(ご) 発信命令の送り方や条件は正しいですか?

モデムのマニュアルのATコマンドの項目や、使っている通信ソフトのマニュ アルをご覧になり、発信命令の送り方や条件を確かめてください。

メモ ATコマンド一覧を見る方法

モデムが内蔵されているモデルでは、次のようにしてATコマンドー覧を参照 することができます。

- 1 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- **2**「名前 欄に「C:\windows\SCmodem\Atc\Html\Atc000.HTM」 と入力します。
- **3**「OK 」ボタンをクリックします。

インターネットエクスプローラを終了しても回線が切断されない

ダイヤルアップネットワーク接続の場合、インターネットエクスプローラを終了 しても 回線が接続されたままになることがあります。回線の切断が必要な場 合は、インジケータ領域(タスクトレイ)の「ダイヤルアップネットワーク アイコン を右クリックし、「切断」をクリックしてください。

ネットワーク(LAN)

ネットワークへの接続方法が分からない

LAN内蔵モデルをご使用の方は、『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「LAN (ローカルエリアネットワーク)」をご覧になり、リンクケーブルを接続してください。 また、必要なネットワークソフトウェアを正しくセットアップしてください。

ネットワークに接続できない

(☆) ⇒(ご) 接続は正しくできていますか?

ネットワーク管理者に相談して、パソコンとHUB(ハブ)がリンクケーブルで正しく接続されているかを確かめてください。

(☆) →(・・) 設定が間違っていませんか?

プロトコルやドメインワークグループなどの設定が間違っているか、またはコンピュータアカウントがプライマリドメインコントローラ上にありません。 詳しくはネットワーク管理者に相談してください。

マイ ネットワークに「ネットワーク全体」のアイコンしか表示されない

マイネットワークに表示されるまでには、時間がかかることがあります。しばらく待ってから、「表示」メニューの「最新の情報に更新」をクリックしてください。

それでも表示されない場合は、ネットワークが正常に接続されていないか、 ネットワークソフトウェアの設定が正しくありません。接続の方法やネットワーク ソフトウェアを確認してください。

マイ ネットワークに自分のコンピュータしか表示されない

マイネットワークに表示されるまでには、時間がかかることがあります。しばらく待ってから、「表示」メニューの「最新の情報に更新」をクリックしてください。それでも表示されない場合は、接続しようとしているドメインまたはワークグループが一致しているか確認してください。設定されているドメインまたはワークグループは、「コントロールパネル」の「ネットワーク」アイコンで調べることができます。

共有ドライブやフォルダが使えない

(※) →(·)「Microsoftネットワーク共有サービス」は組み込まれていますか?

「コントロールパネル」を開き、「ネットワーク」アイコンをダブルクリックして表 示される「ネットワーク ウィンドウの「ネットワークの設定 タブをクリックして確 認してください。

「Microsoftネットワーク共有サービスが組み込まれていない場合は、共有 ファイルやフォルダを使うことはできません。このサービスは、「ネットワークの 設定 タブの「ファイルとプリンタの共有 ボタンをクリックして設定すると使え るようになります。

お客様のコンピュータが共有を行う設定になっていますか?

共有するドライブ、フォルダを設定してください。ネットワークに接続された他 のコンピュータからお客様のコンピュータを利用するには、「共有する」の設 定が必要です。

利用したいドライブ、フォルダを右クリックし、表示されたメニューの中から「共 有 をクリックしてください。共有設定が行われるとドライブやフォルダのアイ コンが変わります。

(※) ⇒(ご) 共有ドライブやフォルダにアクセス権が設定されていますか?

共有ドライブやフォルダには、その所有者がアクセス権を設定できるように なっています。アクセス権が設定されている場合、全く利用できないか、読み 取りのみ可能な設定、読み取りも書き込みも可能な設定といくつかのパター ンが設定されます。

メモ

お客様が共有を設定した当初ば、読み取り専用、の設定になっています。他 のユーザから読み取りはできますが、書き込みはできません。

【F12】を押してもネットワークブートができない

「NEC」のロゴ画面で【F12 】を押し続けてもネットワークブート処理が実行さ れないことがあります。この場合、再度【F12】を押しながら電源を入れてくだ さい。

赤外線通信 (赤外線通信ポートのあるモデルの場合)

赤外線诵信できない

- → 本機の通信ポートと通信相手の通信ポートの配置は正しいですか? お互いの通信ポートが正面に向き合うようにして、20~80cmの距離のところ に置いてください。
- (ス) ⇒(ご) デバイスを正しく設定していますか? 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「赤外線通信機能をご覧になり正 しい設定を行ってください。
- ⇒ デバイスマネージャの画面で赤外線通信のところに赤い x 」や黄色い! 1 や緑の「?」が付いていませんか?

「コントロールパネル を開き、「システム アイコンをダブルクリックして表示さ れる「システムのプロパティ・ウィンドウの「デバイスマネージャ タブをクリック します。

赤外線通信のところに赤い「×」や黄色い「!」や緑の「?」が付いているとき は、周辺機器が何らかの理由で正常に動作していないことが考えられます。 Windows のヘルプまたは『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「赤外線 通信機能」に従ってマークが付かないようにしてください。

(**) ⇒(**) BIOSの設定は正しいですか?

コンパクトオールインワンノートのワイヤレスモデル及び内蔵指紋セン サモデルの場合

BIOSセットアップメニューの「赤外線ポード IR Serial Port)を「自動 (Auto)」に設定し、「赤外線ポート切り替え(IR Port Switch)を「IR」に 設定していないと、赤外線通信機能は使用できません。

その他のモデルの場合

BIOSセットアップメニューの「赤外線ポード IR Serial Port)を「自動 (Auto)に設定していないと、赤外線通信機能は使用できません。

光デジタル出力機能 (ハイスペックノート、モバイルノートの場合)

デジタル出力からの音が鳴らない

(ス) →(ご) オーディオ機器と正しく接続されていますか?

本機の光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子と、デジタルオーディオ機器の光デジタル入力端子が、市販のデジタルケーブルで正しく接続されているか確認してください。

⇒

・ オーディオ機器のサンプリングレートが、本機のサンプリングレートに対応していますか?

本機の光デジタル出力のサンプリングレートは48KHzです。接続先のオーディオ機器が48KHzのサンプリングレート入力に対応しているか確認してください。



プリンタから印刷できない、プリンタから意味不明の文字が印字 される

- プリンタの電源は、入っていますか?
 プリンタのマニュアルを見て電源を入れてください。
- 接続ケーブルが外れていたり、接触不良を起こしていませんか?
 『活用ガイド ハードウェア編』PART2の「プリンタ」とプリンタのマニュアルに従って、本機とプリンタを接続し直してください。
- プリンタが用紙切れ、トナーやインク切れになっていませんか?
 プリンタのマニュアルに従って用紙やトナー、インクを補充してください。
- (☆) ★(・) 使用したハプリンタが 通常使うプリンタ」になっていますか?

使用したハプリンタが 通常使うプリンタ」になっていないと、プリンタから印刷されなかったり予期しない内容が印字されることがあります。 このようなときは、次の手順に従ってプリンタの設定を行ってください。

- **1**「スタート」ボタン 「設定」「プリンタ」をクリックします。 「プリンタ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 使用したいプリンタのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「通常使うプリンタに設定」をクリックします。
- **3** 「プリンタ」ウィンドウを閉じます。 これで設定が終了しました。
- プリンタが印刷可能な状態(オンライン)になっていますか?
 プリンタの「印刷可」や「オンライン」の表示を確認してください。また、プリンタのマニュアルに従って設定を確認してください。

- プリンタのテスト印字はできますか?
 プリンタには一般にテスト印字する機能があります。この機能を使ってプリンタの印字テストを行ってください。テスト印字ができないときは、プリンタの故障が考えられます。プリンタの製造元にご相談ください。
- プリンタの製造元が推奨するプリンタケーブルを使っていますか? プリンタによっては、プリンタの製造元の指定したケーブルを使わないと印刷がうまくいかないものがあります。プリンタのマニュアルをご覧になり、ケーブルを確認してください。
- - 参照 プリンタドライバのセットアップ プリンタのマニュアル
- プリンタドライバの設定を確認してください。 プリンタドライバの設定によっては、正しく印刷されないことがあります。
 - 参照/ プリンタドライバの設定 プリンタのマニュアル
- デバイスの設定を確認してください

 BIOSセットアップメニューの「パラレルポート(Parallel Port)」を「使用しな
 い(Disabled)」設定にしている場合は、設定を解除してください。
 - 参照 デバイスの設定 『活用ガイド ハードウェア編』のPART3「システムの設定」

印刷しようとしたら「FAX送信」、「新しいメッセージの作成」などの印刷とは関係のないウィンドウが表示された

(ス) → (ご) 使用したいプリンタが「通常使うプリンタ」になっていますか?

使用したハプリンタが 通常使うプリンタ」になっていないと、上記のようなウィンドウが表示されることがあります。

このようなときは、次の手順に従ってプリンタの設定を行ってください。

- **1**「スタート」ボタン 「設定」「プリンタ」をクリックします。 「プリンタ ウィンドウが表示されます。
- **2** 使用したいプリンタのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「通常使うプリンタに設定」をクリックします。

3「プリンタ」ウィンドウを閉じます。 これで設定が終了しました。

フロッピーディスク / スーパーディスク

「マイ コンピュータ」の3.5インチFDをクリックしたが、ディスク の内容が表示されない

スクドライブは正しく接続されていますか?

フロッピーディスクドライブをケーブルで接続している機種では、ケーブルが 正しく接続されているかどうか確認してください。

「A:ドライブにディスクを插入してください。と表示されたとき

「キャンセル をクリックし、ディスクを取り出し、別売のクリーニングディスクを 使ってディスクドライブのヘッドをクリーニングしてください。

クリーニング後、再び同じ現象が起きるときは、他のディスクを入れてみてく ださい。

このとき、他のフロッピーディスクをセットすると内容が表示されるときは、元の ディスクの内容が壊れていると考えられます。復旧は困難です。

✓ チェックク 他のディスクをセットしても内容が表示されないときは、ディスクドライブの故 障が考えられます。『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧のうえ、ご購入元、 NECフィールディングの各支店、営業所などにご相談ください。

メモ

ディスクドライブのヘッドが汚れると、ディスクを読むことができなくなります。 ひと月に一回を目安にクリーニングディスクを使ってクリーニングしてください。

クリーニングディスクについては、『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧の うえ、ご購入元、NECフィールディングの各支店、営業所などにご相談ください。 また、ディスクが壊れた場合に備えて、重要なデータは必ずバックアップ(コ ピーをとっておくようにしましょう。

しばらくたって、「ドライブ A:のディスクはフォーマットされていませ ん」と表示されたとき

セットされたディスクは、このパソコンでは読めないフォーマットのディスクか、 フォーマットされていないことが考えられます。

ディスクに必要なファイルが入っていなければ、「はい ボタンをクリックして フォーマットしてから使ってください。

また、Windows Me トで1.2MBでフォーマットされたフロッピーディスクを読 おには、3モードフロッピードライバをセットアップする必要があります。『活用 ガイド ハードウェア編』を参照してドライバをセットアップしてください(モバ イルノードベイ内蔵型を除く)

ただし、スーパーディスク用のドライバは提供されません。


読み込みはできるが、書き込みができない

ディスクがライトプロテクトされていないかどうか確認してください。ライトプロ テクトされているときは、ライトプロテクトを解除してください。

メモ


フロッピーディスクやスーパーディスクには、記録されている内容を間違って 消したり、変更してしまわないように、書き込みを保護する機能 ライトプロテ クト機能)があります。ファイルを保存するときは、ライトプロテクトノッチを書き 込みできるほうにずらしてください。

フロッピーディスクの場合



システムディスクなど大切なディスクは、本当に書き込みをしていいか、もう一 度確認しましょう。

スーパーディスクの場合



2DDのフロッピーディスクに書き込みができない

2DDのフロッピーディスクを720Kバイトでフォーマットした場合、いったんフ ロッピーディスクを取り出し、もう一度入れ直してから使用してください。 フォーマット後にフロッピーディスクを入れ直さずにファイルを書き込もうとす ると、フォーマットが正常に終了していても、エラーが発生する場合がありま

なお、クイックフォーマットされたフロッピーディスクの場合は、この手順は必要 ありません。

★チェック!! 必要なディスクをフォーマットしてしまわないよう、十分注意してください。大切 なデータが入っているディスクには、ライトプロテクトをかけておいてください。 また、こまめにバックアップを取ることをおすすめします。

ディスクコピーやフォーマットができない

(ス) → (ご) セットしたディスクの容量を確認してください Windowsでは、1.2Mバイトや120Mバイトでフォーマットされたディスクをディ

スクコピーした!)、フロッピーディスクを1.2Mバイトの容量でフォーマットした りすることはできません。

次の手順でセットしたフロッピーディスクの容量を確認してください。

- **1**「マイ コンピュータ」アイコンをダブルクリックします。 「マイコンピュータウインドウが表示されます。
- **2**「マイ コンピュータ」ウィンドウの「3.5インチFD」アイコンを右クリッ クし、「プロパティ をクリックします。

「全般」タブでフロッピーディスクの容量を確認します。

なお、スーパーディスクドライブですでに1.2Mバイトでフォーマット済みのフ ロッピーディスクを1.44Mバイトにフォーマットし直すことはできません。

スーパーディスクドライブからディスクを取り出せない (ハイスペックノートのみ)

(☆) → (**) パソコンの電源が入っているか確認してください

パソコンの電源を入れてから、イジェクトボタンを押してください。電源が切れ ている状態では、出し入れができません。

電源が入っているのにディスクを取り出せないときは、『活用ガイド ハードウェ ア編 PART1の「フロッピーディスクドライブ / スーパーディスクドライブ をご 覧になり、スーパーディスクを取り出してください。

ハードディスク

ハードディスクの空き領域が足りない

ハードディスクの空き領域を増やすには、次の方法があります。

ハードディスクを増設する

「ディスク クリーンアップ」でハードディスクの必要のないファイルを削 除する

パソコンを使っていくと「ごみ箱」に捨てたファイルやアプリケーションが作 成する一時作業用ファイル、インターネットの一時保存ファイル、使わなくなっ たアプリケーションや、どのプログラムからも呼び出されていない「DLLファ イル、などが蓄積され、ハードディスクが容量不足になることがあります。その ようなときは、「ディスク クリーンアップ を使うと必要のないファイルを簡単に 削除することができ、ハードディスクの容量を増やすことができます。 ディスク クリーンアップについては、Windowsの「ヘルプ」で「ディスク クリー ンアップをキーワードにして検索してください。

参照 / 「ヘルプ」について Windowsの「ヘルプとサポート」

「ごみ箱 を空にする

削除したファイルは、ハードディスクからすぐに削除されずに、デスクトップの 「ごみ箱」に入っています。ごみ箱を空にすると、ごみ箱に入っていたファイ ルの分だけ、ハードディスクが空きます。ごみ箱を空にするときは、「ごみ箱」 アイコンを右クリックして、メニューの「ごみ箱を空にする」をクリックします。 ごみ箱を空にしてもアイコンが消えない場合は、「ごみ箱」アイコンをダブル クリックして、「表示」メニューの「最新の情報に更新 をクリックします。

「ごみ箱」の最大サイズを小さくする

ごみ箱の設定は、「ごみ箱 アイコンを右クリックし、メニューの「プロパティ」 をクリックして、表示される「ごみ箱のプロパティ・ウィンドウで行います。



★チェック! ゴミ箱の最大サイズを0%にすると、削除したファイルはゴミ箱に保管されずに 消えてしまいます。

TEMPフォルダの中身を削除する

アプリケーションによっては、実行中に一時作業用ファイル、テンポラリファイ ルを作成します。このファイルは、通常は、終了時に消去されますが、アプリ ケーションを強制終了すると、削除されません。一時作業用ファイルは、通常、 Windowsフォルダの中のTEMPフォルダに作られます。

メモ

アプリケーションを実行中は、一時作業用ファイルは削除しないでください。 アプリケーションが動かなくなることがあります。

インターネットエクスプローラのテンポラリファイルを削除する

インターネットエクスプローラで、既に表示したページを後で参照する必要が ないときは、次の方法でハードディスクの空き領域を増やすことができます。

- 1 「インターネットエクスプローラ」を起動します。
- 2「ツール」メニューから「インターネットオプション」をクリックします。

・
インマンでは、
インマンではは、
インマンではないは、
インマンでは、
インマンでは、
インマンでは、
インマンでは、
インマンでは、
インマンでは、
インマンでは、
インマンでは、
インマンでは、
イン



4「OK」ボタンをクリックし、もう一度「OK」ボタンをクリックします。

インストールされているアプリケーションを削除する

すぐに使わないアプリケーションをハードディスクから削除すると、ハードディ スクの空き領域を増やすことができます。

- 参照 ン・添付アプリケーションの削除 PART2の「削除のしかた」
 - ・別売のアプリケーションの削除 アプリケーションに添付のマニュアル

ファイルをごみ箱に捨てても、ハードディスクの空き領域が増え ない

削除したげ ごみ箱 にドラッグしたファイルは、ハードディスクからすぐに削除 されずに、「ごみ箱」に保管されます。「ごみ箱」に保管されているファイルを ハードディスクから削除したいときは、「ごみ箱 アイコンを右クリックして表示 されるメニューから「ごみ箱を空にするをクリックしてください。

領域作成できる容量が、カタログなどに記載されている値より少ない

カタログなどに記載されているハードディスクの容量は、1 M バイト=1,000,000バイトで計算しています。これに対し、ハードディスクを領域作成するときには、1Mバイト=1,024×1,024=1,048,576バイトで計算しているので、容量が少なく表示されることがありますが、故障ではありません。

Gバイイギガバイト)についても、同様の記述となっています。

スキャンディスクを実行するとリトライ(再試行)をくりかえし、エラーメッセージが表示されて終了してしまう

プリンタ監視ソフトなどの常駐ソフトが起動していると、常駐ソフトが頻繁にファイルにアクセスするため、このような現象が起こります。スキャンディスクを実行する前に、これらの常駐ソフトを終了するか削除してください。

スキャンディスクで完全チェックを行うと、メッセージが表示されてスキャンディスクが中断される

Windowsがインストールされているドライブに対し、スキャンディスクで完全チェックを行うと、「Windowsまたはほかのプログラムがこのドライブに書き込み中であるため、再試行回数が10回に達しました。実行中のほかのプログラムを終了するとチェックが早くなります。今後もこの警告メッセージを表示しますか?」と表示され、スキャンディスクが中断される場合があります。このメッセージが表示されたときには、実行中のほかのアプリケーションを終了して、「はい」ボタンをクリックしてください。引き続きスキャンディスクが実行されます。

2つ以上の領域にわかれている内蔵ハードディスクを1つの領域 にしたい

⇒ (ご) FAT32ファイルシステムを適用して、ハードディスクの領域を作成してください。

2Gバイト以上のハードディスクを1つの領域にするには、FAT32ファイルシステムを適用して、ハードディスクの領域を作成する必要があります。

参照 / FAT32ファイルシステム 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「内蔵ハード ディスク」

ハードディスクを2Gバイト程度しか領域確保できない

→ FAT32ファイルシステムを適用してハードディスクの領域を作成してくだ さい

> FAT32ファイルシステムを適用すると、一つの領域に2Gバイト以上の領域確 保ができます。

参照 / FAT32ファイルシステム 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「内蔵ハード ディスクュ

FAT32を利用したい

カスタム再セットアップでFAT32を適用することができます。

参照 / FAT32ファイルシステム 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「内蔵ハード ディスク」

CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD-ROM

トレイを出し入れできない

(ス) → (ご) パソコンの電源は、入っていますか?

パソコンの電源を入れて、イジェクトボタンを押してください。電源が切れてい る状態では、出し入れできません。

電源が入っているのにディスクトレイが出てこないときは、『活用ガイド ハー ドウェア編』PART1の「CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ または「CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブ を ご覧になり、ディスクを強制的に出してください。

メモ

モバイルノード ベイ内蔵型を除く)でクラムシェルタイプのCD-ROMドライブ をご使用の場合は、パソコンの電源が入っていなくてもディスクの出し入れ が可能です。

ディスクをセットしても自動起動しない

☆ ⇒ ご ディスクは、自動起動に対応していますか?

自動起動に対応していないディスクは自動起動できません。ディスクのマ ニュアルで確認してください。

対応していないときは、Windowsのデスクトップ画面の「マイ コンピュータ」 からCD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMド ライブのアイコンをダブルクリックして起動してください。

(☆) ⇒(**) 自動起動が設定されていますか?

次の手順で確認します。

1「コントロールパネル を開き「システム」アイコンをダブルクリックし ます。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **2**「デバイスマネージャ」タブをクリックして「CD-ROM」の左の十をク リックし、表示されたドライブ名をダブルクリックします。
- **3**「設定」タブをクリックします。

4 「オプション」の「挿入の自動通知」のチェックボックスがチェックされ ていない場合は、🔽 オン)にします。



メモ

自動起動の設定を解除する場合は、「挿入の自動通知」のチェックボックス を□(オフ)にします。


5「OK ボタンをクリックして、次に表示された画面で「閉じる」ボタンを クリックします。

再起動を促すメッセージが表示されます。

6「はい」ボタンをクリックして本機を再起動します。

データを読み出せない、音楽CDの再生中に音飛びする

- ☆ → む ディスクは正しくセットされていますか? ディスクの表裏を確認して、ディスクトレイの中心の軸にきちんとセットしてく ださい。
- ☆ → む ディスクが汚れていませんか? ディスクが汚れているときは、乾いた柔らかい布で内側から外側に向かって 拭いてから使ってください。



☆ ⇒ ご ディスクに傷が付いていませんか?

傷がついているディスクは使えないことがあります。

メモ

添付されているディスクに傷がついて使えなくなったときなどは、有料で交換いたします。

ディスクがセットされているドライブに何らかの振動を与えませんでしたか?

振動を与えないようにして、操作をやり直してください。

ご このパソコンで使えるディスクかどうか確認してください このパソコンで使えるディスクを使ってください。 アプリケーションなどのCD-ROMは、一般にOSごとに専用のものが用意され

アブリケーションなどのCD-ROMは、一般にOSごとに専用のものが用意されています。例えば、Windowsを使うときは、Windowsに対応したCD-ROMを使ってください。

> 音楽CDを再生中にフロッピーディスクやスーパーディスクを出し入れすると、 音飛びの原因となります。

> 音楽CDの再生中はフロッピーディスクやスーパーディスクを出し入れしないでください。

再生中の動画がとぎれる、なめらかに再生されない

- 動画データ再生中に、他のアプリケーションを実行していませんか? 他のアプリケーションを終了させてください。 動画データのCD-ROMの再生には、パソコンの処理能力が多く必要になります。このため、複数のアプリケーションを同時に使うと動画データの処理が追い着かなくなり、画像がとぎれたり、なめらかに再生されなくなったりします。
- 再生中に、ウィンドウの大きさや位置を変えませんでしたか? 動画データの再生中にウィンドウの大きさや位置を変えると、音飛びや画像

さい。

の乱れの原因になります。いったん動画の再生を停止してから操作してくだ

メモ

アプリケーションによっては本機のメモリを増設すると、再生がよりなめらか になるものもあります。

動画の再生中に画面が消えてしまう

ビデオCDなど、MPEG形式の動画を再生中に省電力機能などが働くと、再 生画面が消えてしまいます。動画を再生するときは、省雷力機能やパワーマ ネージメント機能をオフにしてください。

音楽CD再生中に音楽が止まってしまう

音楽CD再生中に省電力機能などが働くと、音楽が止まってしまいます。音 楽を再生するときは、省雷力機能やパワーマネージメント機能をオフに設定 してください。

CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブのドライブ番号を変えたい

本機に標準で装備されているCD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/ RW with DVD-ROMドライブのドライブ番号は、Eドライブに設定されてい ますが、次のようなときにはドライブ番号が変更されます。

- ・別売のCD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブを増設したとき
- ・CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMド ライブの設定を変更したときなど

ドライブ番号を変更する場合は、次のように操作してください。

- 1「コントロールパネル を開き「システム」アイコンをダブルクリックし ます。
 - 「システムのプロパティ・ウィンドウが表示されます。
- 2「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「CD-ROM」の左の中をク リックし、表示されたドライブ名をダブルクリックします。
- **3**「設定」タブをクリックします。

4「予約ドライブ文字」の「開始ドライブ文字」の ▼ をクリックして表示さ れた一覧の中から選びます。



画面はモデルによって多少異なります

終了ドライブ文字も自動的に変更されます。

メモ

特に指定しなければ、CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブのドライブ番号は、最後のハードディスクドライブの 次の番号が割り当てられます。

例: 最後のハードディスクがDドライブのとき、Fドライブが割り当てられる

- **5**「OK ボタンをクリックして、次に表示された画面で「閉じる ボタンを クリックします。
- **6** Windowsの再起動を促すメッセージが表示されたら、「はい」ボタンを クリックして再起動します。

CD-ROMの読み取りエラーメッセージが表示されたら

CD-ROMを使用するプログラムを実行中に、ディスクを取り出すと、エラーメッセージが表示されます。取り出したディスクをセットし直して、【Enter】を押してください。なお、このメッセージ内でシリアル番号が表示されることがありますが、無視してください。

CD-R/CD-RWに書き込み中にエラーになった(CD-R/RWモデル・CD-R/RW with DVD-ROMモデルのみ)

書き込み中にスクリーンセーバーが起動したり、本機がスタンバイ状態(サスペンド)になったりしませんでしたか?

Easy CD Creatorなどのトラックアットワンス方式やディスクアットワンス方式のCD-R書き込みソフトを使って、CD-R/CD-RWにデータの書き込みを行う場合、他のアプリケーションが起動していると書き込みエラーになることがあります。

CD-R/CD-RWに書き込みを行う場合には、以下の操作をおすすめします。

- スクリーンヤーバーを起動させないようにする
- ・スタンバイ状態(サスペンド)に移行させないようにする
- 他のアプリケーションを終了する
- 常駐プログラムをオフにする
- (☆) → (ご) ACアダプタを接続していますか?

CD-R/CD-RWにデータを書き込んでいるときにバッテリの残量がなくなると、データの書き込みに失敗します。CD-R/CD-RWにデータを書き込むときには、かならずパソコンにACアダプタを接続してお使いください。



周辺機器

98配列キーボードを使いたい

(ス) → (ご) 下記の手順で設定してください

このパソコンでは、別売の98配列USBキーボード(バスパワードハブ付き) (PK-KB011)を使うことができます。このキーボードを使用する場合は、以下の手順にしたがって設定を行ってください。

「コントロールパネル」を開き「システム」アイコンをダブルクリックします。

「システムのプロパティ」の画面が表示されます。

- **2**「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- **3**「キーボード」の左の★をクリックし、「NEC 98配列 USBキーボード (バス パワード ハブ付き)」をクリックしてから「プロパティ」ボタンを クリックします。

「NEC 98配列 USBキーボード(バス パワード ハブ付き)」が表示されていない場合は「ヒューマンインターフェイス デバイス」の左の上をクリックし、「NEC 98配列 USBキーボード(バス パワード ハブ付き)」をクリックしてください。

- **4**「ドライバ」タブをクリックします。
- **5** 「ドライバの更新」ボタンをクリックし、「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択してから「次へ」ボタンをクリックします。
- **6**「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
- **7**「NEC 98配列 USBキーボード(バス パワード ハブ付き)(NEC)」を 選び、「次へ」ボタンをクリックします。
- 8 「次へ」ボタンをクリックします。
- 9 「次へ ボタンをクリックします。

- **10** 「完了 ボタンをクリックします。
- 11 再起動を促すメッセージが表示されたら「はい」ボタンをクリックしま す。

本機が再起動します。

❤️チェック! メッセージが表示されない場合は、スタート ボタン 「Windowsの終了 をク リックし、「再起動」を選んで本機を再起動してください。

以上で設定は終了です。

日本語入力のON/OFFの切り替えは、【CTRL】+【XFER】で行うことがで きます。

日本語入力のON/OFFの切り替えを【XFER】で行いたい場合は、以下の 「日本語入力のON/OFF切り替えキーの設定」をご覧ください。

日本語入力のON/OFF切り替えキーの設定

98配列USBキーボード バス パワード ハブ付き)で、日本語入力のON/OFF の切り替えキーを設定する場合は、次のように操作してください。

- **1**「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- 2 「名前 に次のように入力します。

【XFER】でON/OFFを切り替えたい場合

C: ¥98kbd ¥xfer.REG

【CTRL】+【XFER】でON/OFFを切り替えたい場合

C: ¥98kbd¥ctrl.REG

- **3**「0K」ボタンをクリックします。
- 4 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックし、「再起動」を選ん で本機を再起動します。

使用するキーボードを98配列USBキーボードから本機内蔵のキー ボードに変更する方法

p.149からの手順で98配列USBキーボード バスパワードハブ付き を使う設 定にすると、本機から98配列USBキーボード、バスパワードハブ付きを取り 外しても、本機内蔵のキーボードを使うことはできません。本機内蔵のキー ボードを使う場合には下記のように設定してください。

1 98配列USBキーボード(バスパワードハブ付き)を本機から取り外しま す。

- 2「コントロールパネル を開き「システム アイコンをダブルクリックし ます。
- 3「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 4「キーボード」の左の下をクリックします。
- **5**「NEC Note Keyboard with One-touch start buttons」あるいは 「106日本語(A01)キーボード(Ctrl+英数)」をクリックします。
- 6 「削除」ボタンをクリックします。
- **7**「デバイス削除の確認」画面で「OK」ボタンをクリックします。
- おおります。
 をはずる。
 をはずる。
 をはいずるとはいずるとはいずるというできます。

メモ

メッセージが表示されない場合は、「スタート」ボタン 「Windowsの終了 を クリックし、「再起動 を選択して本機を再起動してください。

本機が再起動します。

9「スタート ボタン 「Windowsの終了 をクリックして 再起動 を選択 し、再度本機を再起動します。

これで、本機内蔵のキーボードを使えるようになります。

別売の周辺機器を取り付けたが動作しない。別売の周辺機器を 取り付けたらパソコンが起動しなくなった。他の機能が使えなく なった

- (☆) →(・) 正しく接続されていますか? コネクタやネジがゆるんでいないか確認してください。
- ※ ⇒ ② 割り込みレベルなどの設定は正しいですか?

周辺機器には、取り付けるときに、割り込みレベル、DMAチャネルなどの設 定が必要なものがあります。

周辺機器が使う割り込みレベルがすでに使われていると、パソコンが起動し なくなったり、動作が不安定になったりします。割り込みレベルが重ならない ように、どちらかの設定を変更してください。

周辺機器の割り込みやドライバなどの設定は、「コントロールパネル」を開き、 「システム」アイコンをダブルクリックして表示される「システムのプロパティ」 ウィンドウの「デバイスマネージャ タブで確認します。

メ モ デバイスマネージャの表示方法

1「コントロールパネル」を開いて「システム」アイコンをダブルクリック します。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。



画面はモデルによって多少異なります

2「デバイスマネージャ」タブをクリックします。 デバイスマネージャの画面が表示されます。



画面はモデルによって多少異なります

割り込みレベル、DMAチャネル 『活用ガイド ハードウェア編』PART4の「割り 参照/ 込みレベルとDMAチャネル」

> 取り付けた周辺機器のところに赤い「×」や黄色い「!」や緑の「?」が付いて いるときは、その周辺機器が何らかの理由で正常に動作していないことが考 えられます。

(ご) 周辺機器の設定は正しいですか?

周辺機器によっては、設定スイッチの変更やドライバなどのインストールが必 要な場合があります。

参照 / 周辺機器のマニュアル

トラブルをおこしたドライバを削除し、正しいドライバをインストールするときには、セーフモードでWindowsを起動して、次の操作にしたがって設定してください。

- 1.セーフモードでWindowsを起動する
 - 本機の電源を入れます。
 - **2**「NEC」のロゴ画面が表示されたら【Ctrl】を押し続けます。 「Microsoft Windows Millennium Startup Menu」が表示されます。

メモ

【Ctrl を押し続けても Microsoft Windows Millennium Startup Menu」が表示されない場合は、再起動してNECのロゴが表示されたあと、すぐに【F8】を何回か押してください。

3「3.Safe mode」を選び、【Enter】を押します。 Windowsが起動し、「ヘルプとサポート」の「セーフモードに関するトラブルシューティングが表示されます。

メモ

セーフモードで起動しなかった場合は、もう一度、上記の手順を実行してください。

- 2 取り付けた周辺機器のドライバを無効にする
 - 1 「コントロールパネル」を開き、「システム」アイコンをダブルクリックし、 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
 - 「デバイスマネージャ」の画面が表示されます。
 - 2 取り付けた周辺機器のアイコンをダブルクリックします。
 - **3**「全般」タブをクリックして「すべてのハードウェア プロファイルを使用する」の ▼ (オン)をクリックして □ (オフ)にします。
 - **4**「OK」ボタンをクリックします。 Windowsを再起動すると、通常のモードで起動します。

3.周辺機器を使いたいときはドライバを更新する

周辺機器の最新のドライバを用意してください。

- **1** p.153の「取り付けた周辺機器のドライバを無効にする」の手順1~2 を行います。
- 2 「ドライバ」タブをクリックして「ドライバの更新」ボタンをクリックします。 以降は画面の指示にしたがってください。

プラグアンドプレイ対応の周辺機器のドライバをインストールし たが、デバイスマネージャの画面に黄色い「」が表示され、周辺 機器が動作しない

(→) →(・) ドライバをインストールした後、本機を再起動しましたか?

PCカードなどのプラグアンドプレイに対応した周辺機器のドライバをインス トールした場合は、本機を再起動した後、周辺機器が使えるようになります。 ドライバをインストールした後、本機を再起動してください。

Windows Updateをしたが、以前の状態に戻したい

Windows Updateをしたあとに以前の状態に戻したいときは次の操作にし たがってください。

- **1**「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「システム ツー ル」「システム情報」をクリックします。
- 2 メニューバーの「ツール」をクリックして「更新ファイルのアンインス トール」をクリックします。

ドライブ名がおかしい

周辺機器を接続したままスタンバイ状態(サスペンド)や休止状態(ハイバ ネーション)にすると、CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブのドライブ名が変更される場合があります。このよ うな場合は、本機を再起動してください。

アプリケーション

パソコンの動作が遅い。パソコンが動かない

(スプラン) リソースが不足していませんか?

パソコンのシステムリソースが不足すると動作が不安定になり、フリーズする ことがあります。次の手順でシステムリソースの空き容量を確認してください。

- **1**「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「システムツール」 「リソース メーター」をクリックします。
- 2「リソース メーター」の画面が表示された場合は、「OK」ボタンをクリッ クします。

画面右下のインジケータ領域 タスクトレイ)に が表示されます。

■が赤くなっている場合はリソース不足です。 以下の操作を行い、システムリソースの空きを確保してください。

起動中のアプリケーションを終了する

複数のアプリケーションを同時に起動すると、リソースの空き容量が少なくな ります。起動中のアプリケーションを終了してください。

また、ファイルサイズの大きい壁紙を使用している場合にも、パソコンの動き が遅くなることがあります。この場合は、ファイルサイズの小さい壁紙に変更 してください。また、「リソースが足りません」というようなメッセージが表示され て、終了したいアプリケーションが選択できないときは、次の手順でアプリ ケーションを終了してください。

- **1** 【Alt 】を押しながら【Tab 】を押します。 ウィンドウが表示されます。
- **2**【Alt **]**を押したまま【Tab **]**を押してアプリケーションを選択し、【Alt **]**を 離します。
- 3 タスクバーに表示されているアプリケーション名を右クリックします。 メニューが表示されます。

4 「閉じる をクリックします。

これでアプリケーションを終了することができます。 作成中のデータなどがある場合は、保存の確認をするメッセージが表示され ますので、メッセージにしたがって操作してください。

常駐プログラムを終了する

画面右下のインジケータ領域(タスクトレイ)にある使っていない常駐アプリ ケーションのアイコンを右クリックし、アプリケーションを終了する項目(アプリ ケーションによって違いますが、「終了」「終了する」などが一般的です をク リックしてアプリケーションを終了してください。

アプリケーションを終了してもリソースが不足している場合

アプリケーションを終了してもリソースが不足している場合があります。 この場合は、Windowsを再起動してください。

常駐アプリケーションを非常駐にする

以上の操作をしても問題が解決しない場合、次の手順で常駐アプリケーショ ンを非常駐にしてください。

- **1**「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「システム ツー ル」「システム情報」をクリックします。
- 2「ツール メニューの「システム設定ユーティリティ」をクリックします。
- 3 「スタートアップ タブをクリックし、使用不可にしたいアプリケーショ ンのチェックをはずします。
- 4「OK」ボタンをクリックします。 「システム設定の変更」の画面が表示されます。
- **5** 「はい」ボタンをクリックします。 本機が再起動します。 これで常駐アプリケーションが非常駐になります。
- (ご) アプリケーションは省電力機能に対応していますか?

対応していないアプリケーションを使用中にスタンバイ状態(サスペンド)に すると、正常に動作しなくなることがあります。対応していないアプリケーショ ンを使用中は、スタンバイ状態(サスペンド)にしないでください。

省雷力機能を使って、雷源を切ることができなくなったときには、約4秒以上 電源スイッチを操作し続けて、強制的に電源を切ってください。

(ス) → (い) アプリケーションの削除をしませんでしたか?

アプリケーションの削除を中断したあとに、そのアプリケーションが動作しな くなった場合は、本機を再起動してください。 それでも動作しない場合は、アプリケーションの再追加が必要です。

アプリケーションが起動しない

→ ② アプリケーションを起動するのに必要なだけメモリは空いていますか?

複数のアプリケーションを同時に起動している場合

すでに複数の他のアプリケーションが起動しているときはそれらを終了してか ら、起動してください。それでも起動しないときは、本機を再起動してください。

メモ

複数のアプリケーションが起動していると、メモリが不足して、新たにアプリ ケーションを起動できなくなることがあります。

参照 / アプリケーションの起動に必要なメモリ容量を調べるときには アプリケーション のマニュアル

ファイルサイズの大きい壁紙を使用している場合

ファイルサイズの大きい壁紙を使用していると、メモリが不足してアプリケー ションを起動できなくなることがあります。お使いの壁紙のファイルサイズを確 認し、ファイルサイズの小さい壁紙に変更してください。

(・・・) →(・・) アプリケーションは省電力機能に対応していますか?

対応していないアプリケーションを使用中にスタンバイ状態(サスペンド)に すると、正常に動作しなくなることがあります。対応していないアプリケーショ ンを使用中は、スタンバイ状態(サスペンド)にしないでください。

省電力機能を使って、電源を切ることができなくなったときには、約4秒以上 電源スイッチを操作し続けて、強制的に電源を切ってください。

(ス) → (ご) アプリケーションの削除をしませんでしたか?

アプリケーションの削除を中断したあとに、そのアプリケーションが動作しな くなった場合は、本機を再起動してください。 それでも動作しない場合は、アプリケーションの再追加が必要です。

フルカラーにするようにというメッセージが表示された

アプリケーションの中には、画面の表示色をフルカラーにしないと正常に動 作しないものがあります。画面の表示色を変更してください。

参照/画面の表示色を変更するには 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「液晶 ディスプレイ」の「解像度と表示色を変更する」

アプリケーションをインストールできない

- アプリケーションによっては、このパソコンでは動作しないものや、別売の周 辺機器が必要なものがあります。アプリケーションのマニュアルで「動作環 境」や「必要なシステムを確認してください。
- (ご) アプリケーションのインストール先がAドライブになっていませんか? インストール先をハードディスクのドライブ名(購入時の状態では、Cドライブ) に変えて、インストールし直してください。
- (ス) →(い) アクティブデスクトップをWebページで表示していませんか? アクティブデスクトップをWebページで表示するように設定している場合、ア プリケーションを正しくインストールできないことがあります。次の手順でアク ティブデスクトップの設定を変更してください。
 - 1 デスクトップ上の何もないところで、右クリックします。
 - **2** 表示されるメニューから「アクティブデスクトップ」「Web コンテン ツの表示」をクリックします。

「Web コンテンツの表示」の左側にチェックが付いていないことを確認 してください。

ません」というようなメッセージが表示されませんでしたか?

> アプリケーションを新しくインストールするときに、ハードディスクに一定の空き領 域が必要な場合があります。アプリケーションに添付のマニュアルをご覧になり ハードディスクに必要な空き領域を確認してください。ハードディスクの空き領域 が足りないときは、空き領域のある他のドライブにインストールしてください。

参照 / ハードディスクの空き領域を増やすには 「ハードディスクの空き領域が足りな ll(p.138)

メモ

どうしてもハードディスクの空き領域を増やすことができないときは、セットアッ プ時にセットアップの方法を「最小」や「カスタム」にすることで、必要最低限 の機能だけをインストールできるアプリケーションもあります。

😭 ➡ⓒ Windows Meに対応していないMS-DOS用、Windows 3.1用、または Windows 95用、Windows 98用のアプリケーションをインストールしよう としていませんか?

> MS-DOS用、Windows 3.1用、Windows 95用、Windows 98用のアプリ ケーションの中にはインストールできないものがあります。各アプリケーション の製造元にご確認ください。

> 再セットアップするときに、インストールするアプリケーションを 選びたい

> アプリケーションを選んで再セットアップすることはできません。再セットアップ すると、購入したときにインストールされていたすべてのアプリケーションがイ ンストールされます。インストールしたくないアプリケーションがあるときは、再 セットアップしたあとで、削除してください。

> Windows 95版やWindows 98版のアプリケーションをWindows Meでも使用したい

> Windows 95版やWindows 98版のアプリケーションがWindows Meでも そのまま使えるかどうかはアプリケーションによって異なります。

本機にあらかじめインストールまたは添付されているアプリケーションの 場合

アプリケーションの名称に「・・・for Windows 95/98」や「Windows 95/98 版 などと記載されていたり アプリケーションの画面やヘルプに「Windows 95/98」と記述されていても問題なく動作します。

市販されているアプリケーションの場合

Windows Meで問題なく使用できるかどうかについては、アプリケーション の購入元にご確認ください。

MS-DOS通信アプリケーションがうまく動作しない

MS-DOS诵信アプリケーションは、「MS-DOSプロンプト」画面をフルスクリー ンにして使用してください。

ワンタッチスタートボタンを押してもアプリケーションが起動し ない(ハイスペックノート以外の場合)

インジケータ領域 タスクトレイ 次 しをダブルクリックし、表示された「ワンタッ

チスタートボタンの設定」の画面で設定を確認してください。

参照 / ワンタッチスタートボタンを設定する 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「ワ ンタッチスタートボタン」


その他

日付と時刻を確認する

(☆) ⇒(ご) 内蔵のカレンダ用電池は十分に充電されていますか?

本機の内蔵時計はカレンダ用電池で動いています。内蔵のカレンダ用電池が十分に充電されていないと、日付や時刻が正しく表示されないことがあります。本機購入後すぐや、本機を2カ月以上使用しないでいた後などには、本機のACアダプタを約40時間以上接続したままにしてカレンダ用電池を充電してから、次の手順に従って日付と時刻をもう一度設定し直してください。

- 「コントロールパネル」を開き「日付と時刻」アイコンをダブルクリックします。
 - 「日付と時刻のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2 正しい日付と時刻をそれぞれクリックして選びます。



3「OK」ボタンをクリックします。 これで正しい日付と時刻が設定されました。

MS-DOSプロンプトを利用したい

「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「MS-DOSプロンプト」をクリックしてください。

2000年問題について知りたい

各アプリケーションが2000年問題に対応しているかどうかは、アプリケーショ ンの製造元にお問い合わせください。



慣習的に西暦年号は2桁で表現され、同様にコンピュータの世界でも2桁の 年号が多く使われてきました。西暦2000年を迎えたときに、アプリケーション によっては、年号が00になってしまい、日付をキーにした期間計算などの結 果が不正となり、業務システム等に多大な影響を与えることが考えられます。 これがコンピュータの西暦2000年問題です。

Windows Me起動ディスクを作成したい

Windows Me 起動ディスクは、Windows がハードディスクから正しく起動で きなかったときに、フロッピーディスクドライブまたはスーパーディスクドライブ から起動するために使うものです。

Windows Me起動ディスクは、次の手順で作成します。

- 1「コントロールパネル を開き アプリケーションの追加と削除」アイコ ンをダブルクリックします。
 - 「アプリケーションの追加と削除のプロパティウインドウが表示されます。
- **2**「起動ディスク」タブで画面の指示に従って起動ディスクを作成します。

Windows Me起動ディスクからパソコンを起動したい

- 本機の雷源を入れます。
- 2 電源ランプがついたらすぐにフロッピーディスクドライブまたはスー パーディスクドライブにWindows Me起動ディスクをセットします。 「Microsoft Windows Millennium Startup Menu」が表示されま す、
- **3**「Start computer with CD-ROM support.」が選択されていることを 確認して、【Enter】を押します。
 - 「キーボードのタイプを判定します」と表示されます。

4 【半角 / 全角 】キーを押します。

しばらくすると、「A:¥> と表示されます。

これで、Windows Me起動ディスクからのパソコンの起動が完了しま した。

もう一度ハードディスクから起動したいときは、ディスクドライブから Windows Me起動ディスクを取り出して、本機の電源を入れ直してく ださい。

動作状況が不安定になった

(**) →(**) LANに接続して通信中にスタンバイ状態(サスペンド) か休止状態(ハイバ ネーション)にしませんでしたか?

> LANに接続して通信中にスタンバイ状態(サスペンド)や休止状態(ハイバ ネーション)にすると、本機が正常に動作しなくなることがあります。通信中に スタンバイ状態(サスペンド)や休止状態(ハイバネーション)にしないでくだ さい。

> Windowsの電源管理で自動的にスタンバイ状態(サスペンド)になる設定を している場合は、設定を解除してください。

コンピュータウイルスが検出された

VirusScanなどによってコンピュータウイルスに感染したファイルが検出され たら、すぐにウイルスを駆除し、『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧の うえ、最寄りのNECフィールディングの各支店、営業所などにご連絡ください。 ウイルスの駆除や届出について詳しくはp.62~65をご覧ください。

「追加情報 READMEファイル」を参照したい

「スタート」ボタン 「NEC電子マニュアル」「追加情報 をご覧ください。

「ネットウォッチャー」や「ケーブル接続」の機能を利用できない

(※) ⇒(ご) ネットワークの設定はされていますか?

「ネットウォッチャー」や「ケーブル接続」の機能を利用するには、ネットワーク の設定が必要です。

ご使用になるネットワーク環境にあわせて、「コントロールパネル を開いて 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックし、「クライアント」、「アダプタ」、「プロ トコル」の設定を行ってください。

Windows 2000を利用したい

PART5の「Windows 2000 Professionalを使う」 p.166 をご覧になり、 Windows 2000をインストールしてご利用ください。なお、本機にインストール されているソフトウェア、および添付のソフトウェアはWindow 2000では利 用できません。

5

付録

ここでは、本機の機能に関連した補足情報を記載してあります。

他のOSを利用する

Windows 2000 Professionalを使う

★チェック! 本機にインストールされているソフトウェア、および添付のソフトウェアは、 Windows 2000では利用できません。

> 本機で別売のWindows 2000 Professionalを使う場合の手順や注意事 項については、添付のアプリケーションCD-ROMをセットして下記のファイル をご覧ください。

- · OSのセットアップ手順 ¥Win2K¥Setup.txt
- ・セットアップ時の注意事項 ¥Win2K¥Readme.txt

また、Windows 2000 Professionalをセットアップしたあと、次の順序でド ライバのセットアップを行う必要があります。

各ドライバのセットアップ方法について詳しくは、下記の各フォルダにある 「SETUP. TXT」をご覧ください。

セットアップ中にはファイルが見られなくなる場合がありますので、印刷して ご利用になることをおすすめします。

コンパクトオールインワンノートの場合

セットアップが必要なドライバ	ドライバの格納フォルダ
NX パッド	¥Win2K¥SLIDEPAD
内蔵アクセラレータ対応ドライバ	¥Win2K¥MOBILITY
内蔵サウンド対応ドライバ	¥Win2K¥YMF743
内蔵LANボード対応ドライバ	¥Win2K¥100BASE
内蔵FAXモデムボード対応ドライバ (モデム / LAN同時搭載のモデル)	¥Win2K¥XCMODEM
内蔵FAXモデムボード対応ドライバ (LAN非搭載(モデムのみ)のモデル)	¥Win2K¥LTMODEM2

セットアップが必要なドライバ	ドライバの格納フォルダ
ワイヤレス通信機能ドライバ	¥Win2K¥PHS
赤外線通信機能ドライバ	¥Win2K¥IRSMC2K
携帯電話 / PHS接続機能ドライバ	¥Win2K¥MMC3
ワンタッチスタートボタンの設定	¥Win2K¥MFNB
自動メール受信ユーティリティ	¥Win2K¥AMR
3モード対応フロッピーディスクドライバ(Type J)	¥Win2K¥3MODE

^{1.2}MBのフロッピーディスクの読み書きやフォーマットをする必要がある場合に、3モード対応 フロッピーディスクドライバをセットアップしてください。

ハイスペックノートの場合

セットアップが必要なドライバ	ドライバの格納フォルダ
NX パッド	¥Win2K¥SLIDEPAD
内蔵アクセラレータ対応ドライバ	¥Win2K¥SAVAGEIX
内蔵サウンド対応ドライバ	¥Win2K¥MAESTR02
内蔵LANボード対応ドライバ	¥Win2K¥100BASE
内蔵FAXモデムボード対応ドライバ	¥Win2K¥LTMODEM
赤外線通信機能ドライバ	¥Win2K¥IRNSC2K
携帯電話/PHS接続機能ドライバ	¥Win2K¥MMC3
3モード対応フロッピーディスクドライバ(Type G)	¥Win2K¥3MODE

^{1.2}MBのフロッピーディスクの読み書きやフォーマットをする必要がある場合に、3モード対応 フロッピーディスクドライバをセットアップしてください。

モバイルノート(ベイ内蔵型)の場合

セットアップが必要なドライバ	ドライバの格納フォルダ
N X パッド	¥Win2K¥NXPAD
内蔵アクセラレータ対応ドライバ	¥Win2K¥MOBILITY
内蔵サウンド対応ドライバ	¥Win2K¥ES1988
内蔵LANボード対応ドライバ	¥Win2K¥100BASE
内蔵FAXモデムボード対応ドライバ (モデム / LAN同時搭載のモデル)	¥Win2K¥XCMODEM

セットアップが必要なドライバ	ドライバの格納フォルダ
内蔵FAXモデムボード対応ドライバ (LAN非搭載(モデムのみ)のモデル)	¥Win2K¥LTMODEM1
携帯電話 / PHS接続機能ドライバ	¥Win2K¥MMC3
ワンタッチスタートボタンの設定	¥Win2K¥MFNB
画面回転支援ユーティリティ	¥Win2K¥CHGSCREEN

液晶ディスプレイの画面回転機能を利用する場合に、画面回転支援ユーティリティを使用して ください。

モバイルノート(ベイ内蔵型を除く)の場合

セットアップが必要なドライバ	ドライバの格納フォルダ
NX パッド	¥Win2K¥SLIDEPAD
内蔵アクセラレータ対応ドライバ	¥Win2K¥SM721
内蔵サウンド対応ドライバ	¥Win2K¥ES1988
内蔵LANボード対応ドライバ	¥Win2K¥100BASE
内蔵FAXモデムボード対応ドライバ	¥Win2K¥RWMODEM
ワイヤレス通信機能ドライバ	¥Win2K¥PHS
赤外線通信機能ドライバ	¥Win2K¥IRSMC2K
携帯電話 / PHS接続機能ドライバ	¥Win2K¥MMC3
ワンタッチスタートボタンの設定	¥Win2K¥MFNB
自動メール受信ユーティリティ	¥Win2K¥AMR
3モード対応フロッピーディスクドライバ(Type J)	¥Win2K¥3MODE

^{1.2}MBのフロッピーディスクの読み書きやフォーマットをする必要がある場合に、3モード対応 フロッピーディスクドライバをセットアップしてください。

Windows NT 4.0を使う



- ★チェック! ・本機にインストールされているソフトウェア、および添付のソフトウェアは、 Windows NT 4.0では利用できません。
 - ・モバイルノート(ベイ内蔵型)では、Windows NT 4.0をインストールしてご使 用になることはできません。

本機で別売のWindows NT 4.0を使う場合の手順や注意事項については、 添付のアプリケーションCD-ROMをセットして下記のファイルをご覧ください。

- ・ OSのセットアップ手順 ¥NT40¥Setup.txt
- セットアップ時の注意事項 ¥NT40¥Readme.txt

なお、Windows NT 4.0のセットアップ後に、ドライバのコピーを行う必要があります。それぞれ、下記のドライバコピー用のバッチファイルを実行してください。

コンパクトオールインワンノート、モバイルノード(ベイ内蔵型を除く)の場合 DRVCOPY2.BAT

ハイスペックノートの場合 DRVCOPY1 BAT

また、Windows NT 4.0をセットアップしたあと、次の順序でドライバのセットアップを行う必要があります。

各ドライバのセットアップ方法について詳しくは、下記の各フォルダにある「SETUP.TXT」をご覧ください。

セットアップ中にはファイルが見られなくなる場合がありますので、印刷して ご利用になることをおすすめします。

コンパクトオールインワンノートの場合

セットアップが必要なドライバ	ドライバの格納フォルダ
ビットアッフが必要なトライバ	トライハの恰利フオルタ
内蔵LANボード対応ドライバ	¥NT40¥100BASE
ワンタッチスタートボタンの設定	¥NT40¥MFKNT4
内蔵アクセラレータ対応ドライバ	¥NT40¥MOBILITY
内蔵サウンド対応ドライバ	¥NT40¥YMF743
MIDIドライバ	¥NT40¥Y743MIDI
N X パッド	¥NT40¥SLIDEPAD
内蔵FAXモデムボード対応ドライバ (モデム / LAN同時搭載のモデル)	¥NT40¥XCMODEM
内蔵FAXモデムボード対応ドライバ (LAN非搭載(モデムのみ)のモデル)	¥NT40¥LTMODEM2
ワイヤレス通信機能ドライバ	¥NT40¥PHS

ハイスペックノートの場合

セットアップが必要なドライバ	ドライバの格納フォルダ
	1 2 17(○2/1日前7) カブレブ
内蔵LANボード対応ドライバ	¥NT40¥100BASE
内蔵アクセラレータ対応ドライバ	¥NT40¥SAVAGEIX
内蔵サウンド対応ドライバ	¥NT40¥MAESTR02
NX パッド	¥NT40¥SLIDEPAD
内蔵FAXモデムボード対応ドライバ	¥NT40¥LTMODEM
スーパーディスク3モード対応ドライバ (スーパーディスクモデル)	¥NT40¥LS120DRV
スーパーディスク専用フォーマットユーティリティ (スーパーディスクモデル)	¥NT40¥MKELS120

モバイルノート(ベイ内蔵型を除く)の場合

セットアップが必要なドライバ	ドライバの格納フォルダ
内蔵LANボード対応ドライバ	¥NT40¥100BASE
ワンタッチスタートボタンの設定	¥NT40¥MFKNT4
内蔵アクセラレータ対応ドライバ	¥NT40¥SM721
内蔵サウンド対応ドライバ	¥NT40¥ES1988
NX パッド	¥NT40¥SLIDEPAD
内蔵FAXモデムボード対応ドライバ	¥NT40¥RWMODEM
ワイヤレス通信機能ドライバ	¥NT40¥PHS

アフターケアについて

保守サービスについて

お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、ご購入元、NECフィー ルディングの各支店、営業所などで承っております。お問い合わせ窓口やお 問い合わせの方法など、詳しくは『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧 ください。

- ★チェック!・ご購入元、NECフィールディングの各支店、営業所などに本機の修理を依頼 される際は、設定したパスワードは解除しておいてください。
 - ・故障箇所によっては、本機ご購入後にハードディスクドライブやメモリ内に保 存されたデータを完全には復旧できない場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

添付品の修復、再入手方法について

本機の添付品のうち、次のものは、修復、再入手が可能です(有料)。

- ・フロッピーディスク
- C D R O M
- パソコンの型名などは、紛失に備えて控えておくことをおすすめします。

消耗品と消耗部品について

本機の添付品のうち、消耗品と消耗部品は次のとおりです。

また、本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。

種類	概要	本機の場合
消耗品	使用頻度あるいは経過年数により消耗し、 一般的には再生が不可能なもので、お客様 ご自身で購入し、交換していただくもので す。保証期間内であっても、有料です。	バッテリパック フロッピーディスク CD-ROM(媒体)
消耗部品 (有償交換部品)	使用頻度あるいは経過年数により消耗、 摩耗、または劣化し、修理再生が不可能な 部品です。NECフィールディングの各支 店、営業所などで交換し、お客様に部品 代を請求するものです。保証期間内で あっても有料の場合があります。	液晶ディスプレイ

本製品の譲渡について

本製品を第三者に譲渡される場合は、所定の条件に従ってください。また、 譲渡を受けられたときには、所定の手続きに従って、「お客様登録を行って ください。

譲渡されるお客様へ

本製品を第三者に譲渡 売却 するときは、以下の条件を満たす必要があり ます。

本機に添付される全てのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと

各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移 転に関する条件を満たすこと

譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除したあと、 譲渡すること
本機に添付されている「ソフトウェアの使用条件適用ー 覧」をご覧ください)

- ★チェック!! ・パソコン内のデータには個人的に作成した情報が多く含まれています。第三 者に情報が漏れないように譲渡の際には、これらの情報を削除することをお 勧めします。
 - ・ご登録されている製品を第三者に譲渡(売却)される場合は、121ware登録セ ンター(TEL:0120-469-121)まで、ご連絡のうえ必ず登録削除の手続きをお 願いいたします。

譲渡を受けられるお客様へ

「お客様登録」に必要な以下の事項を記入し、お手数ですが官製ハガキま たは封書でお送りください。

ご連絡いただきましたお客様へは、適時、展示会、イベント、キャンペーン、セ ミナーなどのご案内や、ソフトメーカー様からの新作ソフトのご紹介等をお送 りいたします。

✓ チェック!「お客様登録申込書」が未使用で残っていても、「お客様登録申込書」は使わな いでください。

記載内容

本体型名および保証書番号 本体背面または本機底部に記載の 製造番号 および当社が添付しているフロッピーディスクラベル上 の「Serial No. (いずれのソフトも同一)

「Serial No. がない場合は不要です。

以前に使用されていた方の氏名、住所、電話番号もしくは中古購入されたお店の名称、住所、電話番号

あなたの氏名、住所、電話番号

返送先

〒185-8501 東京都府中市日新町一丁目10番地(NEC府中事業場) NEC 121ware登録センター係行

本機の廃棄方法について

ハイスペックノート、モバイルノード、ベイ内蔵型を除く)の場合

・本機の所有者が事業者の場合

本機を廃棄するときにマニフェスト(廃棄物管理票)の発行が義務づけられています。廃棄方法およびマニフェストに関しましては、各都道府県産業廃棄物協会へお問い合わせください。

また、当社では、本機の回収・リサイクルシステムを準備しております。廃棄 と回収・リサイクルシステムについては「マニュアルCD-ROM」の『環境ガイド』をご覧ください。

・本機の所有者が個人の場合

本機を廃棄するときにマニフェスト(廃棄物管理票)の発行義務はありません。廃棄方法に関しては、市町村等の各自治体にお問い合わせください。

その他のモデルの場合

地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

索引

トラブル解決 Q&A内容一覧

はじめて	電源を入れ	たとき

	_
セットアップの画面が表示されない7 Windows起動時に「Your hibernation file is either missing or corrupt」と表示された . 7	
セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった7	
ハードウェアの検出中にパソコンが動かなくなっ <i>た(</i> フリーズした)	6
電源を入れたとき	
「Invalid system disk Replace the disk,」と表示された7	7
「Non-system disk or disk error」と表示された7	8
カーソル以外、画面に何も表示されない7	8
「Operating System not found」またば Please Insert Another Disk」と表示された7 ここに書かれていないその他のメッセージが表示された、またはピーッというエラー音が	
した	
ディスプレイに何も表示されない8	
Windowsが起動しない	
「Windows が正しく終了されなかったため、ディスクドライブにエラーがある可能性があります」と表示され、自動的にスキャンディスクがはじまった	
パスワードを入力すると「入力されたパスワードが間違っています」と表示される8	
パスワードを忘れてしまった8	
Windows起動時に Your hibernation file is either missing or corrupt」と表示された8	6
電源を切るとき	
正しい電源の切りかたを知りたい8	7
Windowsが終了できない8	7
強制的に終了させたい8	8
省電力機能	
自動的にスタンバイ状態(サスペンド)にならない9	0
スタンバイ状態(サスペンド)または休止状態(ハイバネーション)からの復帰(レジューム) 時、画面が表示されない9	
休止状態 ハイバネーション)にしようとするとスタンバイ状態 サスペンド)になってしまう9	1
Windows起動時にYour hibernation file is either missing or corrupt」と表示された .9	1
休止状態(ハイバネーション)からの復帰(レジューム)に失敗した9	2
スリープ状態から復帰(レジューム)したが、スリープ状態にする前の状態の画面が 表示されない9	3
スリープ状態にしておいたデータを復帰(レジューム)させようとしたら、画面が乱れて 電源が切れた9	3
バッテリ	
	- 4

	インジケータ領域(タスクトレイ)に電源アイコンが表示されない94
	フル充電したのに、バッテリ充電ランプが点灯する95
	バッテリ充電ランプが点滅する95
表示	
	電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗になる96
	MS-DOSプロンプト画面がフルスクリーンになってしまった96
	MS-DOSプロンプト画面で、Windowsのスクリーンセーバーが起動した96
	MS-DOS プロンプトがアクティブのときにスタンバイ状態(サスペンド)から復帰
	(レジューム)させても、画面が表示されない97
	ディスプレイの省電力機能を設定できない97
	「ディスプレイの種類が指定されていません」というメッセージが表示される98
	表示できるはずの高解像度を選べない98
	ディスプレイに何も表示されない100
	画面が真っ暗になった101
	表示や色がおかしい102
	解像度や表示色を変更できない102
	スクリーンセーバー復帰時に保護エラーが表示された102
	「システムのプロパティ」の「全般」タブに、使用しているCPUと違う名前が表示される103
NX/	ใ ง เร
	画面反転時にNXパッドの操作と画面のポインタの動作が合わない(モバイルノート(ベイ
	内蔵型を除く)の場合)104
	NXパッドの拡張機能を使用したい104
	何も反応しない、または反応が鈍い104
	NXパッドが動作しない106
文字	入力
	キーボードのキーを押しても、何も反応しない107
	別売のキーボードを接続したが、キーを押しても反応しない。使えないキーがある107
	キーボードで押したキーと違う文字が表示される108
	記号などで入力できない文字がある109
	MS-DOSプロンプトのとき、バックスラッシュ(\)が入力できない110
	98配列キーボードを使いたい111
ファイ	イル保存
	フロッピーディスクやスーパーディスクに保存できない114
	長いファイル名をつけられない。表示できない114

インターネット / パソコン通信

接続できない11
「モデムが正しく応答していません。モデムが電話およびコンピュータに正しく装着されて
いるか確認してください。」と表示される11
文字がおかしくなったり、データの送受信にエラーが発生する11
ファイルを添付したメールをうまく送れない11
「発信音がありません。」と表示された12
「接続ケーブルまたは回線がモデムに正しく接続されていないか、モデムの電源が 入っていません」と表示された12:
「回線が使用中です。しばらくしてからやり直してください。」と表示された12:
「ダイヤル先のコンピュータが応答しません。」と表示された12:
「回線が混雑しているか、電話回線使用のお客様は、トーン / パルス、外線発信番号("0")の設定、ISDN回線使用のお客様は、同期 / 非同期設定に誤りがあります」と表示された 12:
ダイヤラでダイヤルできない120
モデムで電話できるか確認したい12
「要求されたWebページは、オフラインで使用できません。」と表示される12
インターネットエクスプローラや関連製品に関するサポート技術情報について知りたい12
自動発着機能が作動しない12
インターネットエクスプローラを終了しても回線が切断されない
ネットワーク(LAN)
ネットワークに接続できない
共有ドライブやフォルダが使えない
【F12 】を押してもネットワークブートができない12
赤外線通信(赤外線通信ポートのあるモデルの場合)
赤外線通信できない12
光デジタル出力機能(ハイスペックノート、モバイルノートの場合)
デジタル出力からの音が鳴らない13
印刷
印刷しようとしたら「FAX送信」、「新しいメッセージの作成」などの印刷とは関係のない
中側しようとしたら、FAA医信ょ、初しいアッセータのFF成」などの印刷とは関係のない ウィンドウが表示された
フロッピーディスク / スーパーディスク
「マイ コンピュータ」の3.5インチFDをクリックしたが、ディスクの内容が表示されない .13.
読み込みはできるが、書き込みができない13
2DDのフロッピーディスクに書き込みができない13

ディスクコピーやフォーマットができない1 スーパーディスクドライブからディスクを取り出せない(ハイスペックノートのみ)1	
ハードディスク	
ハードディスクの空き領域が足りない 1ファイルをごみ箱に捨てても、ハードディスクの空き領域が増えない 1領域作成できる容量が、カタログなどに記載されている値より少ない 1スキャンディスクを実行するとリトライ(再試行)をくりかえし、エラーメッセージが表示されて終了してしまう 1スキャンディスクで完全チェックを行うと、メッセージが表示されてスキャンディスクが中断される 12つ以上の領域にわかれている内蔵ハードディスクを1つの領域にしたい 1ハードディスクを2Gバイト程度しか領域確保できない 1	40 41 41 41
FAT32を利用したい1	42
CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD-ROM	
トレイを出し入れできない 1 ディスクをセットしても自動起動しない 1 データを読み出せない、音楽CDの再生中に音飛びする 1 再生中の動画がとぎれる、なめらかに再生されない 1 動画の再生中に画面が消えてしまう 1 CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ・CD-R/RW with DVD-ROMドライブのドライブ番号を変えたい 1 CD-ROMの読み取りエラーメッセージが表示されたら 1 CD-R/CD-RWに書き込み中にエラーになった(CD-R/RWモデル・CD-R/RW with DVD-ROMモデルのみ) 1	43 44 45 46 46 48
周辺機器	
98配列キーボードを使いたい 1 別売の周辺機器を取り付けたが動作しない。別売の周辺機器を取り付けたらパソコンが起動しなくなった。他の機能が使えなくなった 1 プラグアンドプレイ対応の周辺機器のドライバをインストールしたが、デバイスマネージャの画面に黄色い「!」が表示され、周辺機器が動作しない 1 Windows Updateをしたが、以前の状態に戻したい 1 ドライブ名がおかしい 1	51 54 54
アプリケーション	
パソコンの動作が遅い。パソコンが動かない	57 58

	再セットアップするときに、インストールするアプリケーションを選びたい159Windows 95版やWindows 98版のアプリケーションをWindows Meでも使用したい159MS-DOS通信アプリケーションがうまく動作しない160ワンタッチスタートボタンを押してもアプリケーションが起動しない(ハイスペックノート以外の場合)160
その	他
	MS - DOS プロンプトを利用したい161
	2000年問題について知りたい162
	Windows Me起動ディスクを作成したい162
	Windows Me起動ディスクからパソコンを起動したい162
	動作状況が不安定になった163
	コンピュータウイルスが検出された163
	「追加情報 READMEファイル」を参照したい163
	「ネットウォッチャー」や「ケーブル接続」の機能を利用できない164
	Windows 2000を利用したい164

索引

英字	強制的に電源を切る方法88
2000年問題	コンピュータウイルス62
Acrobat Reader22, 43, 58	さ行
CD-R143	 削除51, 53
CD-ROM143	システムの復元71
CD-RW143	システムリソース155
CyberAccess 24, 45, 59	自動メール受信ユーティリティ31
DirectCD 21, 41, 56	周辺機器149
DVD-ROM143	省電力機能90
Easy CD Creator 22, 41, 56	スーパーディスク134
Excel 2000 19, 20, 40, 54	セーフモード153
FAT32 141, 142	赤外線通信129
Intel® LANDesk® Client Manager 6	た行
(with NEC Extensions).28, 47, 59	
Internet Explorer5.521	追加
Masty Data Backup30, 48, 60	電源
MS-DOSプロンプト 96, 97, 161	トラブルチェックシート183
NXパッド104	な行
Office 2000 Personal19, 40, 53	日本語入力109
Office 2000 Professional 20, 40, 54	ネットワーク127
Outlook 2000 19, 20, 40, 54	は行
Outlook Express	
pcAnywhere 9.2 EX 30, 49, 60	ハードディスク 69, 138
Virtual CD 2	パスワード
VirusScan	バックアップ66
Windows 2000 Professional 166 Windows NT 4.0	バッテリ
	光デジタル出力機能130
あ行	表示96
アイコン52	ファイル114
アフターケア171	プリンタ131
アプリケーション 16, 155	フロッピーディスク134
インターネット設定切替ツール . 21, 41, 56	ま行
印刷131	マニュアルCD-ROM22
ウイルス 62	メンテナンス 61, 69
か行	文字コード表109
解像度 98 102	モデム118, 124

キーボード107

ら行	
ライトプロテクト13	5
リソース15	5
わ行	
ワンタッチスタートボタンの設定3	5

トラブルチェックシート

お問い合わせにお答えするには、あなたのパソコンの構成やトラブルの具体的な症状を お知らせいただく必要があります。

このシートに記入してからお問い合わせしていただくと、より的確で迅速なお答えができ ます。ぜひ、記入してからお問い合わせください。

本体	
型名	
製造番号(パソコンの底部に)	
メモリの容量	MB(メガバイト)
メモリの容量を調べるには マイコンピュ クリックしてください。「 MB の RAM	ロータのアイコンを右クリックし、表示されたメニューの「プロパティ」を 」という表示の「 」がメモリの容量です。
ハードディスクの容量	GB(ギガバイト)
ハードディスクの空き領域	GB(ギガバイト)
ハードディスクの容量、空き領域を調べる クして、表示されるメニューの「プロパテ	には マイコンピュータを開き、ハードディスクのアイコンを右クリッ イ」をクリックしてください。使用領域や空き領域が表示されます。
 周辺機器	品名・型名(メーカー名)
ディスプレイ	
プリンタ	
増設ハードディスク	
PC カード	
その他の周辺機器	
ソフトウェア	
0S のバージョンと発売メー	カー
) Windows 98 (パージョン)) Windows NT 4.0(パージョン)
トラブルが起きたときに起動	カしていたアプリケーション

トラブルチェックシート? 具体的なトラブルの内容

	· / / / / / · / / · / · / · / · / · / ·	
どんな	トラブルが起きました	か? トラブルの内容を書いてください。
画面に、メッセ	エラーメッセージや番 ージや番号を書いてく:	骨号などが表示されませんでしたか? ださい
_ /· / L		72.00
そのト	ラブルはどんなときに	こ起きましたか?
パソコ	コンを起動するたびに起	- 起きる
7.0-	マプリケー ション・ナ おま	5h → フ + - 1 パー + コ → フ
ての)	アプリケーションを起動	割りるだいに起さる
特定の	D操作を行うと起きる	
はじょ	りて起きた	
その他	に気づいたことがあれ	ば書いてください。



活用ガイドソフトウェア編

PC98-NX SERIES

VersaPro

(Windows® Millennium Edition インストール)

初版 2001年2月

NEC

Ρ

853-810060-021-A